

► Instalação

Conecte o Módulo IP Contact-ID de acordo com as cores dos fios:

- Par branco: Linha da central de alarme;
- Par azul: Backup (linha telefônica);
- Vermelho: +12V;
- Preto: GND;
- Marrom: PGM 1;
- Laranja: PGM 2;

Conecte o cabo de rede no Módulo IP;

► Configuração

- Acesse a página web do Módulo IP Contact-ID inserindo no navegador de seu computador a seguinte URL: **http://<ip>:<porta>**, onde **<ip>** e **<porta>** são o endereço IP e porta HTTP exibidos no display do Módulo IP.

- Acesse a página de configurações clicando no botão localizado no canto superior direito da página, utilizando o usuário **admin** e senha padrão **1234**.
- Na próxima tela, será requisitada uma nova senha de acesso com pelo menos 6 caracteres.
- Realize o login com a nova senha.
- Na página de configuração, é possível configurar os parâmetros de rede, das PGMs, do monitoramento, do servidor NTP, atualizar o firmware, contas das partições, entre outros.

► Configuração para Empresas de Monitoramento

- As contas das partições são lidas a partir dos eventos gerados pela central de alarme, não sendo necessário configurá-las.
- Clique na aba Monitoramento e habilite o WebReceiver 1.

- Configure os parâmetros de IP, porta e senha de comunicação fornecidos pela empresa de monitoramento.
- Caso haja uma conexão de backup ou de redundância, realize a configuração do WebReceiver 2

► Configuração de Cloud

- Baixe em seu smartphone o aplicativo Radioenge App.
- Faça seu cadastro no aplicativo e clique em +, no canto superior direito, para adicionar um dispositivo.
- Na página de configuração do Módulo IP Contact-ID, na aba Cloud, clique em Gerar Token e insira, no aplicativo, o número gerado para vincular o App ao dispositivo, deixando vazio o campo de senha.

► Certificado de garantia

O produto tem garantia de 1 ano (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual) a partir da data da emissão da nota fiscal atrelada ao número de série do item. A garantia cobre peças e mão de obra relacionados a defeitos de fabricação. O produto deve ser retornado à fábrica em Curitiba, sendo as despesas de envio e retorno por conta do comprador.

Reparos ou substituições feitas durante o período de garantia não prorrogam o prazo da mesma.

A garantia não cobre danos relacionados a:

- Vandalismo;
- Transporte;
- Mau uso;
- Descarga atmosférica;
- Alterações de

Especificação técnica posterior;

- Desastres Naturais.

O vendedor não garante que o produto não possa ser comprometido ou evitado; que o produto impedirá qualquer ferimento pessoal ou perda de propriedade por roubo, assalto, incêndio ou de outro modo; ou que o produto em todos os casos fornecerá avisos ou proteção adequados. Desta forma, o vendedor não terá responsabilidade por qualquer ferimento pessoal, danos à propriedade ou outra perda baseada em reclamação que o produto falhou em dar um aviso.



Radioenge

Guia rápido de configuração Módulo IP Contact-ID



**Produto Beneficiado pela
Legislação de Informática.**

Consulte manual completo
www.radioenge.com.br