

Shield USB Radioenge

Manual de Operação

Revisão - Junho de 2023

Shield IOT-USB

O módulo base IOT-USB pode ser usado para adicionar uma interface USB no LoRaMesh End Device e conectar um computador ao End Device e permitir receber e enviar dados na rede LoRaWan ou LoRaMesh.

Este módulo ao ser conectado na interface USB de um computador irá criar uma porta de comunicação serial.



Figura 1: Foto do módulo IOT-USB.

Sumário

1	Especificações	3
2	Pinagem 2.1 Conector P1	4 4 6 6
3	Instalação	7
4	L Contato	

1 Especificações

Especificação	Descrição
Interface de comunicação	USB
Portas COM	1 Porta serial
Alimentação	5V via USB ou externo pelo borne
Sinalização	1 LED para alimentação e 2 LEDs para TX e RX (indicação na placa)

Tabela 1: Especificações elétricas do shield IOT-USB

2 Pinagem



Figura 2: Pinagem do shield IOT-USB

2.1 Conector P1

Pino	Sinal
1	GND
2	RX_1
3	TX_1
4	+5V
5	+5V
6	I/O / TX_2 / AD *
7	I/O / RX_2 / AD *
8	GND
9	I/O
10	I/O
11	I/O
12	I/O
13	I/O
14	I/O / AD *
15	I/O / AD *
16	I/O

Tabela 2: Conector P1 do shield IOT-USB

* Os sinais dos pinos do conector P1 mudam conforme a configuração do módulo conectado ao shield, conforme descrito nas tabelas 3 e 4.





Figura 3: Pinagem do módulo LoRaMESH/LoRaWAN

Tabela 3: P	inagem	LoRaMESH
-------------	--------	----------

Pino	Nome	Тіро
1	GND	Alimentação
2	RX_1	Entrada
3	TX_1	Saída
4	VCC	Alimentação
5	VCC	Alimentação
6	TX_2	Saída
7	RX_2	Entrada
8	GND	Alimentação
9	GPIO0	I/O
10	GPIO1	I/O
11	GPIO2	I/O
12	GPIO3	I/O
13	GPIO4	I/O
14	GPIO5	I/O ou Analógico
15	GPIO6	I/O ou Analógico
16	GPIO7	I/O
17	GND	Alimentação
18	ANT	Saída RF
19	GND	Alimentação

Tabela 4: Pinagem LoRaWAN

Pino	Nome	Тіро
1	GND	Alimentação
2	RX_1	Entrada
3	TX_1	Saída
4	VCC	Alimentação
5	VCC	Alimentação
6	GPIO0/AD	I/O ou Analógico
7	GPIO1/AD	I/O ou Analógico
8	GND	Alimentação
9	GPIO2	I/O
10	GPIO3	I/O
11	GPIO4	I/O
12	GPIO5	I/O
13	GPIO6	I/O
14	GPIO7/AD	I/O ou Analógico
15	GPIO8/AD	I/O ou Analógico
16	GPIO9	I/O
17	GND	Alimentação
18	ANT	Saída RF
19	GND	Alimentação

Observação:

- **RX_1:** RX da interface UART de comando;
- **TX**_1: TX da interface UART de comando;
- RX_2: RX da interface UART transparente;
- TX_2: TX da interface UART transparente;



2.2 Conector P2 (SER1/SER2)

Permite selecionar a interface serial.

• **SER1:** interface de comandos. Para selecionar esta interface, conecte o jumper nos pinos conforme abaixo:



Figura 4: Ligando a interface SER1

• SER2: interface transparente/aplicação. Para selecionar esta interface, conecte o jumper nos pinos conforme abaixo:



Figura 5: Ligando a interface SER2

2.3 Conector USB-EXT

Permite selecionar a forma de alimentação como via USB ou pelo borne externo (5 V). Para isso, insira os jumpers conforme as figuras 6 e 7.



Figura 6: Alimentação via USB



Figura 7: Alimentação via borne externo



3 Instalação

- 1) Plugue um cabo USB tipo A-B (não incluso) no computador e no módulo IOT-USB.
- 2) Instale o driver do módulo IOT-USB.
 - 2.1) Verifique se o computador identificou o módulo. Inicie o gerenciador de dispositivos e verifique se foi identificado o dispositivo USB to UART Bridge.

📇 Gerenciador de Dispositivos
Arquivo Ação Exibir Ajuda
🗢 🔿 🖬 👔 🧊
> 🗃 Controladores de som, vídeo e jogos
> 🏺 Controladores USB (barramento serial universal)
> 🚡 Dispositivos de geração de imagens
> 🐺 Dispositivos de Interface Humana
> 🏣 Dispositivos de sistema
> 📱 Dispositivos do software
> 🐗 Entradas e saídas de áudio
> 🚍 Filas de impressão
> 🎬 Firmware
> 🚍 Impressoras
> 🧱 Monitores
> U Mouse e outros dispositivos apontadores
Outros dispositivos
CP2102N USB to UART Bridge Controller
✓
PCIe to High Speed Serial Port (COM2)
PCIe to High Speed Serial Port (COM3)
Porta de comunicação (COM1)
Porta de Impressora (LPT1)
> Processadores
> Provedor de Impressão WSD
> Elados
> 🚘 Unidades de disco

Figura 8: Verificação do dispositivo USB to UART Bridge

2.2) Baixe o driver do chip FTDI CP2102N da página na web:

https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads

Salve em uma pasta e descompacte o arquivo.

2.3) Clique com o botão direito do mouse sobre o dispositivo e depois em "Atualizar driver";

\sim	🗸 😰 Outros dispositivos		
	K CP2102N	USB to UART Bridge Controller	
~	Portas (C	Atualizar driver	
	PClet PClet	Desabilitar dispositivo Desinstalar dispositivo	
	Porta	Verificar se há alterações de hardware	
>	Processac Provedor	Propriedades	
>	Teclados		

Figura 9: Atualização de driver



2.4) Informe o endereço da pasta que foi salvo o driver e clique em "Avançar".



Figura 10: Atualização dos drivers

2.5) Verifique se a porta serial foi adicionada ao computador.



Figura 11: Verificação da porta

4 Contato

WhatsApp:

<u>9</u>+55 (41) 3052-9444

• Site: https://www.radioenge.com.br/contato/