# Controladora ETH Radioenge

Manual de Utilização



Revisão - Setembro de 2023



Rua Holanda, 1501 - Curitiba - PR - Brasil CEP 82540-040— +55 41 3052-9444 www.radioenge.com.br

~		,		
SII	m	Э	rı	n
ou		u		v

1	Introdução	2
2	Especificações Técnicas	3
3	Hardware   3.1 Conectando a bateria de backup   3.2 Conexão dos cabos   3.3 Conexão do Módulo IP Rádio   3.4 Painel frontal	<b>4</b> 4 5 7
	4.1 Acesso   4.2 Status da Controladora ETH   4.2.1 Informações da Controladora ETH Radioenge   4.2.2 Filtro E-881   4.2.3 Software de Automação   4.2.4 Comunicação com o Rádio Mestre   4.2.5 Leitura e diagnóstico do Rádio Mestre   4.2.6 Leitura e diagnóstico do Rádio Mestre   4.3 Log de eventos   4.4 Download   4.5 Módulos IP   4.6 Configuração da Controladora ETH   4.6.1 Login   4.6.2 Primeiro acesso   4.6.3 Configuração de rede   4.6.4 Software de automação   4.6.5 Softwares Radioenge   4.6.6 Radioenge Cloud   4.6.7 Módulos IP   4.6.8 Definição de horário   4.6.9 Filtro de eventos E-881   4.6.10 Contas   4.6.11 Intensidade de sinal   4.6.12 Sistema	8 9 10 10 11 12 13 13 14 15 16 17 19 20 22 23 24 26 27
5	Configuração via Painel Frontal5.1Menu de Rede5.2Menu Data/Hora5.3Tela de status5.4Log de eventos	<b>29</b> 30 31 32
6	Eventos	33
7	Configuração Padrão	34
8	Termo de Garantia	35
9	Contato	36



### 1 Introdução

A Controladora ETH é um acessório da Rede Mesh Radioenge que permite a realização de comandos e a entrega de eventos para o software de monitoramento via internet ou rede local. Desta forma, é possível centralizar a recepção de eventos de diferentes Redes Mesh em uma única base de monitoramento.

Além disso, a Controladora torna os relatórios dos softwares de monitoramento mais limpos através do *Filtro de Eventos E-881* e permite o gerenciamento da rede através do software Radioenge Net Manager.



Figura 1: Diagrama de utilização da Controladora ETH na rede de rádios



# 2 Especificações Técnicas

Especificações elétricas						
Tensão de alimentação	120 V/220 V					
Consumo	15 W					
Bateria de backup (não inclusa)	12 V/7 A					
Bateria RTC (Hardware 2.1 ou superior)	CR2032					
Fusível externo	300 mA					
Fusível interno	700 mA					
Portas seriais	2 portas RS-232 DB9M					
Conexão de rede	Ethernet RJ-45 10/100 Mbps					
Cartão de memória	Cartão Micro-SD					
Mecânica						
Dimensões	8,6 cm x 20 cm x 51,5 cm					
Dimensões (com orelhas para rack)	8,6 cm x 20 cm x 58,2 cm					
Dimensões da embalagem	8,6 cm x 31 cm x 53,5 cm					
Peso	4,0 kg					
Peso com embalagem	4,8 kg					



#### 3 Hardware

#### 3.1 Conectando a bateria de backup



**Atenção!** Esta etapa deve ser realizada por um profissional capacitado para tal atividade. O procedimento incorreto pode causar danos permanentes à Controladora ETH e/ou à bateria de backup. Não realize a instalação da bateria com a Controladora conectada à rede elétrica.

Para conectar a bateria de backup, siga o procedimento abaixo:

- 1) Remover os 5 parafusos para retirar a tampa superior da Controladora;
- 2) Remover os 2 parafusos da estrutura de fixação da bateria para retirá-la;
- Conectar a bateria em seu respectivo chicote, prestando atenção à polaridade correta, como na Figura 2;
- 4) Coloque a bateria na posição final, dentro do gabinete da Controladora e parafuse novamente a estrutura de fixação, como na Figura 3;
- 5) Recoloque a tampa superior da Controladora ETH.



Figura 2: Conexão do cabo da bateria



Figura 3: Bateria instalada na Controladora ETH

#### 3.2 Conexão dos cabos

Antes de ligar a Controladora é necessário ajustar a chave seletora (1) para 127 V ou 220 V, de acordo com a tensão da rede elétrica local. Em seguida deve-se conectar o cabo de alimentação no conector (2) e ligar a Controladora através da chave (3).



Figura 4: Parte traseira da Controladora ETH

Para conectar a Controladora ao rádio mestre utiliza-se o conector (4) para o cabo *SURGARD* e o conector (5) para o de *Comandos*. A conexão Ethernet é feita através do conector (6).

### 3.3 Conexão do Módulo IP Rádio

Para utilizar o Módulo IP Rádio junto à Controladora ETH, é necessário conectar o módulo a um Rádio Alarme GW-IP que esteja conectado à Rede Mesh. Para isso, siga o procedimento abaixo.

#### • Conexão do Módulo IP Rádio com o Rádio Alarme GW-IP

Utilizando um chicote elétrico, insira uma das pontas no Módulo IP e a outra ponta no Rádio Alarme GW-IP

Em seguida, conecte o Módulo IP à rede inserindo o cabo ethernet no conector ETH.





Para alimentar o Módulo IP e o Rádio Alarme, conecte-os à tensão de 12 V utilizando os fios do chicote elétrico.



Figura 6: Esquema de alimentação

#### • Conexão do Rádio Alarme GW-IP à Rede Mesh

Para conectar o Rádio Alarme GW-IP à Rede Mesh, é necessário configurá-lo utilizando o software Radioenge.

Os seguintes parâmetros devem ser definidos:

- ID RADIO: número ID do rádio na rede.
- CANAL: configuração do canal de comunicação RF (somente para as redes 460 MHz).
- NOVA SENHA: definição da senha de comunicação.



• CONTA: conta do rádio na Rede Mesh.

Para mais detalhes, acesse o manual completo do software Radioenge.

#### • Configuração da conexão entre o Módulo IP e a Controladora ETH

Após configurar o Rádio Alarme GW-IP, é necessário cadastrar e configurar a conexão entre o Módulo IP e a Controladora ETH. Este procedimento é descrito na seção 4.6.7.



### 3.4 Painel frontal

O painel frontal da Controladora ETH, representado na Figura 7 possui um teclado direcional para navegação em seu display e três leds indicadores: *Ligado* (alimentação), *Link* (tráfego de rede) e *Status* (avisos).



Figura 7: Painel Frontal da Controladora ETH



#### 4 Página Web da Controladora ETH

A página web da Controladora ETH permite visualizar seus status, configurar seus parâmetros de rede, conexão com o software Radioenge, software de Automação, aplicativo Radioenge, Módulos IP, horário, filtro de eventos, atualização de firmware, entre outras configurações gerais do sistema.

#### 4.1 Acesso

Após ser instalada, a controladora, por padrão de fábrica, possui o endereço IP 192.168.1.2. Para acessar a página web da controladora, insira no navegador o endereço IP exibido em seu display da seguinte forma:

> http://<ip\_controladora> (ex.: http://192.168.1.2)

#### 4.2 Status da Controladora ETH

A página de status da Controladora ETH exibe as informações da Controladora, do mestre e o status da rede em geral. As informações são atualizadas automaticamente a cada 5 segundos.

Informações Controladora ETH Ra	dioenge			
HW Versão	2.1	FW Versão	2r12.10	
Banco Atual	В	Endereço Físico	00:12:f8:10:00:d2	
Hora atual	30/09/2019 13:38:15	Fuso horário	-3	
Definição de hora	Automática	Servidor NTP	time.nist.gov	
Alimentação da Rede Elétrica	ОК	Tensão de Alimentação	14.3 V	
Capacidade SD Card	7.39 GB	Espaço Disponível	7.39 GB (99.94% livre)	
Buffer utilizado (%)	0/1024 (0.00%)	Status do SD Card	SD Card OK	
Token de Autenticação	Ativado	Tempo Ligado	0 dias 03:50:02	
Aplicativo Radioenge	Ativado	Status da Conexão com o Aplicativo	Conectado	
Informações Filtro E881				
Status do Filtro E881	Ativo	Cadastro Automático de Rádios	Desativado	
Rádios Online	0	Rádios Offline	0	
Total de Rádios Cadastrados	0	Tempo Teste Periódico	45 Minutos	
Informações Comunicação Ethern	et (Controladora - Software Automaç	ão)		
Status	Conectado	Conectado com:	192.168.1.50	
Último ACK recebido	30/09/19 13:37:51	Transmissões Sem Resposta	0	
Informações Comunicação Serial (	Mestre - Controladora)			
Status	Sem Comunicação			
Último Keepalive Recebido	-	Último Evento Recebido	30/09/19 13:34:00	
Informações Mestre - Leitura loca	l realizada em 30/09/19 12:49:08			
Número de série	001.002.003.004	Banco atual	A	
Versão HW	RFMON-v8 460M	Versão FW	110r1	
Protocolo	SURGARD com ACK Estendido	Versão Keepalive	Automatico	
Tempo teste periódico	1 minutos	Comandos[+eventos]	COMANDOS	
Informações Mestre - Diagnóstico	realizado em 30/09/19 13:34:11			
Temperatura	41°C (73°C)	Tensão	11.6 V (9.9 V)	
Eventos Contact-ID	0	Estado Comunicação	ОК	
Estado Rádio	ОК	Tempo Ligado	0 dias 04:01:09	

Figura 8: Página de status da controladora

### 4.2.1 Informações da Controladora ETH Radioenge

Informações Controladora ETH Radioenge						
HW Versão	2.1	FW Versão	2r12.10			
Banco Atual	В	Endereço Físico	00:12:f8:10:00:d2			
Hora atual	30/09/2019 13:38:15	Fuso horário	-3			
Definição de hora	Automática	Servidor NTP	time.nist.gov			
Alimentação da Rede Elétrica	ОК	Tensão de Alimentação	14.3 V			
Capacidade SD Card	7.39 GB	Espaço Disponível	7.39 GB (99.94% livre)			
Buffer utilizado (%)	0/1024 (0.00%)	Status do SD Card	SD Card OK			
Token de Autenticação	Ativado	Tempo Ligado	0 dias 03:50:02			
Aplicativo Radioenge	Ativado	Status da Conexão com o Aplicativo	Conectado			

#### Figura 9: Informações da controladora

- HW Versão: versão do hardware da Controladora ETH.
- FW Versão: versão do firmware da Controladora ETH.
- Banco Atual: banco de memória no qual o firmware atual está gravado na Controladora.
- Endereço Físico: MAC Address da Controladora.
- Hora Atual: data e horário da Controladora ETH.
- Fuso horário: fuso horário configurado na Controladora.
- **Definição da hora**: modo de obtenção do horário Automático (horário atualizado automaticamente com a internet) ou Manual (horário definido manualmente).
- Servidor NTP: servidor utilizado pela Controladora para sincronização de horário com a internet.
- Alimentação da rede elétrica: indica se a Controladora está sendo alimentada corretamente pela rede elétrica.
- Tensão de alimentação: indica a tensão do carregador da bateria de backup.
- Capacidade SD Card: capacidade de armazenamento do SD Card conectado à Controladora.
- Espaço disponível: espaço disponível do SD Card conectado à Controladora.
- Buffer utilizado (%): eventos que ainda não foram enviados ao software de automação ou não foram salvos no SD Card.
- Status do cartão SD: indica se existe um cartão SD conectado à controladora.
- Token de Autenticação: indica se apenas usuários autorizados podem acessar a Controladora pelo software Radioenge e o NetManager.
- Tempo Ligado: indica há quanto tempo a Controladora está ligada.
- Aplicativo Radioenge: indica se o serviço de aplicativo está ativado.
- Status da Conexão com o Aplicativo: indica o status de conexão da Controladora com o aplicativo.

### 4.2.2 Filtro E-881

Quando o Filtro de Eventos E-881 estiver ativado, as seguintes informações serão mostradas:

Informações Filtro E881						
Status do Filtro E881	Ativo	Cadastro Automático de Rádios	Desativado			
Rádios Online	0	Rádios Offline	0			
Total de Rádios Cadastrados	0	Tempo Teste Periódico	45 Minutos			

#### Figura 10: Parâmetros do filtro E881

- Status do Filtro E881: indica se o filtro de eventos E-881 está ativado.
- Cadastro automático de rádios: indica se o cadastro automático das contas de rádio na Controladora está ativado.
- Rádios online: número de rádios que enviaram evento dentro do intervalo intervalo de tempo de teste periódico.
- Rádios offline: número de rádios que não enviaram evento dentro do intervalo intervalo de tempo de teste periódico.
- Total de Rádios Cadastrados: número de rádios cadastrados na Controladora ETH.
- **Tempo Teste Periódico**: tempo limite para que os rádios da rede enviem um evento de Teste Periódico (E-881).

#### 4.2.3 Software de Automação

Informações sobre a conexão da Controladora ETH com o Software de Automação (Software de Monitoramento):

Informações Comunicação Ethernet (Controladora - Software Automação)					
Status	192.168.1.50				
Último ACK recebido	30/09/19 13:37:51	Transmissões Sem Resposta	0		

Figura 11: Dados de comunicação com o software de automação

- Status: indica o status da comunicação entre a Controladora e o software de automação.
- Conectado com: IP do computador no qual o software de automação está sendo executado.
- Último ACK recebido: horário do último ACK enviado pelo software de automação à Controladora.
- Tentativas de transmissão sem resposta: número de vezes em que o software de automação não confirmou a recepção de eventos enviados pela Controladora.

#### 4.2.4 Comunicação com o Rádio Mestre

Informações de conexão da Controladora ETH com o Mestre:

com					
nformações Comunicação Serial (Mestre - Controladora)					
Status	Sem Comunicação				
Último Keepalive Recebido	-	Último Evento Recebido	30/09/19 13:34:00		

#### Figura 12: Dados de conexão com o rádio mestre



- Status: indica o status da comunicação entre a Controladora e o mestre.
- Último Keepalive recebido: horário do último Keepalive enviado pelo mestre à Controladora ETH.
- Último evento recebido: horário do último evento enviado pelo mestre à Controladora ETH.

### 4.2.5 Leitura e diagnóstico do Rádio Mestre

Informaçãos Mastro I aitura lasal radizada om 20/09/19 12/40/09							
mormações Mestre - Leitura local	Tealizada elli 50/03/13 12.43.00						
Número de série	001.002.003.004	Banco atual	A				
Versão HW	RFMON-v8 460M	Versão FW	110r1				
Protocolo	SURGARD com ACK Estendido	Versão Keepalive	Automatico				
Tempo teste periódico 1 minutos		Comandos[+eventos]	COMANDOS				
Informações Mestre - Diagnóstico	realizado em 30/09/19 13:34:11						
Temperatura	41°C (73°C)	Tensão	11.6 V (9.9 V)				
Eventos Contact-ID	0	Estado Comunicação	ОК				
Estado Rádio	ОК	Tempo Ligado	0 dias 04:01:09				

#### Figura 13: Informações do rádio mestre

- Número de série: número de série do rádio mestre.
- Banco atual: banco de memória no qual o firmware atual está gravado no rádio mestre.
- Versão HW: versão de hardware do rádio mestre.
- Versão FW: versão do firmware do rádio mestre.
- **Protocolo**: protocolo de comunicação da serial de eventos da conexão entre a Controladora e o rádio mestre.
- Versão Keepalive: versão da string do keepalive enviado pelo mestre.
- Tempo teste periódico: tempo de teste periódico configurado no rádio mestre.
- Comandos [+eventos]: habilita o envio de eventos através da porta de comandos do mestre.
- Temperatura: temperatura do rádio mestre no último diagnóstico recebido.
- **Tensão**: tensão de alimentaçao do rádio mestre obtido na última leitura realizada. Ao lado, é apresentada a tensão mínima (entre parênteses).
- Eventos Contact-ID: número de eventos recebidos pelo mestre.
- Estado Comunicação:

• **OK**: indica que a comunicação de *Eventos* entre o mestre e a Controladora ETH está funcionando normalmente;

 Buffer Mestre cheio: indica que o mestre não está conseguindo enviar eventos para a Controladora. O buffer da Controladora pode estar cheio ou o cabo de eventos pode estar desconectado.

• Estado Rádio:

• OK: indica que o rádio mestre está funcionando normalmente;

• Sem comunicação com automação: indica que há um problema de comunicação entre o mestre e a Controladora ETH na porta serial de *Eventos*.

• Tempo ligado: indica há quanto tempo o rádio mestre está ligado



### 4.3 Log de eventos

A aba **Log de Eventos** da página Web da Controladora ETH permite visualizar os últimos 100 eventos recebidos por ela, conforme o exemplo da Figura 14.

MENU PRINCIPAL Status da Controladora Log de Eventos	Radioe	nge				
Download	Últimos Eventos Recel	bidos	_			
Contas	Data	Evento Recebido	Conta	Evento	Part	Zona
Médulae ID	08/10/2019 12:02:32	5000 180009R89500000	0009	R895 - Módulo IP Desconectado	00	000
Modulos IP	08/10/2019 12:02:32	5000 180009E89500000	0009	E895 - Módulo IP Desconectado	00	000
	08/10/2019 11:59:18	5000 181234E88108805	1234	E881 - Teste periódico do rádio	08	805
	08/10/2019 11:55:03	5000 181588E89000027	1588	E890 - Teste Rede Rádios	00	027
	08/10/2019 11:48:12	5000 180001E81000006	0001	E810 - Tensão de Alimentação Rádio Baixa	00	006
	08/10/2019 11:48:10	5000 180001E88100006	0001	E881 - Teste periódico do rádio	00	006
	08/10/2019 11:44:17	5000 181234E88108805	1234	E881 - Teste periódico do rádio	08	805
	08/10/2019 11:40:02	5000 181588E89000027	1588	E890 - Teste Rede Rádios	00	027
	08/10/2019 11:29:50	5000 180001R81000006	0001	R810 - Tensão de Alimentação Rádio Baixa	00	006
	08/10/2019 11:29:49	5000 180001E88100006	0001	E881 - Teste periódico do rádio	00	006
	08/10/2019 11:29:16	5000 181234E88108805	1234	E881 - Teste periódico do rádio	08	805
	08/10/2019 11:25:02	5000 181588E89000027	1588	E890 - Teste Rede Rádios	00	027
	08/10/2019 11:14:15	5000 181234E88108805	1234	E881 - Teste periódico do rádio	08	805
	08/10/2019 11:12:20	5000 180001E88100006	0001	E881 - Teste periódico do rádio	00	006
	08/10/2019 11:10:02	5000 181588E89000027	1588	E890 - Teste Rede Rádios	00	027
	08/10/2019 11:01:49	5000 180009R89500000	0009	R895 - Módulo IP Desconectado	00	000

Figura 14: Log de eventos na página Web

#### 4.4 Download

A aba **Download** permite baixar os arquivos de eventos que passam pela Controladora ETH.

MENU PRINCIPAL Status da Controladora Log de Eventos Download	Arquivos de Log	ioenge ₅	
Contas	Arquivo (log)	Arquivo (csv)	Data de Modificação
	eventos.log	eventos.csv	06/06/2020 17:59:52
Módulos IP	e11.log	e11.csv	06/06/2020 17:31:10
	e10.log	e10.csv	02/04/2019 11:33:58
	e9.log	e9.csv	01/04/2019 12:52:34
	e8.log	e8.csv	01/04/2019 12:01:52
	e7.log	e7.csv	22/01/2019 10:13:54
	e6.log	e6.csv	21/01/2019 14:40:36
	e5.log	e5.csv	29/08/2018 11:03:10
	e4.log	e4.csv	09/08/2018 08:46:46
	e4.log	e4.csv	09/08/2018 08:46:46
	e2.log	e2.csv	09/07/2018 18:24:46

Figura 15: Download dos arquivos de eventos da controladora



### 4.5 Módulos IP

Na aba Módulos IP são exibidos os Módulos IP que estão ativos na Controladora ETH.

MENU PRINCIPAL Status da Controladora Log de Eventos Download	Radioenge									
Contas	Apolido	MAC Address	Conto		EVA/	ID	Eventos Pesebidos	l'Iltimo Evonto	Último Keep-	Tempo
Módulos IP	Modulolp-Ari	00:12:f8:40:99:99	0009	1.0	1.8	177.204.112.128	9	09/10/2019 09:35:40	09/10/2019 09:38:44	0 dia 00:33:09
	-	00:12:f8:40:00:0d	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	00:00:00:00:00:00	-	-	-	-	-	-	-	-

Figura 16: Tabela de Módulos IP ativos

Os campos destacados em laranja indicam que o Módulo IP está offline.

### 4.6 Configuração da Controladora ETH

#### 4.6.1 Login

Para acessar o menu de configurações, clique em "Configuração" no canto superior direito da página web e insira as informações de usuário e senha.

	Fazer login http://192.168.1.2 Sua conexão a este site não é particular		Configuraçã Ĉ
Radioenge	Nome de usuário	<□ 2	1
Informações Controladora ETH	Senha	Fazer login Cancelar	2:12:10
Banco Atual	B	Endereco Eísico	00:12:f8:10:00:d2
Hora atual	19/09/2019 11:16:14	Euso horário	-3
Definição de hora	Automática	Servidor NTP	time.nist.gov
Alimentação da Rede Elétrica	ОК	Tensão de Alimentação	14.3 V
Capacidade SD Card	7.39 GB	Espaço Disponível	7.39 GB (99.95% livre)
Buffer utilizado (%)	0/1024 (0.00%)	Status do SD Card	SD Card OK
Token de Autenticação	Desativado	Tempo Ligado	0 dias 20:31:16
Aplicativo Radioenge	Ativado	Status da Conexão com o Aplicativo	Conectado
Informações Comunicação Ethe	ernet (Controladora - Software Au	tomação)	
Status	Conectado	Conectado com:	192.168.1.50
Último ACK recebido	19/09/19 11:15:51	Transmissões Sem Resposta	0
Informações Comunicação Seri	al (Mestre - Controladora)		
Status	Sem Comunicação		
Último Keepalive Recebido	-	Último Evento Recebido	-

Figura 17: Campo de login



#### 4.6.2 Primeiro acesso

Para o primeiro login, entre com o usuário **admin** e a senha **1234** na caixa mostrada na Figura 17. Após clicar em "Fazer login", será aberta uma página para redefinir a senha, conforme Figura 18. A senha escolhida deve ter entre 6 e 24 caracteres. Letras maiúsculas e minúsculas são reconhecidas como diferentes.

Radioenge		
Atenção!		
Defina uma nova senha para acessar as configurações.		
Nova Senha do Administrador		
Repita a Nova Senha		
Alterar Senha		

Figura 18: Redefinição da senha



**Atenção!** Recomenda-se o uso de senhas que não sigam um padrão. Evite senhas do tipo "00000"ou "123456". Não utilize a senha da controladora em outros serviços. Armazene a senha em um local seguro, pois sua perda inviabiliza o acesso à página de configurações.

Após alterar a senha realize o login novamente para acessar a página de configurações da controladora.



### 4.6.3 Configuração de rede

A aba Rede permite realizar as configurações da rede ethernet.

CONFIGURAÇÃO	Configuração de IP	CONFIGURAÇÃO	
Rede	IP Estático	Rede	Radioenge
Software de Automação	IP Dinâmico (DHCP)	Software de Automação	
Softwares Radioenge	Configurações de Rede	Softwares Radioenge	Configuração de IP
Aplicativo Radioenge	IP (IPv4)	Aplicativo Radioenge	IP Estático
Módulos IP	192.168.1.190	Módulos IP	IP Dinâmico (DHCP)
Definição de Horário	Máscara de Rede	Definição de Horário	Porta HTTP
Filtro do Eventos E 001	255.255.255.0	Filtro de Eventos E-881	80
Fillio de Eventos E-881	Gateway		
Intensidade de Sinal	192.168.1.1	Intensidade de Sinal	Salvar Configurações de Rede
Sistema	Servidor DNS	Sistema	
LOGOUT	8.8.8.8		
Locaut		LOGOUT	
Logour	Porta HTTP	Logout	
	80		
	Salvar Configurações de Rede		

Figura 19: Configuração de rede

Figura 20: Opção IP Dinâmico selecionada

- IP Estático: o IP da controladora será definido manualmente.
- IP Dinâmico: a controladora irá obter um IP automaticamente da rede.
- IP (IPv4): endereço IP da controladora.
- Máscara de Rede: máscara de rede local.
- Gateway: IP do gateway ao qual a controladora se conecta.
- Servidor DNS: servidor de DNS utilizado pela controladora.
- **Porta HTTP**: porta de comunicação utilizada para acessar a página Web da controladora. O valor escolhido deve estar compreendido entre *1* e *65535*.

A página web da controladora será acessível pela URL http://ip\_controladora\_eth:porta/, em que ip\_controladora\_eth é o número do IP da controladora e porta é a porta HTTP escolhida.

### 4.6.4 Software de automação

A aba **Software de Automação** permite configurar a conexão da controladora com os softwares disponíveis.

0	Radioenge
de Automação	
adioenge	Software de Automação
loud	SIGMA V
	Versão de KeepAlive (String HeartBeat)
Horário	Padrão SIGMA V
os E-881	String de HeartBeat
e de Sinal	(s = espaço, T = terminador [0x14])
	101000sssssssss@ssssT
	Identificador da Receptora
	5000
t	Porta de Automação
	6675
	Conta da Controladora
	BBBB
	Tempo de Repetição dos Eventos de Falha (Minutos)
	60
	Salvar Configurações

Figura 21: Software de automação

- Software de Automação: define-se o software de automação que será utilizado.
- URL ou IP do software: IP do computador em que o software está instalado. Necessário quando o software utilizado é o *Iris/Moni/Condor*.
- Versão de KeepAlive: caracteres que serão enviados a cada 30 segundos pela controladora ao software de automação para indicar que a comunicação está estabelecida. Para os softwares de automação comuns, as strings padrão utilizadas por eles são exibidas no campo "String de Heartbeat". Nesse mesmo campo também é possível personalizar uma string.
- Identificador da Receptora: identificador de receptora para o software de automação (valor padrão: 5000).
- Porta de Automação: porta TCP utilizada para comunicação entre o software de automação e a controladora.
- Conta da Controladora: conta que identifica a Controladora ETH no software de automação. Deve conter quatro caracteres que podem ser números ou letras de B a F.
- Tempo de Repetição dos Eventos de Falha (Minutos): intervalo de tempo entre as repetições dos eventos de falha da controladora até que estes sejam restaurados.

Após realizar as alterações, clique em "Salvar Configurações do Software de Automação".

### 4.6.5 Softwares Radioenge

A aba **Software Radioenge** permite configurar a conexão da controladora com os softwares Radioenge e Radioenge Net Manager.

CONFIGURAÇÃO Rede Software de Automação	Radioenge
Softwares Radioenge	Software de Rede Radioenge
Radioenge Cloud	Porta de Comandos do Mestre
Módulos IP	6666 Salvar Porta de Comandos
Definição de Horário	
Filtro de Eventos E-881	
Intensidade de Sinal	Radioenge Net Manager (mapa)
Sistema	Porta de Comunicação
	6693
LOGOUT	Salvar Porta de Comunicação
Logout	

Figura 22: Software Radioenge

- Portas de Comando do Mestre: porta de comunicação utilizada pelo software Radioenge.
- Radioenge Net Manager (Mapa): porta de comunicação utilizada pelo software Radioenge Net Manager.

A Controladora ETH cadastra usuários automaticamente ao conectar o software Radioenge ou Radioenge Net Manager à controladora.

Caso opte-se por adicionar usuários manualmente, insira o "Usuário" e a "Hash" nos campos especificados como na Figura 23.

CONFIGURAÇÃO	Token de Autenticação
Rede	□ Ativar Autenticação por Token
Software de Automação	Salvar Configuração de Token
Softwares Radioenge	
Radioenge Cloud	Eventos na porta de comandos para análise de rede
Módulos IP	Eventos na porta de comandos
Definição de Horário	Salvar Configuração
Filtro de Eventos E-881	
Intensidade de Sinal	Usuário
Sistema	
	Hash
LOGOUT	
Logout	Adicionar Usuário

Figura 23: Configuração de usuários

Se a opção "Ativar Autenticação por Token" estiver marcada, os usuários devem ser ativados através do botão "Alterar" mostrado na Figura 24.

Usuários:			
Usuário	Hash	Ativado	Alterar
	B2015D4C4480401957E6617C6B1AFC4CF2C282A4	Não	Alterar
	9C7DF34A996E16AE00D950C7BA6B188BCB28DCF0	Não	Alterar
	968AE71CBE4F5EE094570DD41A10FE490276AC97	Não	Alterar

Figura 24: Tabela de usuários cadastrados

A tabela "Usuários" mostra os computadores com software Radioenge já cadastrados. É possível cadastrar até 20 usuários.



### 4.6.6 Radioenge Cloud

Nesta seção, é possível ativar ou desativar o serviço Radioenge Cloud. Para utilizar o serviço, entre em contato com o suporte da Radioenge.

configuração Rede Software de Automação	Radioenge
Softwares Radioenge	Radioenge Cloud
Radioenge Cloud	Radioenge Cloud
Módulos IP	
Definição de Horário	Salvar Configurações
Filtro de Eventos E-881	
Intensidade de Sinal	
Sistema	
LOGOUT Logout	

Figura 25: Configuração da Radioenge Cloud



#### 4.6.7 Módulos IP

A aba Módulos IP permite configurar a comunicação do Módulo IP com a Controladora ETH.

configuração Rede Software de Automação	Radioenge
	Méduler ID
Softwares Kadioenge	Protocolo do Rádio Mestre
Radioenge Cloud	
Módulos IP	SURGARD com ACK Estendido V
Definição de Horário	Alterer Dretecele de Dádie Mester
Filtro de Eventos E-881	
Intensidade de Sinal	Porta de Comunicação
Sistema	5137
Sistema	
LOGOUT	Tempo para gerar evento de desconexão
Logout	0
	Salvar Contiguração
	Senha de Comunicação
	Armazene a senha em um local seguro, a perda inviabiliza a comunicação com os Módulos IP.
	Salvar Configuração

Figura 26: Configuração de Módulos IP

- Protocolo do Rádio Mestre: protocolo de comunicação que será utilizado pelo rádio mestre. Ao utilizar o Módulo IP Rádio na Rede Mesh, é necessário alterar o protocolo do Rádio Mestre para SUGARD com ACK Estendido. Clique em "Alterar Protocolo do Rádio Mestre" para salvar a configuração.
- Porta de Comunicação: porta TCP utilizada para comunicação entre a Controladora ETH e o Módulo IP. O valor deve estar entre 1 e 65535.
- Tempo para gerar evento de desconexão: atraso para gerar o E-895 após queda de conexão do Módulo IP.
- Senha de comunicação: senha de comunicação entre a Controladora ETH e o Módulo IP.

Após realizar as configurações, clique em "Salvar Configuração".

Para estabelecer a comunicação entre o Módulo IP e a Controladora ETH, é necessário que o módulo esteja cadastrado na controladora.

Na tabela "Módulos IP Cadastrados" mostrada na Figura 27, escolha um dos campos disponíveis e clique em "Alterar". Em seguida, insira o endereço físico (MAC Address) do módulo e selecione "Habilitado", conforme o exemplo da Figura 28.



#### Módulos IP Cadastrados:

Posição	MAC Address	Status	Alterar
1	00:12:F8:40:99:99	Ativado	Alterar
2	00:12:F8:40:00:0D	Ativado	Alterar
3	00:00:00:00:00:00	Ativado	Alterar
4	00:00:00:00:00:00	Desativado	Alterar
5	00:00:00:00:00:00	Desativado	Alterar

Figura 27: Módulos IP cadastrados

Editar Módulo IP 1 ×
00:12:F8:40:99:99
Habilitado
OK Cancelar

Figura 28: Editar Módulo IP



### 4.6.8 Definição de horário

A aba **Definição de Horário** permite que a Controladora ETH tenha seu horário sincronizado automaticamente com a internet utilizando o protocolo NTP ou que tenha seu horário definido manualmente.

CONFIGURAÇÃO Rede Software de Automação	Radioenge
Softwares Radioence	Servidor NTP
Padiageneo Cloud	Servidor definido
	b.ntp.br
Módulos IP	
Definição de Horário	O Servidor próprio
Filtro de Eventos E-881	O Desabilitar NTP
Intensidade de Sinal	Fuso Horário:
Sistema	UTC –03:00 Brasilia, Sul/Sudeste/Nordeste 🗸
	🗆 Horário de Verão
LOGOUT	Salvar Configurações de Horário
Logout	5 <i>6</i> · · · · · · · · · · · · · ·
	Data (DD/MM/AAAA)
	07 / 08 / 2023
	Hora (HH:MM:SS formato 24h)
	13 : 48 : 49
	Salvar Data/Hora

Figura 29: Definição de horário

- Servidor definido: escolhe-se um dos servidores de horário (NTP) exibidos na lista. O servidor NTP padrão é o de endereço *b.ntp.br*.
- Servidor próprio: o endereço (URL ou IP) de um servidor NTP qualquer pode ser adicionado, seja da internet ou da rede local.
- Desabilitar NTP: desativa a sincronização automática do horário via internet.
- Fuso horário: define o fuso horário ao qual a Controladora ETH deve estar sincronizada através do servidor NTP. No padrão de fábrica, é utilizado o UTC -3 (horário de Brasília).
- Horário de verão: habilita ou desabilita o horário de verão.
- Definição manual de horário: para alterar o horário manualmente, coloca-se a data no formato DD/MM/AAAA e as horas no formato 24h (de 0 a 23h). Para salvar clique em "Salvar Data/Hora".

#### 4.6.9 Filtro de eventos E-881

Os eventos E-881 são enviados periodicamente pelos rádios para indicar que estão ativos na rede. Esta opção faz com que a controladora filtre esses eventos, entregando ao software de automação apenas os eventos de falha e restauro do rádio na rede.

Para que o filtro seja utilizado, o rádio deve estar cadastrado na controladora. A função de cadastro automático de rádios pode ser ativada nesta mesma página.



Figura 30: Configuração do filtro de eventos.

- Ativar/desativar Filtro de Eventos E-881: ativa ou desativa o filtro de eventos.
- Ativar/desativar cadastro automático de rádios na Controladora: permite que rádios identificados na rede sejam automaticamente cadastrados na controladora. Caso esta opção esteja desativada, os rádios devem ser cadastrados manualmente na página "Contas".
- Gerar evento E-891: o evento E-891 avisa ao software de monitoramento que um novo rádio foi cadastrado automaticamente na controladora.
- Tempo limite para a atualização (Minutos): tempo máximo em que o teste periódico deve ser enviado pelos rádios da rede. Caso o envio não aconteça nesse tempo, a Controladora ETH envia o evento de falha ao software de monitoramento.

#### 4.6.10 Contas

Na aba **Contas** é possível cadastrar e remover rádios na Controladora ETH, verificar as informações e a contagem de eventos E-881 de cada rádio.

Adicionar conta: para cadastrar um rádio, insira o número da conta do rádio no campo "Conta do Rádio" e em seguida clique em "Adicionar conta" nos campos mostrados pela figura 31. A conta deve conter 4 dígitos (são aceitos números e as letras **B**, **C**, **D**, **E** e **F**).

Rede	尾 Radioenge	
Software de Automação		
Softwares Radioenge	Adicionar Conta	
Radioenge Cloud	Conta do Rádio	
Módulos IP		
Definição de Horário	Adicionar Conta	
Filtro de Eventos E-881	Remover Todas as Contas	
Contas	Remover TODAS as Contas	
Intensidade de Sinal		
Sistema		

Figura 31: Cadastro manual de contas de rádio

As contas podem ser removidas ao clicar em "Remover todas as contas". Na tabela de contas apresentada na figura 33 é possível removê-las individualmente.

**Contadores de evento E-881:** o número de eventos E-881 recebidos pela controladora é utilizado para a checagem do funcionamento adequado dos rádios. A controladora utiliza valores de referência baseados no tempo a partir do qual a contagem foi iniciada e no tempo de teste periódico configurado. Estes valores de referência são apresentados na seção "Contadores de Evento E-881" da aba **Contas** conforme mostra a Figura 32.

Contadores de Eventos E-66	Contado	res de	<b>Eventos</b>	E-881
----------------------------	---------	--------	----------------	-------

Contando eventos há 3 dias, 22 horas e 6 minutos Valores de referência: entre 564 e 2258 vezes.

Os valores de referência são calculados levando em consideração:

- Há quanto tempo a controladora está contando os eventos;
- O valor do tempo de teste periódico configurado no mestre;

- Rádios com FW a partir da versão 5r2 fazem o cascateamento do E881, estes podem enviar o teste na metade do tempo configurado.

OBS: Ao alterar o tempo de teste periódico do mestre, recomenda-se zerar os contadores de Eventos E-881 para que os valores de referência sejam calculados corretamente. Tais valores se alteram ao longo do tempo

Zerar Contadores de Eventos E-881

Figura 32: Valores de referência do E-881

O contador de eventos pode ser reiniciado pressionando o botão "Zerar Contadores de Eventos E-881". Recomenda-se reiniciar a contagem quando o tempo de teste periódico do mestre for alterado.



**Contas Adicionadas:** as informações de cada rádio são apresentadas em forma de tabela conforme a Figura 33.

#### **Contas Adicionadas:** Itens por página: Localizar Conta.. 50 $\mathbf{v}$ Atualizar tabela de Contas Conta ID Último Evento Eventos E-881 Remover Remover 254 06/06/2020 20:51:19 68 1122 Remover 0000 111 06/06/2020 20:38:53 80

Figura 33: Tabela de informações sobre rádios cadastrados na controladora

Caso o rádio não envie o evento E-881 no tempo de teste periódico configurado, a sua conta será destacada em laranja.



#### 4.6.11 Intensidade de sinal

A aba **Intensidade de Sinal** permite realizar o diagnóstico da rede Mesh Radioenge através da checagem da intensidade do sinal recebido por um rádio através do seu gateway (*RSSI Ida*) e do sinal recebido pelo gateway, a partir desse rádio (*RSSI Volta*).

Para realizar a leitura dos sinais insira o ID do rádio no campo "ID do Rádio" mostrado na figura 34 e clique em "Consultar Rádio".

Os valores obtidos nas últimas dez consultas são preenchidos na tabela conforme a Figura 35. Os testes nos quais a diferença entre os valores de RSSI de ida e volta é maior que *20 dBm* são destacados com o campo do ID do rádio em laranja.



Figura 34: Consulta de intensidade RSSI

	Atualizar Ta	abela		
ID	Gateway	RSSI Ida	RSSI Volta	Recebido em
802	101	-49 dBm	-89 dBm	26/07/2023 16:45:55
181	0	-97 dBm	-94 dBm	26/07/2023 11:47:37
233	101	-37 dBm	-78 dBm	26/07/2023 09:00:04
2	46	-99 dBm	-93 dBm	25/07/2023 16:18:39
32	101	-61 dBm	-103 dBm	21/07/2023 12:04:08
55	101	-47 dBm	-94 dBm	21/07/2023 09:15:50
242	101	-46 dBm	-89 dBm	18/07/2023 14:08:47
27	101	-31 dBm	-79 dBm	18/07/2023 14:05:20
222	101	-36 dBm	-75 dBm	18/07/2023 14:04:21
254	138	-86 dBm	-99 dBm	27/06/2023 09:46:59

Intensidade de Sinal

Figura 35: Tabela de diagnóstico RSSI

Para atualizar a tabela com os valores de leitura mais recentes, clique em "Atualizar tabela".



#### 4.6.12 Sistema

A aba **Sistema** permite alterar senhas, ativar o uso do *SD Card*, atualizar o firmware da controladora, restaurar configurações de fábrica e configurar o aviso sonoro.

**SD Card:** o SD Card armazena todos os logs, o que permite a realização de consultas e análises de eventos recebidos pelo mestre e de eventos gerados pela Controladora ETH.



Caso a função de SD Card estiver ativada e não for possível salvar as informações nele, a Controladora ETH bloqueia a recepção de eventos. Isso pode acontecer se o SD Card estiver formatado incorretamente ou estiver ausente. Nesse caso, recomenda-se a desativação temporária do SD Card para manter o funcionamento normal da rede.

Para desativar o *SD Card* selecione "SD Card desativado", mostrado na figura 36, e clique em "Salvar configurações de SD Card".

SD Card	
SD Card Ativado	•
SD Card Ativado SD Card Desativado	
Salvar Configuração de SD Card	

Figura 36: Ativação do SD Card

Caso seja necessário formatar ou substituir o SD Card, o procedimento é detalhado no documento "Formatação do Cartão SD da Controladora ETH", disponibilizado pela Radioenge.

**Sistema - Aviso sonoro**<sup>1</sup>: o aviso sonoro ocorre quando existe alguma mensagem de status. Selecione a opção de ativado ou desativado e clique em "Salvar Configuração de Aviso Sonoro".

Aviso Sonoro	
Aviso Sonoro Desativado	٣
Salvar Configuração de Aviso Sonoro	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

Figura 37: Configuração do aviso sonoro

**Painel Frontal:** permite definir a senha de acesso ao menu de configurações da controladora através de seu painel frontal. Para isso, utilize os campos mostrados pela Figura 38.

**Sistema:** permite alterar a senha de acesso à página web da controladora. Para isso, utilize os campos mostrados pela figura Figura 39.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Apenas as versões de Hardware 2.1 ou superior possuem o recurso de aviso sonoro.



Painel Frontal	Sistema
Senha de Desbloqueio do Painel Frontal	Nova senha do Administrador
Repetir Senha	Repetir Senha
Salvar nova senha	Salvar nova senha

Figura 38: Senha do painel frontal

Figura 39: Senha da página Web

**Usuário técnico:** o usuário técnico tem permissão apenas para realizar a leitura de intensidade de sinal. Para definir a senha de acesso utilize os campos mostrados na Figura 40.

Usuário Técnico
Nova Senha do usuário Técnico
Repetir Senha
Salvar Nova Senha

Figura 40: Senha do usuário técnico

Atualização de firmware: para alterar a versão de firmware selecione um arquivo válido (extensão .rad com versão igual ou superior à atual). É importante que o arquivo a ser gravado seja de um banco diferente do atual, ou seja, deve-se atualizar de **A para B** ou de **B para A**.

**Restaurar as configurações de fábrica:** para restaurar as configurações de fábrica da controladora, clique no botão "Restaurar configurações de fábrica".

Atualização de Firmware		
Atualização de Firmware (FW atual: v2r7, Banco B)		
Selecione o Arquivo de Firmware		
Restaurar configurações de fábrica		
Restaurar configurações de fábrica		

Figura 41: Atualização de firmware e restauro de configurações de fábrica



### 5 Configuração via Painel Frontal

Quando ligada, a Controladora ETH apresenta em sua tela de descanso as informações apresentadas na Figura 42.



Figura 42: Tela de descanso do painel frontal

1: IP da controladora ETH

2: indica a configuração do IP, sendo S para IP estático e D para IP dinâmico (DHCP).

**3**: Porta HTTP utilizada para acessar os recursos web.

4: Número de eventos pendentes (ainda não enviados para o software de monitoramento).

Para acessar as configurações, aperte o botão "Enter" no painel frontal e digite a senha de acesso conforme mostrado na Figura 43. Os botões para cima e para baixo alteram o valor e o botão "Enter" muda para o próximo dígito. Após digitar a senha, pressione "Enter" para prosseguir para a tela de menu principal, apresentada na Figura 44.



Figura 44: Menu principal

O símbolo "\*" indica a configuração atual da con-

troladora. (No exemplo, a configuração é de IP

A seta destacada pelo número 1 na Figura 44 indica qual opção está selecionada. Utilize as setas para cima e para baixo para selecionar uma opção e pressione o botão "Enter" para acessá-la.

#### 5.1 Menu de Rede

Selecionando a opção "Rede", o sub-menu apresentado na figura 45 será mostrado para que seja feita a escolha dos parâmetros de rede.



Figura 43: Tela para inserir a senha de acesso



A opção "Voltar" retorna para o menu principal.

• IP Estático: nesta opção, as configurações de rede serão definidas manualmente. Utilize as setas direita e esquerda para selecionar o campo e as setas para cima e para baixo para mudar o valor. Pressione "Enter" para ir para a próxima tela.

Estático).

- IP Estático: endereço IP da controladora.
- Máscara de rede: máscara de rede local.
- Gateway: endereço IP do gateway ao qual a controladora se conecta.
- Servidor DNS: servidor DNS utilizado pela controladora.



IP Estatico	•	Ligado
192.168.1.2	•	Link
	0	Status

Figura 46: Configuração do endereço IP

GatewayLigado192.168.1.1LinkStatus

Figura 48: Configuração do Gateway

Mascara de Rede	li 🕛	igado
255 255 255 0	😑 Li	ink
233.233.233.0	O S	tatus

Figura 47: Configuração da Máscara de Rede



Figura 49: Configuração do DNS

Após configurar os parâmetros de rede, será necessário salvar as novas configurações.

IP Estatico	•	Ligado
→Salvar Cancelar	•	Link
	0	Status

Figura 50: Salvar configurações de rede

Para confirmar as configurações, selecione a opção "Salvar" e pressione "Enter". Se a opção "Cancelar" for selecionada, as configurações são descartadas e retorna-se à tela de descanso.

• IP Dinâmico: a controladora irá obter as configurações automaticamente após selecionar a função "Salvar". A função "Cancelar" retorna para o menu principal sem salvar a configuração.

→Salvar Cancelar		
	0	Link
		Status

Figura 51: Salvar configurações DHCP

Após realizar as configurações, será necessário reiniciar a controladora.



Figura 52: Tela - pressione Enter para reiniciar

### 5.2 Menu Data/Hora

Para configurar a Data/Hora basta acessar seu respectivo menu no painel. As setas esquerda e direita selecionam o campo e as setas para baixo e para cima mudam o valor. Para avançar para a próxima tela, pressione "Enter".





Figura 53: Configuração de data



Figura 55: Salvar configurações de horário



Figura 54: Configuração de hora

Para confirmar as configurações de horário, selecione a opção "Salvar" e pressionar "Enter". Se a opção "Cancelar" for selecionada, as configurações são descartadas e retorna-se à tela de descanso.

5.3 Tela de status

Os Status da controladora reportam situações que necessitam de correção para não comprometer seu funcionamento. Sempre que houver mensagens de status, o led *Status* do painel frontal ficará piscando e um aviso sonoro será emitido.

Para desativar os avisos sonoros, pressione "Enter" desmarcando o símbolo "\*" na caixa de "Aviso Sonoro" para cada uma das mensagens de status.



Figura 56: Tela de status com aviso sonoro.

Na figura acima:

- 1: Status que está sendo exibido
- 2: Total de informações de status da controladora

Cada status é apresentado por três segundos. As Figuras 57 a 62 mostram os possíveis status e seus procedimentos de correção.





Status 2/6 Sem comunicacao com o software
---

Figura 58: Sem comunicação com o software

<sup>1</sup>Apenas as versões de Hardware 2.1 ou superior possuem o recurso de aviso sonoro.

Verifique se o cabo de rede está conectado corretamente na Controladora ETH e no equipamento de rede.

Verifique se o software de comunicação com a Controladora ETH está aberto e configurado correta-

mente. Verifique também as configurações de rede.





Figura 59: Porta de comando desconectada

Ligado Status 4/6 Porta de eventos Link desconectada Status

Figura 60: Porta de eventos desconectada

Status 5/6 SD Card nao reconhecido	<ul><li>Ligado</li><li>Link</li><li>Status</li></ul>
--	--

Figura 61: SD Card não reconhecido

Status 6/6		Ligado
Horario invalido	•	Link
		Status

Figura 62: Horário inválido

#### 5.4 Log de eventos

Quando a Controladora ETH está na tela de descanso, é possível navegar entre os últimos 1024 eventos pressionando as setas para baixo e para cima, conforme o exemplo mostrado na figura abaixo.



Figura 63: Tela de Eventos da controladora ETH

Verifique se o cabo serial de comandos do mestre está conectado corretamente na Controladora ETH.

Verifique se o cabo serial de eventos do mestre está conectado corretamente na Controladora ETH.

Verifique se o SD Card está inserido corretamente.

Ajuste o horário da Controladora ETH. Caso haja conexão com a internet, a Controladora ETH irá sincronizar o horário automaticamente.

> 1: Data e horário em que o evento foi recebido

- 2: Conta do cliente
- 3: Código do evento (Padrão Contact-ID)
- 4: Partição
- 5: Zona
- 6: Posição Atual/Tamanho do buffer

#### 6 Eventos

A comunicação entre a Controladora ETH e o software de automação é feita por meio de eventos. Cada tipo de evento é identificado por um código diferente, conforme descrito na Tabela 1.

Tabela 1: Eventos da Controladora ETH				
Evento	Descrição			
E890 R890	Falha Teste periódico RF Evento gerado ao habilitar a função de filtro do teste periódico na controladora e nenhum evento relacionado à conta do cliente é recebido dentro do tempo configurado. Quando qualquer evento desta conta é recebido, é gerado o restauro.			
E891	Sinaliza que a conta foi cadastrada para filtro de teste periódico.			
E892 R892	Buffer Controladora ETH 75% cheio Quando o buffer da controladora (máx. 1024 eventos) chega a 75% o evento é enviado para sinalizar que a controladora está tendo dificuldades em mandar os eventos para o SW de monitoramento. Quando o Buffer reduz de 75% o restauro é gerado.			
E893 R893	Buffer Controladora ETH 90% cheio Quando o buffer da controladora (máx. 1024 eventos) chega a 90% o evento é enviado para sinalizar que a controladora está tendo dificuldades em mandar os eventos para o SW de monitoramento. Neste momento a controladora para de receber eventos vindos do MESTRE e reserva 10% da memória para eventuais eventos da própria Controladora. Quando o Buffer reduz de 90% o restauro é gerado.			
E894 R894	Falha na comunicação serial entre MESTRE e Controladora ETH Quando a Controladora não recebe o keep alive do MESTRE em 1 minuto via serial, ela gera este evento para sinalizar falha na comunicação serial. Quando a comunicação é reestabelecida o restauro é enviado.			
E895 R895	Falha de comunicação com o Módulo IP Este evento ocorre quando o Módulo IP perde a conexão com a Controladora ETH. Quando a comunicação é reestabelecida o restauro é enviado.			



## 7 Configuração Padrão

#### Tabela 2: Configurações padrão de fábrica da Controladora ETH

Parâmetro	Valor padrão
Endereço IP	192.168.1.2
Máscara de rede	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
Endereço DNS	8.8.8.8
Porta HTTP	80
Usuário	admin
Senha	1234
Servidor NTP	b.ntp.br
Fuso horário	-3
Definição de horário	Automática
Porta do software Radioenge	6667
Porta do software de automação	6677
Porta do Radioenge NetManager	6687
Token de autenticação	Desativado
String de heartbeat	Padrão Sigma
Conta da Controladora ETH	FFFF
Filtro E-881	Desativado
SD Card	Habilitado
Aviso sonoro <sup>1</sup>	Habilitado

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Apenas as versões de Hardware 2.1 ou superior possuem o recurso de aviso sonoro.



#### 8 Termo de Garantia

O produto tem garantia de 1 ano (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual) a partir da data da emissão da nota fiscal atrelada ao número de série do item. A garantia cobre peças e mão de obra relacionados a defeitos de fabricação. O produto deve ser retornado à fabrica em Curitiba, sendo as despesas de envio e retorno por conta do comprador. Reparos ou substituições feitas durante o período de garantia não prorrogarão o prazo da mesma. A garantia não cobre danos relacionados a:

- Vandalismo;
- Transporte;
- Mau uso;
- Descarga atmosférica;
- Alterações de especificação técnica posterior;
- Desastres Naturais.

O vendedor não garante que o produto não possa ser comprometido ou evitado; que o produto impedirá qualquer ferimento pessoal ou perda de propriedade por roubo, assalto, incêndio ou de outro modo; ou que o produto em todos os casos fornecerá avisos ou proteção adequados. Desta forma, o vendedor não terá responsabilidade por qualquer ferimento pessoal, danos à propriedade ou outra perda baseada em reclamação que o produto falhou em dar um aviso.



### 9 Contato

• WhatsApp:

<u>9</u>+55 (41) 3052-9444

• Site: https://www.radioenge.com.br/contato/