Sistema de Rádio Alarme 460MHz MESH RADIOENGE

Manual de Instalação e Testes de Rede



Versão 5.1 (RFMON_v8r4 e ALARME_MESH_v8.9) Revisão - Outubro de 2023



Rua Holanda, 1501 - Curitiba - PR - Brasil CEP 82540-040— +55 41 3052-9444 www.radioenge.com.br

Sumário

1	Conexão dos Equipamentos	2
	1.1 Configuração e Instalação do rádio MESTRE 1.1.1 Configuração de Protocolo	2 7
	1.1.2 Configuração do Canal 1.1.2 Configuração de tempo de teste periódico 1.1.3 Configuração de tempo de teste periódico	8
	(Configuração restrita ao rádio MESTRE)	9
	(Configuração restrita ao rádio MESTRE)	10 12
	1.1.6 Configuração de Partição 1.1.6 Configuração do software de automação 1.1.7 Configuração do software de automação 1.1.7	15 16
	1.1.8 Configuração de eventos específicos Radioenge 1.2 Configuração e Instalação do rádio ALARME	19 20
	1.2.1 Configuração de Senha e Canal 1.2.2 Configuração ID	20 20
	1.2.3 Instalação do rádio ALARME 1.2.4 Configuração de Partição e Protocolo de Comunicação	21 23
	1.2.4.1 Protocolo de comunicação 1.2.5 1.2.5 Teste inicial do rádio ALARME 1.2.5	23 26
2	Funcionamento Geral do Sistema	29
	 2.1 Comando de teste SINAL 2.2 Comando de teste TRACEROUTE 2.3 Comando de BYPASS 	31 33 34
	2.4 Atualização de Firmware do Rádio	35 38
	 2.6 Configuração e Utilização do módulo PGM	40 42
	 2.8 Integração centrais de Alarme JFL (apenas via RF) 2.9 Integração "COMPATEC" 	43 45
	2.10 Integração "PARADOX"	46 48
	2.12 Integração "CWR-128"	52 56
	2.14 Janela "EVENTOS"	56 57
2		58
J	3.1 Falha de comunicação entre Mestre e software de automação 3.2 Preenchimento de 80% do buffer do rádio MESTRE 3.3 Falha na comunicação RF	59 59 60
4	Termo de Garantia	61
5	Histórico de Revisões Firmware Rádio ALARME	62
6	Especificações Técnicas6.1ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RÁDIO ALARME 459MHZ6.2ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RÁDIO ALARME 915MHZ	63 63 64
7	Contato	65



1 Conexão dos Equipamentos

O sistema de rádio é composto por dois componentes principais: O rádio **MESTRE** e os rádios **ALARMES**.

1.1 Configuração e Instalação do rádio MESTRE

O rádio **MESTRE** possui duas conexões seriais: uma chamada SURGARD para conectar ao software de automação e outra chamada COMANDOS para conectar ao software de rede Radioenge.

As conexões são feitas através de portas seriais RS-232. O cabo é um cabo direto, sendo utilizados apenas os pinos 2, 3 e 5 para cada um dos conectores DB-9. A velocidade das portas seriais utilizadas tanto para o software de automação como para o software de rede é de 9600 bauds. O diagrama da figura 44 ilustra a conexão física dos equipamentos relacionados ao rádio MESTRE.



Figura 1: Diagrama simplificado das conexões do rádio MESTRE

A conexão do rádio MESTRE na fonte de alimentação é feita inserindo o cabo de dados do rádio no conector de dados da fonte. Para fonte modelo antigo, utiliza-se o conector KK conforme a figura 2. Para o modelo novo, deve-se conectar a fiação do cabo no conector da fonte seguindo a ordem de cores conforme a figura 3.





Figura 2: Fonte Rádio Mestre - Conector antigo

Figura 3: Fonte Rádio Mestre - Conector novo

O rádio MESTRE simula uma central de monitoramento no padrão SURGARD, com tratamento de ACK (*acknowledge*) obrigatório.

A utilização do protocolo SURGARD com ACK garante a maior segurança de comunicação, pois permite identificar eventuais problemas no software de automação.

Para a configuração dos rádios, deve-se utilizar o software de rede fornecido pela Radioenge, RD915_v**r**.exe. A utilização do software é simples e OBRIGATÓRIA, pois permite configuração e testes de funcionamento completo da rede, sem a necessidade de nenhum outro software adicional.

A tela inicial do software está mostrada na figura 4.

3



₹ ALARME MESH						
NUMERO DE SÉRIE 0. 0. 0.	PARAMETROS DO RÁDIO					
CONFIGURA ID CANAL= 1 CONFIGURA CANAL DE RF						
Configurador Radio Alarme RADIOENGE(o)	Área de comandos					

Figura 4: Tela inicial do software de testes e configuração

Para iniciar, há duas opções: selecionando a interface serial do computador que foi utilizada para a conexão com o cabo identificado com a etiqueta "COMANDOS", e clicar em "CONECTAR"; ou pela controladora ETH selecionando a caixa correspondente a opção TCP – ambos procedimentos estão mostrados nas figuras a seguir:



Figura 5: Configuração Conexão Serial

Após a conexão com a porta serial, na aba "CONFIG", executar o comando "LEITURA LOCAL". A função deste comando é ler as configurações do rádio conectado fisicamente pela porta serial.

		Conexa	ăo TCP
CONEXÃO	COM1	-	<u>C</u> ONECTAR

Figura 6: Configuração Conexão TCP com Controladora ETH

Após estabelecer a conexão ao rádio MESTRE via TCP com a Controladora ETH, a janela da figura



7 será aberta,

💐 ALARME MESH		Conexão TCP
CONEXÃO CONFIG RSSI SE	CONEXÃO COM1 COM1 NHA PARTIÇÃO RELE BYPASS	
со	NEXÃO TCP	Digitar o endereço de IP
Endereço MAC	Endereço IP Port	a
LISTAR CONTROLADO	ORAS ALTERAR IP/PORTA	
	CONECTAR	
Configurador Radio Alarme	RADIOENGE(o)	
1		

Figura 7: Conexão TCP

Caso a controladora esteja na rede local, o IP poderá aparecer de forma automática no campo indicado abaixo de "Endereços IP", se não estiver conectado na rede local ou não aparecer automaticamente, digite o endereço de IP, e a porta referente ao cabo identificado com a etiqueta "COMANDOS" conectado à controladora. Clicar em "CONECTAR". Esta conexão permite consultar os dados do MES-TRE e também dos rádios ALARME da mesma rede, via RF.

Para mais informações sobre a controladora, acesse o manual específico desta que se encontra em nosso site, na área de acesso restrito.

Os parâmetros principais a serem lidos são o ID do rádio e o seu número de série.

Os parâmetros acessórios são a versão e revisão de firmware, a versão de hardware e o canal que está configurado no rádio. Os demais parâmetros são de utilização pela assistência técnica.





Figura 8: Parâmetros da aba "CONFIG"



1.1.1 Configuração de Protocolo

Na aba "CONFIG", realize uma leitura local. Se necessário, mude o protocolo e Keep Alive conforme indicado na caixa de texto abaixo:

```
Protocolo: SURGARD com ACK
Versão de Keep Alive: de acordo com o SW de automação utilizado
```

Clique em "CONFIGURA PROTOCOLO".

2	💐 ALARME MESH		= 0 para o MES	TRE		
[) _	CONEXÃO	COM5	•	DESCONECTAR
Keep Alive Ha Partiçã		ÃO RELE BYPASS	LOADER R	ê os da MFS	ados do TRF PARAMETR	
	NUMERO DE SÉRIE ID DO RADIO		200 0 0	200		
			0			LEITURA LOCAL
	PROTOC	OLO MESTRE	SURGARD com ACK			
VERSAO KEEP ALIVE		TIPO 2- IRIS, SIGMA		•	ID RADIO	
Configu	ra os dados					NUMERO SERIE
					VERSAO HARDWARE	
				REVISÃO FIRMWARE		

Figura 9: Configuração de ID e Protocolo



1.1.2 Configuração do Canal

Ainda na aba "CONFIG", selecionar o canal licenciado junto à ANATEL e clicar em "CANAL". O parâmetro canal não pode ser configurado remotamente (via RF).

💐 ALARME MESH	ID = 0 para o MESTRE			
ID RADIO	CONEXÃO TCP COM5 -			
	IÇÃO RELE BYPASS LOADER RUIDO			
NUMERO DE SÉRI	E 200 0 0 200			
ID DO RADIO	Selecionar o Canal			
PROTOCOLO MESTRI	E SURGARD com ACK Licenciado junto a			
VERSAO KEEP ALIV	E TIPO 2- IRIS, SIGMA			
CONFIGU	Clique em "CANAL" para salvar a configuração			
CANAL= 10 CONFIGURA CANAL DE RF				

Figura 10: Configuração de Canal



1.1.3 Configuração de tempo de teste periódico (Configuração restrita ao rádio MESTRE)

Na aba "CONFIG" é possível configurar o tempo de teste periódico da rede de rádios. Esse tempo é configurado para que os rádios ALARME emitam o evento E881, informando que estão vivos na rede de rádios. O tempo periódico padrão de fábrica é de 15 minutos.

Em cada próximo teste recebido de cada um dos rádios ALARME, o MESTRE informará em quanto tempo o próximo teste periódico deve ser enviado. Logo, a cada alteração do Tempo de Teste periódico é necessário um ciclo com o rádio ALARME para que a configuração tenha efeito.

ALARME MESH	ID = 0 para o MESTRE				
ID RADIO	CONEXAO				
CONFIG RSSI SENHA PARTIÇ	ÃO RELE BYPASS LOADER RUIDO				
NUMERO DE SÉRIE	200 0 0 200				
ID DO RADIO	0				
PROTOCOLO MESTRE	SURGARD com ACK				
VERSAO KEEP ALIVE	TIPO 2- Tempo de teste periódico				
CONFIGUR	atual (minutos). <mark>А ркото</mark> Recomendado: 60 minutos				
	Grava novo tempo				
CANAL= 10 🔽	CONFIGURA CANAL DI de teste periódico (minutos)				
HABILITA COMANDOS+EVENTOS NA SERIAL DE COMANDO					
T(min)= 45. CONFIGUR	A TEMPO DE TESTE PERIÓDICO				

Figura 11: Configuração de tempo de Teste Periódico

Esse tempo configurado é acrescido de um tempo aleatório de até 5 minutos, para evitar que todos os rádios transmitam o teste periódico ao mesmo tempo. Então, se o tempo configurado for de 1 minuto, cada rádio ALARME pode levar até 6 minutos para enviar o seu evento de teste periódico (em regime, após acomodação da rede).

 Tempo de acomodação da rede – Tempo que leva para todos os rádios ALARME responderem com o novo tempo de teste periódico

> Mínimo = Tempo teste periódico anterior Máximo = Tempo teste periódico anterior + 5 minutos

• Tempo efetivo do teste periódico

Mínimo = Tempo teste periódico configurado Máximo = Tempo teste periódico configurado + 5 minutos

9



1.1.4 Configuração de COMANDOS+EVENTOS (Configuração restrita ao rádio MESTRE)

Na aba "CONFIG" é possível configurar para que os eventos enviados para a serial "SURGARD" (software de automação) sejam duplicados também para a serial de "COMANDOS".

Nada muda com relação ao monitoramento, esta ferramenta é apenas para que seja possível visualizar os eventos que chegam também no SW Radioenge, sem precisar de acesso ao SW de automação.

	💐 ALARME MESH		ID = 0 para o MESTRE			
	ID RADIO		CONEXÃO			
	CONFIG RSSI SEN	IHA PARTIÇ	ÃO RELE BYPASS LOADER RUIDO			
	NUMERO	DE SÉRIE	200 0 0 200			
	ID I	DO RADIO	0			
	PROTOCOLO	MESTRE	SURGARD com ACK			
	VERSAO K	EEP ALIVE	TIPO 2- IRIS, SIGMA			
		CONFIGUR	A PROTOCOLO			
Habilita COMANDOS+EV ENTOS						
	HABILITA COMA	NTOS NA SERIAL DE COMANDO				
	T(min)= 45. CONFIGURA TEMPO DE TESTE PERIÓDICO					

Figura 12: Configuração de COMANDOS+EVENTOS



💐 ALARME MESH	ID = 0 para o N	ЛESTRE			
	CONEXÃO	DESCONECTAR	JANELAS RADIOS FW EVENTOS		
CONFIG RSSI SENHA PARTIÇÃO	RELE BYPASS LOADER RUIDO	DIAGNÓSTICO TRACE	ROUTE PGM Realiza Leitura		
	0 0 0 200	PARAM	METROS D Local		
ID DO RADIO		LEITURA LO	ICAL		
VERSAO KEEP ALIVE	JRGARD com ACK 💌	ID RADIO	0		
		VERSÃO HARDWA	ARE RFMON_v8 460M		
CONFIGURA P	ROTOCOLO	VERSÃO FIRMWA	ARE 108		
		CANAL	10		
CANAL= 10 • CO	ONFIGURA CANAL DE RF	BANCO MEMÓRI/	A		
		PROTOCOLO	SURGARD COM ACK		
HABILITA COMANDOS+EVENTO	S NA SERIAL DE COMANDO	COMANDO+EVEN	NTO COMANDO+EVENTO		
		TESTE PERIODICO	Verifica se		
T(min)= 45. CONFIGURA TE	EMPO DE TESTE PERIÓDICO		Vermea se		
	Habilitou				

Figura 13: Configuração da configuração



Figura 14: Habilita janela de eventos



1.1.5 Configuração Senha de Rede

A informação da SENHA deve ser a mesma para todos os rádios de uma mesma rede. Rádios com SENHAS diferentes não se comunicam. Essa senha deve ser de conhecimento restrito, pois é ela que garante que um rádio não possa ser utilizado em uma rede diferente da que foi configurado.

No caso de se decidir utilizar mais de uma rede de rádio na mesma região, deve-se configurar cada rede com uma SENHA diferente.

O parâmetro senha não pode ser configurado remotamente (via RF).

A senha pode ser gravada com ou sem trava, isto é, se para gravar uma nova senha será necessário informar a senha antiga ou não. Por padrão de fábrica a senha vem sem trava.

Seleciona-se o ID igual a 0 (zero), sendo esse sempre o ID do rádio MESTRE. Na aba senha, digite a senha desejada para a rede no campo SENHA. Abaixo a explicação para os dois métodos de gravação de Senha:

• Senha SEM TRAVA:

Apenas digita-se a senha desejada no campo SENHA e clicar em "GRAVA SENHA + DESTRAVA". Aparecerá a mensagem conforme figura 15. Caso atualmente a senha gravada seja com trava, uma "SENHA ANTIGA" deve ser fornecida no campo adequado para que a nova senha sem trava seja gravada.

ALARME MESH	ID = 0 para o MESTRE	
ID RADIO	CONEXÃO □ TCP COM5 • DESCONEC	TAR ADIOS FW EVENTOS
CONFIG RSSI SENHA PARTIÇÃO	RELE BYPASS LOADER RUIDO DIAGNÓSTICO T	senha da Rede
1	NOVA SENHA SENH. 0 0.	A ANTERIOR
GRAVA SENHA SEM TR	AVA GRAVA SENHA COM TRAVA	TESTE DA SENHA GRAVADA
GRAVA SENHA + DESTRA	GRAVA SENHA + TRAVA	TESTE COM CHAVE DE SENHA
Grava senha SEM TRAVA	CONFIRMA	TESTE DE CHAVE SENHA
		Confirmação Senha gravada

Figura 15: Configuração de Senha SEM TRAVA

• Senha COM TRAVA:

Digita-se a senha desejada no campo SENHA e clicar em "GRAVA SENHA + TRAVA". Logo após clicar em "CONFIRMA" e depois em "ENVIA". Aparecerá a mensagem conforme figura 16.

Caso atualmente a senha gravada seja com trava, uma "SENHA ANTIGA" deve ser fornecida no campo adequado para que a nova senha sem trava seja gravada.



	D = 0 para o MESTRE	AR Senha da Rede
	ENHA SENH/	Grava senha COM TRAVA
GRAVA SENHA SEM TRAVA	GRAVA SENHA COM TRAVA GRAVA SENHA + TRAVA CANCELA CONFIRMA ENVIA	TESTE DA SENHA GRAVADA TESTE DE SENHA TESTE COM CHAVE DE SENHA TESTE DE CHAVE SENHA
		Confirmação Senha gravada

Figura 16: Configuração de Senha COM TRAVA

Quando é necessário verificar se um rádio está ou não configurado com uma determinada senha, podem-se utilizar dois métodos:

Teste da senha

No campo "Senha" inserir a senha que se deseja verificar, e clicar no botão "TESTE SENHA". Aparecerá uma mensagem, conforme figura 17, informando se a confere ou não com a gravada no rádio, além do método pelo qual ela foi gravada.

ID RADIO	SERIAL COM51 - DES	CONECTAR	Senha da R	ede
CONFIG RSSI SENHA PARTICAO RELE E	YPASS LOADER RUIDO DIAGNOSTICO	TRACEROUTE		
NOVA SI	ENHA SENHA	A ANTERIOR	Teste de	Senha
GRAVA SENHA SEM TRAVA	GRAVA SENHA COM TRAVA GRAVA SENHA + TRAVA	TESTE DA SENHA	GRAVADA	
Teste de Chave Senh	CANCELA CONFIRMA ENVIA	TESTE COM CHAVE TESTE DE CHAVE E3CFF549C9704	E DE SENHA	
SENHA	CONFERE - DESTRAVADA	grav	Vensagem se correta ou ná ada COM ou	e senha ăo, e se SEM trava

Figura 17: Teste de Senha e Chave Senha



• Teste da chave de senha

Como o conhecimento da senha deve ser restrito, pode-se fornecer uma chave hexadecimal para o teste. Essa chave é uma criptografia da senha gerada quando ela é gravada ou testada. Basta informar a chave senha e clicar em "TESTE DE CHAVE SENHA".



1.1.6 Configuração de Partição

No rádio MESTRE, a partição é utilizada como número de conta para o qual os eventos de contas desconhecidas são atribuídos. Caso algum rádio ALARME seja ligado sem as partições préconfiguradas, ele enviará os eventos para o mestre com o número de conta em branco. O MESTRE assumirá como conta desconhecida e substituirá pelo valor configurado em sua partição. Logo, todos os eventos recebidos pelo MESTRE com conta desconhecida serão enviados para o software de automação em uma conta default.

A figura 18 mostra a configuração dessa conta default na aba "PARTICAO". A figura 19 mostra como os eventos de conta desconhecida chegarão ao software de automação.

No MESTRE apenas a partição zero é utilizada, sendo as demais ignoradas tanto na leitura como na gravação.



Figura 18: Configuração de Partição (conta padrão) no rádio MESTRE

	Evento de <i>res</i>	set rádio	ID do rádio de origem =
Conta pac	drão		254
09:43:23 - 10 09:43:42 - 50 09:43:53 - 10 09:44:01 - 50	1000 900 189999E88000254 91000 900 189999E88000254	- Keep Alive CONTA: 9999 EV:E880 P:00 Z:2 - Keep Alive CONTA: 9999 EV:E880 P:00 Z:2	54 54

Figura 19: Eventos com conta padrão



1.1.7 Configuração do software de automação

Para conectar o rádio MESTRE ao software de automação, utilizamos o outro conector serial disponível, identificado como "SURGARD". Conecte em outra porta serial disponível no computador e siga com uma das configurações abaixo:

• Configuração do SIGMA

Para a configuração do **SIGMA**, basta configurar a receptora como SURGARD e a velocidade da porta serial como 9600 bauds.

😂 Cadastro d	e Receptora			Porta ser	ial		
Nome:	com18						
Empresa:	Todas			-			
Receptora:	SurGard 💌	Porta:	COM18	-			
Baud Rate:	9600 💌	Data Bits:	8	-			
Stop Bits:	1	Paridade:	Nenhuma	-			
Keep Alive (m	nin.): 2		-				
DTR RTS Handshake: Nenhum Tempo máx. sem receber eventos válidos (min): Replicação em Porta TCP/IP Ativar Replicação em porta TCP/IP Tempo máximo entre 2 Keep Alive: rádio manda a cada 30 segundos, não configurar menos que 1 minuto.							
Apelido:							
Destino 1:		Porta:					
Destino 2:		Porta:					
Destino 3:		Porta:					
Destino 4:		Porta:					
Destino 5:		Porta:					
			Salvar	Cancelar			

Figura 20: Configuração do SIGMA

• Configuração do IRIS

Para a configuração do sistema IRIS, é necessário escolher os seguintes parâmetros de receptora:

Receptora: SURGARD – SLR Velocidade: 9600	
Terminador: 20	
Acknowledge: 6	



	SolitSAIt	
lecione o computador	Instancias Disponíveis	Propriedades Básicas3
m suas configurações.	INSTANCIA 01 - COM 04 - LIVRE	Receptora: Porta:
IS-PC	INSTANCIA 02 - COM 00 - LIVRE	Observação:
RTUAL	INSTANCIA3 - PORTA - COMPUTADOR	
	Porta serial	Transmissao: Rádio ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
	INSTANCIA6 - PORTA - COMPUTADOR	9600 V 300 1 Debug Ativo
Velocidade 9		Pref.da Conexão Data Bits: 8 Paridade: C Xon/Xoff
	INSTANCIAS - PORTA - COMPUTADOR	Stop Bits: 1 C RTS
	INSTANCIA11 - PORTA - COMPUTADOR INSTANCIA12 - PORTA - COMPUTADOR	Caracteres: Terminador Acknowledge C On C Off
	INSTANCIA13 - PORTA - COMPUTADOR	Ack:
	INSTANCIA14 - PORTA - COMPUTADOR	✓ Ack Confirmação Enviado pelo Programa Tempo: 40
	INSTANCIA15 - PORTA - COMPUTADOR	✓ Ack Confirmação Enviado pela Receptora Tempo: 10
	INSTANCIA16 - PORTA - COMPUTADOR	
	INSTANCIA17 - PORTA - COMPUTADOR	Liberar Receptora Troca Receiver
	INSTANCIA18 - PORTA - COMPUTADOR	Liberar Receptora

Figura 21: Configuração do IRIS

Configuração do Moni

Receptora: Radioenge Velocidade: 9600

Para a configuração do sistema MONI, é necessário escolher os seguintes parâmetros de receptora:

E	scolher COM
-	
1 Moni 10.1.22	
Monitoramento Cont	rrole Dados Relatorios Utilitarios Janela
يا کا 🍢 📲	ڬ 🕗 💛 🗏 🚛 🥔 🛄 💽
	Porta serial
	🛍 Configuração do Sistema
	Backup Automático Ielefones Discador Proxy Câmeras Serviço Operador Fuso Horário Ordens de Serviço
	Laeral Servidor Janela Ucorrencia Controle Veniticações Auditoria Madquinas Receptoras EMail Discagem
	Modelo: RADIOENGE Tipo: Serial Porta: 000ME
	Avisar quando ociosa por: 1 minutos Avisar novamente a cada: 10 minutos
	Ativa: Sim 💌 🔂 Incluir 🕬 Alterar
	The rest the rest
	Liter Barte Asian Asian Managerta Asian
	Modelo Tipo Porta Avisar Avisar Novamente Ativa P RADIDENGE Serial COM4 60 10 Sim
Rad	ioenge
	loenge
	V Dk

Figura 22: Configuração do Moni



Configuração do Condor

Para a configuração do sistema Condor, é necessário escolher os seguintes parâmetros de receptora:



Figura 23: Configuração do Condor

1.1.8 Configuração de eventos específicos Radioenge

Abaixo segue uma tabela de CONTACT-IDs de eventos específicos Radioenge. Eles devem ser cadastrados no software de automação utilizado para que possam ser devidamente tratados, se necessário.

Eventes Dedisones	EVENTOS DA REDE RADIOENGE
Eventos Radioenge	
E880	Reset do radio – e enviado toda vez que o radio ALARME e energizado.
E881	Teste periódico – é enviado a cada tempo programado mais um tempo aleatório de até 5 minutos.
E882	 Ocorre no lugar de E881 e quer dizer que há uma falha de comunicação. Podendo ser: Entre MESTRE e Software de Automação – cabo desconectado. Software não respondendo ACK, ou respondendo com tempo superior a 4 segundos;
	 Entre rádio ALARME e MESTRE, geralmente quando o rádio ALARME não recebe ACK do evento enviado (alcance limiar). Nesta situação,depois de 10 tentativas de envio o rádio ALARME chaveia o relé e deixa de receber eventos da central de alarme até que a comunicação seja reestabelecida.
E883	Relé com by-pass – central de alarme conectada via linha telefônica.
R883	Restauro do relé – central de alarme conectada via rádio.
E884	PGM interna do rádio ALARME ativada/desativada. (Par de fios marrom do chicote)
E885	Reset da PGM – é enviado toda vez que a PGM ligada ao rádio ALARME é energizada.
E886	Teste periódico com falha de ACK. O RÁDIO Alarme não recebeu uma confirmação de entrega do teste periódico enviado. Nesta situação rádio comuta a comunicação para a linha backup. Pode ocorrer porque o RÁDIO Alarme está com baixo sinal de recepção, por um defeito no rádio ou por alterações na posição da antena do RÁDIO Alarme ou no ambiente de instalação.
E810	Tensão de alimentação baixa – acontece se entre o intervalo de dois testes periódicos a tensão estiver menor que 10V (ou oscilar para um valor menor que este).
E812	Tensão de linha telefônica baixa – O rádio emula uma linha telefônica para a central de alarme. Se o valor da tensão de linha estiver baixa, o rádio pode deixar de comunicar com a central de alarme.
E814	Problema na recepção de eventos via serial – quando se está utilizando central Intelbras, Paradox, JFL, Compatec ou CWR-32.

Tabela 1: Eventos da Rede Radioenge



1.2 Configuração e Instalação do rádio ALARME

A pré-configuração da rede do rádio ALARME (como senha e canal) deve ser feita em bancada, antes da sua instalação no cliente. Assim, caso haja necessidade, os outros parâmetros do rádio ALARME podem ser alterados remotamente, através da comunicação RF, enviando-se os comandos de configuração a <u>partir do rádio MESTRE</u>.

Para a configuração em bancada, deve-se utilizar o cabo de configuração fornecido no kit do rádio MESTRE (DB9 – Minifit 2x6).

Após a conexão do rádio ao software Radioenge, efetua-se uma leitura local para se descobrir seu número de série e ID atual.

1.2.1 Configuração de Senha e Canal

Em um processo similar ao do rádio MESTRE, grava-se a senha (COM ou SEM trava, ver "1.1.5") e o canal da rede (ver "1.1.2") em que o rádio deve ser instalado. Utilizar o ID da Leitura Local.

Após esse procedimento, com o conhecimento do ID do rádio, as demais configurações podem ser feitas remotamente através do mestre. Apesar dessa possibilidade <u>é recomendado que toda a configuração seja feita em bancada</u>, reduzindo o tempo de instalação no cliente ao mínimo possível.

1.2.2 Configuração ID

Sem alterar o número de série da Leitura Local, configura-se o ID desejado para tal rádio. Em cada rede é possível se conectar 1023 rádios alarmes, com ID's variando de 1 a 1023. Não se

deve em hipótese alguma configurar mais de um rádio com o mesmo ID em uma mesma rede de rádio. Caso isso seja feito, haverá uma diminuição do desempenho da comunicação e a entrega dos eventos poderá ser prejudicada.



Figura 24: Configuração do ID

Pressiona-se o botão "CONFIGURA ID" para gravar a configuração no rádio. Após a gravação da configuração, sugerimos confirmar os dados através do comando de LEITURA LOCAL.

Na figura 24 é configurado o rádio que tem número de série 1.1.1.1 com o novo ID = 7.



1.2.3 Instalação do rádio ALARME

O rádio ALARME é ligado à central de alarme a ser monitorada. Para a conexão do rádio ALARME, deve-se utilizar o chicote fornecido de acordo com o modelo adquirido (CONTACT-ID ou Barramento).

Rádio ALARME CONTACT-ID

Seguindo os devidos códigos de cores:



Figura 25: Diagrama simplificado das conexões do rádio ALARME



Atenção: deve-se primeiro conectar os fios à central de alarme, alimentação e linha telefônica, e POSTERIORMENTE encaixar o conector ao rádio, de maneira a evitar curto-circuito entre os fios brancos e os fios de alimentação de 12V. Curtos circuitos podem eventualmente danificar o rádio ou a central de alarme, e não são cobertos pela garantia do produto.



Rádio ALARME Barramento

Seguindo os devidos códigos de cores:

```
Fio PRETO = GND – ligar ao polo (-) da alimentação de 12V
Fio VERMELHO = +12V – ligar ao polo (+) da alimentação de 12V
Conector 4 posições = encaixar nos pinos identificados como
"serial" na central de alarme.
```

Figura 26: Diagrama simplificado das conexões do rádio ALARME Barramento



1.2.4 Configuração de Partição e Protocolo de Comunicação

Em um rádio que nunca se comunicou com a central de alarme, no campo "CONTA" do evento é enviado o código do cliente previamente configurado na partição zero do rádio ALARME.

Por padrão de fábrica, os eventos de rádio (E88x) também são enviados na partição 0, mas isso pode ser configurado marcando na coluna "Eventos Rádio" em qual partição se deseja que o rádio envie esse tipo de eventos. Nesse caso, deve-se configurar também um código de cliente na partição escolhida, podendo ele ser igual ou diferente do já utilizado para a central de alarme.

Caso o rádio seja <u>com Barramento</u> (v3r3 ou superior), é obrigatória a configuração dos códigos de cliente nas partições utilizadas pela central de alarme. É necessário também configurar o tipo de protocolo, de acordo com a central utilizada. A conexão via Barramento funciona com atualmente com os modelos: Paradox SP4000 e similares; Paradox Ultra738 e similares. A figura 27 mostra os passos para configuração.



Figura 27: Configuração da Partição



<u>Atenção:</u> Após usar o rádio alarme em um sistema particionado, sempre regrave o código do cliente no rádio antes de utilizá-lo em outra central de alarme, para ter a certeza de que o antigo código do cliente não será utilizado na transmissão dos primeiros eventos Radioenge.

1.2.4.1 Protocolo de comunicação

A comunicação com as centrais de alarme pode ser feita por:

- CONTACT-ID (simulador de linha telefônica do rádio);
- Barramento serial com centrais compatíveis;

AMT4010; Linha SP e MG Paradox; Linha Active JFL, Viaweb e Compatec; Radioenge CWR32, CWR128, CWR128i e CHR128.

- CONTACT-ID + 2 Entradas PGM;
- Central não monitorada + 2 Entradas PGM;
- Central não monitorada + 4 Entradas PGM;



Mais detalhes sobre a comunicação por barramento serial a partir do item 2.7) deste manual. Na figura a seguir é mostrada a tela do Software de configuração do Rádio que permite selecionar as diversas opções de comunicação.



Figura 28: Comunicação com a central de alarme

Entradas PGM

Nas opções de comunicação tipo Central não monitorada + 2 Entradas PGM e Central não monitorada + 4 Entradas PGM os pinos indicados na figura devem ser aterrados (conectados ao GND / fio preto do rádio alarme para indicar um evento.

Importante:

1 - Para detectar/gerar um evento o fio da entrada PGM deve ser conectado ao

GND/Terra por mais de 2 segundos; O restauro acontecerá o abrir o fio (ficar sem conexão com o GND do Rádio Alarme) por mais de 2 Segundos.

2 - Nunca conectar 12Volts nos pinos de PGM.





Figura 29: Fios do chicote elétrico para conexão das entradas PGM

Configuração das entradas PGM

Os eventos de cada entrada PGM podem ser configurados individualmente. Por exemplo furto E130, Arme/Desarme E401, Pânico E120 e etc.

Também pode ser invertida a detecção do evento, ou seja, se quando o fio é aterrado (conectado fio preto ou gnd do rádio) gera um evento ou o contrário, ou seja, se quando em aberto (desconectado do GND) que será gerado o evento.



Figura 30: Configuração das entradas PGM



1.2.5 Teste inicial do rádio ALARME

Após a configuração do rádio ALARME, pode-se testar a sua comunicação com o rádio MESTRE. Ao energizar um rádio ALARME, ele vai acender continuamente o LED vermelho e enviar um evento de rádio ligado (evento E880).

Quando o evento de rádio ligado for recebido pelo rádio MESTRE, este enviará um ACK de resposta para o rádio ALARME. O rádio ALARME utiliza as informações desta resposta para definir o seu estado de operação. As possibilidades estão dispostas na tabela a seguir.

Caso toda a comunicação esteja OK, o rádio ALARME chaveará o relé (RFMON_v8) de modo que todos os eventos gerados pela central de alarme sejam enviados para a central de monitoramento através da rede de rádios Radioenge.

Sistema de Rádio Alarme MESH Radioenge - Manual de Instalação e Testes de Rede 27

Tabela 2: Status do sistema e causas prováveis								
Estado do Sistema	Estado do Rádio MESTRE	Estado do Rádio ALARME	Causa Provável					
Operação normal – a comunicação com o software de automação está estabelecida e o link de rádio funcionando	O rádio mestre recebe eventos da central de alarme e as transmite ao software de automação. Um keep alive é enviado a cada 30 segundos para o software de automação.	 O rádio recebe eventos da central de alarme e as transmite ao rádio receptor. Um teste periódico de RF é enviado a cada 15 minutos em média. (Configuração de fábrica, pode ser alterado) LED vermelho continuamente apagado e só acende brevemente durante as transmissões de RF LED verde continuamente apagado e acende brevemente durante as recepções de RF; LED verde acende em meia intensidade quando a central de alarme está enviando eventos para o rádio ALARME. 	Comunicação normal.					
Comunicação com o software de automação interrompido – o rádio mestre não recebe os comandos de ACK	Os eventos em buffer permanec em e o primeiro evento da fila é retransmitido a cada 4 segundos ao software de automação. Após o rádio MESTRE receber um ACK o próximo evento é enviado e a comunicação se normaliza. O recebimento no SW de automação de eventos repetidos a cada 4s (aprox.): MESTRE não está recebendo ACK.	O LED vermelho do rádio pisca continuamente a cada segundo.	 Falha de configuração do tipo de protocolo do rádio mestre; Falha em cabo serial de comunicação com o computador da automação; Falha de configuração do software de automação. 					
Falta de comunicação RF entre o rádio MESTRE e o rádio ALARME	O rádio ALARME não recebe os eventos da central de alarme. Os eventos em buffer permanecem e são retransmitidos periodicamente até que a comunicação se reestabeleça.	O LED vermelho do rádio ALARME permanece continuamente aceso. Tenta reenviar eventos a cada 15 segundos (aprox.). Recebimento de eventos repetidos com esse tempo de intervalo: rádio ALARME não está recebendo ACK do MESTRE.	 Falha de configuração da SENHA, CANAL e/ou ID do rádio ALARME; Rádio fora do alcance de RF. 					

1

28

Sistema de Rádio Alarme MESH Radioenge - Manual de Instalação e Testes de Rede





2 Funcionamento Geral do Sistema

Figura 31: Rede MESH

A rede MESH de rádios tem características únicas, que a tornam extremamente fácil de configurar. Basta informar o ID, o Canal e a Senha para cada rádio e conectá-los as centrais de alarme. A melhor rota entre o rádio ALARME e o rádio MESTRE é sempre estabelecida dinâmica e automaticamente pela rede, o que é conhecido como "Auto Rota".



Figura 32: Rede MESH - Rádios em alcance

Para que a rede MESH funcione em seu melhor potencial, o ideal é que cada rádio instalado tenha pelo menos outros dois rádios ao seu alcance. Desta maneira, em caso de obstrução de uma rota de comunicação ou de desligamento de algum rádio intermediário, a rede MESH poderá escolher rotas alternativas. Este processo é conhecido como "Self Healing".





Figura 33: Rede MESH - Rota de rádios

A comunicação do rádio ALARME com a central de alarme do cliente é realizada através do protocolo CONTACT-ID ou Barramento (quando disponível). No primeiro caso a central de alarme entende o rádio ALARME como uma linha telefônica.

Cada evento gerado pela central de alarme é transmitido pelo rádio ALARME até que seja recebido pelo rádio MESTRE. O rádio MESTRE envia então um comando ao rádio ALARME sinalizando a correta recepção do evento.

Enquanto o rádio ALARME não recebe a confirmação do evento, ele continua tentando reenviálo periodicamente, no intervalo de aproximadamente 15 a 30 segundos, e só para quando recebe a confirmação de entrega.

Após 10 tentativas de envio sem sucesso, o rádio ALARME acende o LED vermelho e interrompe a comunicação com a central de alarme. Nos modelos equipados com relé de by-pass (RFMON_v8), a central de alarme é reconectada a linha telefônica convencional (quando instalada) para servir de meio de comunicação de backup (quando utilizando CONTACT-ID).

Quando o rádio ALARME receber a confirmação de recebimento, o relé de by-pass é desligado e a comunicação com a central de alarme é restabelecida.

No rádio MESTRE, os eventos recebidos são repassados ao software de automação, que deve responder com um ACK a cada evento, conforme protocolo SURGARD. A eventual falta do recebimento deste ACK faz com que o rádio MESTRE bufferize os eventos recebidos e continue tentando transmitir o primeiro evento na fila a cada 4 segundos.

Ele tenta reenviar 25 vezes tal evento. Se não obtiver resposta (ACK) o MESTRE avisa a rede de rádios que há um problema com o software de automação. Os rádios ALARME chaveiam o relé (RFMON_v8) e passam a enviar o evento E882 no lugar do E881. Quando a comunicação com o software de automação é restabelecida, o MESTRE avisa que os rádios podem voltar a enviar eventos normalmente. Rádios ALARME desligam o relé (RFMON_v8) e o evento periódico volta a ser o E881.

O rádio MESTRE tem espaço para um buffer de 800 eventos, e cada rádio ALARME pode bufferizar até 128 eventos. Em caso de desligamento do rádio, os buffers são apagados.

O software ALARME MESH fornecido juntos com os rádios fornece algumas ferramentas de teste da rede.

Esses comandos de teste devem ser executados a partir do computador conectado ao rádio MES-TRE via serial ("COMANDOS"). Todos os comandos são enviados para o ID do rádio ALARME de destino. O código do cliente não é utilizado nestes comandos.



2.1 Comando de teste SINAL

O comando de SINAL mostra a intensidade de sinal em dBm percebidos entre o rádio ALARME e o rádio que o precede na comunicação (gateway da rota).

No exemplo da figura 26, é enviado um comando de SINAL entre o rádio MESTRE e o rádio ALARME com ID=111. Neste exemplo a comunicação é direta, portanto o rádio que precede o rádio 7 (ID=7) é o rádio MESTRE (ID=0).

O comando "RUIDO" permite consultar a intensidade do ruído do local onde o rádio está instalado. Um ruído é um sinal não desejado e que pode interferir na rede de rádios. Quando menor o valor do ruído melhor será o desempenho da rede de rádios (maior o alcance e melhor a disponibilidade da rede de rádios).

O comando QUALIDADE DO LINK faz uma análise da comunicação bidirecional do rádio e mostra se transmissão do rádio em análise para o seu respectivo gateway e, do respectivo gateway para o rádio em análise estão adequados.



Figura 34: Teste RSSI

Neste exemplo, configura-se o campo ID RADIO com o ID do rádio de destino e pressiona-se o botão ENVIA.

A resposta a este comando indica que o sinal recebido pelo rádio 7, a partir do rádio MESTRE é de -60dBm. E o sinal recebido pelo rádio MESTRE vindo do rádio 7 é de -55dBm.

A tabela a seguir ilustra a correspondência entre os sinais e seu significado:



	VALORES DE REFERÊNCIA					
Sinal (dBm)	Interpretação					
0 a -60 dBm	Comunicação Possível - Sinais extremamente fortes.					
-60 a -80 dBm	Comunicação Possível - Sinais fortes.					
-80 a -94 dBm	Comunicação Possível - Sinais fracos.					
-94 a -130 dBm	Comunicação Possível, porém intermitente - Sinais muito fracos.					

Em caso de sinais muito fracos, o instalador pode optar pelo reposicionamento da antena ou caso seja possível pela instalação de outros rádios no caminho que sirvam de repetidores. Porém esta ação só deve ser tomada caso a comunicação com o rádio MESTRE não esteja acontecendo de forma contínua, caracterizada pela demora anormal (acima de alguns minutos) no recebimento de eventos gerados pela central de alarme.

Note que uma instalação mesmo com sinal muito fraco pode funcionar perfeitamente, e não deve ser causa de preocupação.

Uma situação onde alguma ação <u>deve ser tomada</u> é quando o rádio ALARME fica com o LED vermelho continuamente aceso e os comandos de RSSI entre o rádio MESTRE e o rádio ALARME não recebem resposta. Estes dois fatos indicam a ausência de comunicação RF.

Uma discrepância entre os valores dos sinais enviado e recebido <u>maior que 20dBm</u> também deve ser observada como possível causa de problemas na comunicação (entrar em contato com assistência técnica).



2.2 Comando de teste TRACEROUTE

O comando de TRACEROUTE mostra a rota utilizada entre o rádio ALARME e o rádio MESTRE. Ele é utilizado apenas a título de curiosidade, já que a rota é definida automaticamente pela rede MESH e nenhuma ação poderá ser tomada para forçar a mudança dela.

No exemplo da figura 35, é enviado um comando de TRACEROUTE para o rádio ALARME com ID=7. Neste exemplo a comunicação é direta, não há rádios intermediários compondo a rota entre o rádio ALARME e o MESTRE.

💐 ALAF	RME MESI	н												L	⇔] [-	. D X
	ADIO-	7		•		EXÃO ICP	COM5	; _	DE	SCONE	ECTAR		ANELA RADIO EVENT	S S OS	FW	
CONF	IG RSS	I SENH	IA PAR	TIÇÃO	RELE BY	PASS	OADER	RUIDO	DIAGN	ÓSTICO	TRACE	ROUTE	PGM	INTELBR	AS	
					TRACE	ROUTE										
	7->	0														

Figura 35: Teste TRACEROUTE

Neste exemplo, configura-se o campo ID RADIO com o ID do rádio de destino e pressiona-se o botão TRACEROUTE.

Esse comando é <u>utilizado em conjunto com o RSSI</u> para identificar qual trecho de uma rota pode estar com sinal inadequado.



2.3 Comando de BYPASS

O comando de BYPASS faz com que o relé do rádio ALARME selecionado seja ativado, ou seja, habilita a comunicação da central de alarme via linha telefônica (quando disponível na instalação).

Esse comando pode ser utilizado, por exemplo, quando há a necessidade de atualizar o firmware da central de alarme via CONTACT-ID.

O envio de eventos da central de alarme via rádio fica desabilitado enquanto o bypass estiver ligado.

R ALARME MESH	
ID RADIO 7 1 CONEXÃO DESCONECTAR F RADIOS TCP COM5 DESCONECTAR E VENTOS	FW
CONFIG RSSI SENHA PARTIÇÃO RELE BYPASS LOADER RUIDO DIAGNÓSTICO TRACEROUTE PGM INT	ELBRAS
T(min) = 1.	
DESLIGA BYPASS	

Figura 36: BYPASS



Figura 37: Eventos do BYPASS

No exemplo da figura 36, é enviado um comando de LIGA BYPASS para o rádio ALARME com ID=7 com o tempo de 1 minuto. Na figura 37 é possível observar o evento E883 gerado para sinalizar para o software de automação que o rádio não está comunicando com a central, e o evento R883 para sinalizar o restauro da comunicação entre o rádio e a central de alarme.



2.4 Atualização de Firmware do Rádio

Abaixo segue os passos a serem seguidos para que a atualização seja feita com sucesso.

7	1
1.1.1.1	
RFMON_v8 460M	
3	
11	
10	
В	
CONTACT-ID	
1	
	7 1.1.1.1 RFMON_v8 460M 3 11 10 B CONTACT-ID 1 1

INFORMAÇÕES RÁDIO ALARME Na leitura atual, é possível verificar qual a versão de HW e de FW atual do rádio ALARME, bem como qual banco de memória está em uso. Essas informações são necessárias para a escolha do arquivo correto.

Figura 38: Identificação de dados para atualização de firmware

💐 ALARME MESH	ID do rádio a ser	
	atualizado	JANELAS RADIOS FW EVENTOS
CONFIG RSSI SENHA PARTIÇÃO RELE BYPA		OUTE PGM INTELBRAS
ATUALIZAÇÃO DE FIRMWARE	Jalização Automatica	
3 ABRE ARQUIVO	2 THabilita Atualização Automática Versão 460MHz - 30 Versão 915MHz - 50	FW 13 0r5
GRAVA FIRM <u>W</u> ARE	CANCELA	
CANCELA 1 ↓ Update via RF TIMEOUT C 1s	os rádios ALARME podem ser tualizados remotamente via RF) ou localmente (via erial – cabo programador).	2 Quando a atualização é remota (rádios ALARME já instalados), pode-se atualizar individual- mente cada rádio, ou habilitar a atualização automática, feita via janela FW.
C 1,5s C 2s		3 Clique em Abre Arquivo.
		OBSERVAÇÃO Recomendamos desabilitar a função "COMANDOS+EVEN- TOS" no MESTRE. Sem a recepção de eventos na serial de COMANDOS o processo de atualização fica mais ágil.

Figura 39: Abrir arquivo

• Escolha o arquivo ".rad" adequado ao hardware em questão, e também em relação ao Slot de memória a ser gravado. No exemplo, o hardware é o RFMONv8, e a leitura local mostrou que o firmware atual está gravado no banco de memória B. Então selecionamos o firmware para esse hardware, sendo



a versão adequada para gravar no banco A. Além disso, o firmware deve ser compatível com a função que o rádio irá exercer. No caso desse exemplo, o rádio será um rádio ALARME.

👢 Abre arquivo	RAD	CANELA		×
Examinar:	\mu ALARM	E 🚽 🗲 🖻 💣	**	
Ca	Nome	*	Data de modificaç	Tipo
Locais		IE_ESCRAVO_PRODUCAO_RFMONv6_A_v3r13.rad	19/11/2015 14:06	Arquivo RAD
Locala	ALARM	<pre>IE_ESCRAVO_PRODUCAO_RFMONv6_B_v3r13.rad</pre>	19/11/2015 14:06	Arquivo RAD
E	2 📄 ALARM	IE_ESCRAVO_PRODUCAO_RFMONv8_A_v3r13.rad	09/12/2015 09:29	Arquivo RAD
	ALARM	IE_ESCRAVO_PRODUCAO_RFMONv8_B_v3r13.rad	09/12/2015 09:29	Arquivo RAD
Área de	_			
Irabalho	2 Sel	eciona a versão correta,		
	de	acordo com o Hardware,		
Bibliotecas	par	a o outro banco de memória		
Dibilotoodo	(Se	e B em uso, seleciona o A).		
Completion			3 Clique em a	brir.
Computador	•			Þ
	Nome:	ALARME ESCRAVO PRODUCAO REMONVA A	v3r13 rad	Abrir
	Homo.			
Rede	Tipo:	RPOSTE (*.RAD)	•	Cancelar
		Abrir como somente leitura		
				/

Figura 40: Seleção do arquivo de firmware adequado

• O nome do arquivo selecionado é exibido junto ao nome da janela, e aparecerá uma mensagem de "Arquivo pronto para ser enviado". Clique em "GRAVA FIRMWARE".





Figura 41: Gravar Firmware

• Caso o firmware errado seja escolhido, quando o botão "Grava Firmware" for pressionado aparecerá uma mensagem informando por qual motivo não foi possível iniciar a gravação: Banco de memória ou versão de hardware incorretos.

Firmware não é para este Banco de Memória Erro na carga do firmware	Mensagem
09:17:30 - 5000 180010E88100009 CONTA: 0010 EV:E8 09:18:02 - 5000 181111E88100005 CONTA: 1111 EV:E8 09:18:13 - 5000 181001E60200000 CONTA: 1001 EV:E6	uo territar

Figura 42: Firmware incompatível com o banco de memória (slot) a ser gravado

Firmware não é par Erro na carga do fir	a este Banco de Mem mware	ória		
09:17:30 - 5000 09:18:02 - 5000 09:18:13 - 5000	180010E88100009 181111E88100005 181001E60200000	CONTA: CONTA: CONTA:	0010 1111 1001	

Mensagem	de ERRO
ao tentar	gravar

de ERRO gravar





rede m

na

ição

2.5 Comando de DIAGNOSTICO

O comando de DIAGNOSTICO mostra alguns parâmetros do rádio ALARME. Ele é utilizado geralmente para diagnóstico das condições do rádio ALARME em questão. No exemplo da figura 44, é enviado um comando de DIAGNOSTICO para o rádio ALARME com ID=7.

& ALARME MESH		
	CONEXÃO	DESCONECTAR
CONFIG RSSI SENHA PARTIÇÃO RE	LE BYPASS LOADER RUIDO	AGNÓSTICO TRACEROUTE PGM INTELBRAS
	ID RADIO	7
	TEMP MINIMA	36 2
	TEMP ATUAL	39
	TEMP MAXIMA	42
	NUMERO RESET 3	0
1	TEMPO LIGADO	0 dd, 0 hr, 14 min, 14 seg 4
LEITURA DIAGNÓSTICO	TENSÃO DE LINHA 5	34V
	EVENTOS TRANSMITIDOS	• 6
	EVENTOS RECUSADOS	0
	NIVEL CONTACT ID 1	80 / 80
	NIVEL CONTACT ID 2	0 / 0
	ESTADO RADIO	ОК
	ESTADO COMUNICAÇÃO	ок 8
	TENSAO MIN	13,2V
	TENSAO ATUAL 9	14.3V
	TENSAO MAX	14,8V
Nivel L1 190 Nivel L2 190 Nax L1 19 Nax L2 19 Ugateria Min 1922		
VBateria Ned :143 VBateria Hax :148		v
		1

Figura 44: Comando DIAGNÓSTICO

1	Escolher o ID e clicar em Leitura Diagnóstico. Temperatura do rádio	6	Eventos transmitidos e eventos recusados pelo rádio, provenientes da central de alarme.
-	Conta quantas vasats o vádio	7	Estado do rádio, conforme
3	teve, sem ser completamente		TABELA 1 (próxima página).
	desenergizado.	8	Estado da comunicação na re de rádios: indica se há algum
4	Há quanto tempo o rádio permanece ligado.		problema na comunicação RF ou software de automação, conforme TABELA 2 (próxima
5	Tensão da linha simulada. Para		página).
	os rádios ALARME a tensão deve ser em torno de 35V.	9	Nível da Tensão de alimentaçã (por exemplo, 12,4 Volts).



• Tabelas de diagnóstico

Tabela 4: Informações de diagnóstico: Tabela 1

	TABELA 1
Status	Interpretação
ОК	Rádio ALARME aguardando evento.
OK, RECEBENDO CONTACT-ID	Rádio ALARME recebendo dados da central de alarme.
OK. BYPASS RELE	 Rádio com bypass de relé: Se estado da comunicação estiver OK, bypass foi habilitado manualmente. Se estado da comunicação estiver diferente de OK, problema na rede de rádios.

Tabela 5: Informações de diagnóstico: Tabela 2

	TABELA 2
Status	Interpretação
ОК	Rede Mesh OK.
INTERFACE AUTOMAÇÃO COM PROBLEMAS	 Problema na Rede Mesh: Neste caso é necessário consultar também o MESTRE: Se o estado da comunicação no MESTRE estiver OK, rádio ALARME não está recebendo resposta do MESTRE. Geralmente problema de alcance. Se o estado da comunicação no MESTRE estiver diferente de OK, o MESTRE não está recebendo resposta do SW de automação. Verificar a comunicação entre eles.



2.6 Configuração e Utilização do módulo PGM

Quando um rádio ALARME tem um módulo PGM ligado a si, é necessário configurar os eventos que se deseja receber ao acionar cada relé e a cada mudança de estado de cada uma das 4 entradas. Os 3 relés são comandados de forma individual e a configuração dependerá do que será conectado a cada entrada (sensor) ou saída (acionamento). Os relés podem ser configurados para ter acionamento seco ou temporizado.

A utilização via software é possível a partir da **versão 7.20** e é realizada de forma remota via RF; para que isso seja possível, deve-se conectar a porta serial COMANDOS do rádio MESTRE e seguir as instruções contidas na figura 45.

<u>Nota</u>: O módulo PGM só funcionará corretamente com rádios ALARME com versão de **FW3r3** ou superior.



Figura 45: Comandos relacionados à PGM



Radioenge

Demais dúvidas com relação à instalação e configuração do módulo PGM, consultar manual específico disponível na Área Restrita Radioenge.

2.7 Integração Intelbras AMT4010 (apenas via RF)

Na aba "Intelbras", é possível efetuar comandos diretamente na central de alarme AMT4010 através da rede de rádios, além da recepção dos eventos com maior velocidade devido a conexão via serial. Nesta aplicação os eventos não ficam bufferizados no rádio, pois o ACK do evento só é dado à central quando o rádio recebe a resposta da rede de rádios.

A A		
	CONEXÃO DESCONECTAR JANELAS 7 TCP COM5 DESCONECTAR FADIOS FW	
co	NFIG RSSI SENHA PARTIÇÃO RELE BYPASS LOADER RUIDO DIAGNÓSTICO TRACEROUTE PGM INTELBRAS	1
3	PARTIÇÕES ZONAS Image: A model of a construction of a constructine of a constructine construction of a constructine of a construct	7
	1 LIGA PGM DESL. PGM 6 1 ANULA ZONA 8	

Figura 46: Configuração Intelbras AMT4010

Descrição das funções da tela Intelbras AMT4010:

1	ID do rádio em que a central Intelbras AMT4010 está			
	conectada.	5	Leitura do estado das PGMs.	
2	Senha de programação de 6 dígitos da central.	6	Comandos para ligar e desligar as PGMs.	
3	Comandos para Ativar e Desativar as partições da central.	7	Leitura das Zonas disparadas e abertas.	
4	Lê quais partições estão ativadas.	8	Comando para anulação de uma determinada zona.	



2.8 Integração centrais de Alarme JFL (apenas via RF)

Na aba "JFL", é possível efetuar comandos diretamente em centrais de alarme JFL (ACTIVE 8, ACTIVE 20 ULTRA, ACTIVE 20 ETHERNET e ACTIVE 32 DUO V2) através da rede de rádios, além da recepção dos eventos com maior velocidade devido a conexão via barramento.

Obs.: É necessário inserir o ID do rádio, a senha da central (usuário ou programação) e clicar em LÊ MODELO para que seja mostrado o modelo e as opções programadas na central.

ALARME MESH - v8.52
ID RÁDIO
CONEXÃO CONFIG SINAL SENHA PARTIÇÃO RELE BYPASS UPGRADE DIAGNÓSTICO TRAÇA ROTA PGM INTELBRAS
JFL Active 32 Duo V2 SENHA LÊ MODELO 2
Versão: 5.1 Part. Programadas: 1 PGMs Programadas: 4 Eletrificador: programado
Part. ATIVAR Eletrif. ZONAS Desativar ATIVADAS? 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
PGMs Eletrificador 5 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 Liga Desliga 5 31 32 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 Desliga Desliga 5 1 32 1 1 1 2 4 1 2 30 1 29 30 1 20 1 32 1 1 1 1 20 1 1 20 1 1 20 30 1 20 1 1 20 1 20 1 20 1 20 1 20 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20 30 20
PGM LIGA PGM DESL. PGM 6 ZONA ANULA ZONA 7
Cadastro de Usuários Atributos (permissões) Ronda Leitura 8 1 Image: Attributos (permissões) Imag
Usuário com senha já programada!
09:44:42 - 500000 10:23:42:0750000 CONTA: 1:24 EU:E005 P:00 2:000 09:44:42 - 500000 10:23:42:07500001 CONTA: 1:24 EU:E005 P:00 2:000 09:44:42 - 600000 10:01:25:000001 CONTA: 1:24 EU:E005 P:00 2:000 09:44:42 - 600000 10:01:25:000001 CONTA: 0015 P:00 2:000 09:44:10 - 600000 00:FFFFE94400000 CONTA: FFFF P:00 2:100 09:44:10 - 6000000 00:FFFFE94400000 CONTA: 1:224 P:00 2:122 ID:0122 UID:015.010.011.122 SE0P:011 NEU:80 09:47:10 - 6000000 10:22:022:0212:012:0000 CONTA: 1:200 EU:E082 P:00 2:122 ID:0122 UID:015.010.011.122 SE0P:011 NEU:80 10:06:11: - 6000000 10:200776832200114001140150100 CONTA: 1:2007 EU:E082 P:00 2:122 ID:0122 UID:015.010.011.114 SE0P:011 NEU:80 10:06:11: - 6000000 10:02007768322001140011401501000 <t< th=""></t<>
Jsuário com senha já programada!

Figura 47: Tela centrais JFL

IMPORTANTE: A conexão com centrais JFL requer o novo hardware V8R3 com número de série acima de 0.0.155.052 para o Alarme 459MHz e acima de 0.0.15.232 para o Alarme 915MHz. Também é necessário o novo chicote elétrico de conexão que deve ser conectado na interface de GPRS da central JFL.

A central deve ser programada para envio de eventos via GPRS (configurar o endereço 700 da central de alarme como GPRS/tecla 2).





Descrição das funções da tela JFL:

Conecte o chicote barramento no conector GPRS da central JFL.



Figura 48: Conexão do chicote no barramento GPRS da central JFL



2.9 Integração "COMPATEC"

Permite envio de comandos para centrais AW6 via mestre do Rádio Alarme à um rádio Alarme escravo conectado no barramento da central AW6.

ALARME MESH - v8.9		- 🗆 ×
-ID RÁDIO 509 ▼ F TCP	COM6 -	CONECTAR
CONEXÃO CONFIG SINAL SENHA PARTIÇÃ INTELBRAS JEL	ÃO RELE BYPASS PARADOX	UPGRADE DIAGNÓSTICO TRAÇA ROTA PGM COMPATEC CWR32
AW6 ESTADO LEITURA LEITURA ESTADO 1 2 3 4 5	6	CADASTRO DE CONTROLES Setores 로 01 로 02 로 03 로 04 로 05 로 06
Armado Bateria Rede Elétrica	 Setor Aberto Houve Disparo Duplo Movim. Bypass Perma. 	Grupo GRUPO
Em Disparo Sirene Acionada Auto Arme Sirene Silenciosa	Monitor. 24H Temprizado Sirene Silenc.	Usuár CADASTRAR CAPAGAR ENVIAR
PGM	 Setor Armado Bypass Temp. Em Disparo 	
PGM V ACIONAR	DESATIVAR	Setor V BYPASS ATIVA SETOR
Comando execut	ado com suce	esso!
LEateria fin 1116 Uniteria find 1140 Conteria fine 1140 CRC CRC CSC_CRC GALC		

Figura 49: Tela centrais COMPATEC

2.10 Integração "PARADOX"

Permite envio de comandos para centrais da linha SP e MG via mestre do Rádio Alarme à um rádio Alarme escravo conectado no barramento da central serial da central Paradox.

Antes de enviar comandos para a central é necessário realizar o login usando a senha PC. O valor padrão da senha PC é "0000".

Após realizar o login pode-se ativar, desativar, verificar estado das zonas, realizar bypass, ler, cadastrar e alterar permissões de usuários.



Figura 50: Tela centrais PARADOX

Conecte o chicote de barramento do Rádio Alarme no barramento serial da central. No exemplo abaixo é mostrado o conector serial da central SP4000.





Figura 51: Conexão do chicote no barramento serial da central SP4000



2.11 Integração "CWR-32"

Permite envio de comandos para centrais Radioenge CWR-32 via mestre do Rádio Alarme à um rádio Alarme escravo conectado no barramento da central serial da central CWR-32.

Para enviar ações é necessário usar uma senha de usuário, configurações de tempo é necessário usar a senha instalador e cadastrar usuário é necessário usar a senha master.

🐛 ALARME MESH - v9.21_Junho_2023 — 🗆	×
Interface 32 ▼ CONEXÃO GONECTAR JANELAS Interface Interface FW EVENTOS FW	
CONEXÃO CONFIG SINAL SENHA PARTIÇÃO RELE BYPASS UPGRADE DIAGNÓSTICO TRAÇA ROTA	PGM
INTELBRAS JFL PARADOX COMPATEC CWR32/CWR128 VIAWEB MO	D_IP
Modelo: CWR-32 Ver.HW 1.0 Ver.FW 0.4.13 MAC: 00:12:F8:6F:AB:10 SENHA LÊ MODELO	
Ações Partições USUÁRIOS Zonas	_
⊂ CWR128 F CWR32	ן ר
PARTIÇÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16	
Part. Y ATIVAR	
Ler DESATIVAR	
Forçado?	
PGM Desliga v Tempo v ATIVAR	
-ByPass	
01 v ENVIAR	
Ler Zonas	
Leitura de partições recebida!	
CRC CRC CRC CRC CRC CRC	^
	×

Figura 52: Tela central CWR-32

Conexão do Rádio Alarme

O rádio alarme deve ser conectado no borne da central nas posições C, TX e RX conforme abaixo:

• Chicote universal/convencional do Rádio Alarme:

- \circ Fio amarelo \rightarrow TX
- $\circ \ \text{Fio verde} \to \text{RX}$
- \circ Fio preto \rightarrow C

Em seguida, alimente o Rádio Alarme em +12 V usando os fios preto e vermelho.





Figura 53: Instalação do Rádio Alarme na central via chicote convencional

Caso o chicote seja do modelo antigo, será necessário um pedaço de fio de cobre flexível na cor preta para conectar o GND do Rádio (fio preto) à alimentação e ao comum (C) da central.



Figura 54: Instalação do Rádio Alarme na central via chicote convencional



Use uma fonte de alimentação separada para o Rádio Alarme! De preferência com backup/nobreak.





Figura 55: Instalação do Rádio Alarme na central CWR-32 via chicote convencional

- Para o chicote Rádio Alarme padrão barramento:
 - \circ Fio branco \rightarrow TX
 - $\circ \ \text{Fio azul} \to \text{RX}$
 - \circ Fio preto \rightarrow C

Em seguida, alimente o Rádio Alarme em +12 V usando os fios preto e vermelho.



Figura 56: Instalação do Rádio Alarme na central via chicote barramento

Será necessário um pedaço de fio de cobre flexível na cor preta para conectar o GND do Rádio (fio preto) à alimentação e ao comum (C) da central.



Use uma fonte de alimentação separada para o Rádio Alarme! De preferência com backup/nobreak.





Figura 57: Instalação do Rádio Alarme na central CWR-32 via chicote barramento



2.12 Integração "CWR-128"

Permite envio de comandos para centrais Radioenge CWR-128 via mestre do Rádio Alarme à um rádio Alarme escravo conectado no barramento da central serial da central CWR-128.

Para enviar ações é necessário usar uma senha de usuário, configurações de tempo é necessário usar a senha instalador e cadastrar usuário é necessário usar a senha master.

👢 ALARME MESH - v9.21_Junho_2023		- 🗆 🗙
ID RÁDIO AUTO ▼ 32 ▼ CONEXÃO Interface Interface Interface	✓ <u>C</u> ONECTAR RADIOS ■ RADIOS ■ EVENTOS	☐ FW ☐ RSSI
CONEXÃO CONFIG SINAL SENHA PARTIÇÃO INTELBRAS JFL PARADOX CO	RELE BYPASS UPGRADE DIAGNÓSTICO TRAÇA OMPATEC CWR32/CWR128 VIAWEB	ROTA PGM
Modelo: CWR-128 Ver.HW 1.1 Ver.FW 0.4.15 MAC: 00:12:F8:70	SENHA 1234_ LÊ MODELO	
Ações Partições USUÁRIOS Zonas		4 Þ
PARTIÇÕES Part. ~ ATIVAR Part. ~ ATIVAR DESATIVAR Forçado? PGM Desliga ~ Tempo ~ ATIVAR ByPass 01 ~ ENVIAR	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 76 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 76 65 66 67 68 89 70 71 72 73 74 75 76 77 78 76 77 78 76 77	15 16 31 32 32 32 34 32 35 64 36 36 37 48 38 36 39 80 35 96 36 95 37 128
Leitura de estado de zonas recebio	da!	
CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC CRC		^

Figura 58: Tela central CWR-128

Conexão do Rádio Alarme

O rádio alarme deve ser conectado no borne da central nas posições C, TX e RX conforme abaixo:

- Chicote universal/convencional do Rádio Alarme:
 - \circ Fio verde \rightarrow RX
 - \circ Fio amarelo \rightarrow TX
 - \circ Fio preto \rightarrow C

Em seguida, alimente o Rádio Alarme em +12 V usando os fios preto e vermelho.





Figura 59: Instalação do Rádio Alarme na central via chicote convencional

Caso o chicote seja do modelo antigo, será necessário um pedaço de fio de cobre flexível na cor preta para conectar o GND do Rádio (fio preto) à alimentação e ao comum (C) da central.



Figura 60: Instalação do Rádio Alarme na central via chicote convencional



Use uma fonte de alimentação separada para o Rádio Alarme! De preferência com backup/nobreak.





Figura 61: Instalação do Rádio Alarme na central CWR-128 via chicote convencional



- Para o chicote Rádio Alarme padrão barramento:
 - \circ Fio branco \rightarrow RX
 - \circ Fio azul \rightarrow TX
 - \circ Fio preto \rightarrow C

Em seguida, alimente o Rádio Alarme em +12 V usando os fios preto e vermelho.





Será necessário um pedaço de fio de cobre flexível na cor preta para conectar o GND do Rádio (fio preto) à alimentação e ao comum (C) da central.



Use uma fonte de alimentação separada para o Rádio Alarme! De preferência com backup/nobreak.



Figura 63: Instalação do Rádio Alarme na central CWR-128 via chicote barramento



2.13 Janela "RADIOS"

Ative a janela "RADIOS". Para utilizar essa funcionalidade, é necessário ativar no MESTRE a função "COMAN-DOS+EVENTOS".

🔾 ALARME MESH					
	ONEXÃO	<u>D</u> ESCONECTA	R ADIOS 1 FW		
TABELA DE COMUNICACAO DE RADIOS		_{GNĆ} 2 A li	ista de rádios mostra todos		
Rádio Conta Hora E 1 - <t< td=""><td>vento Tempo</td><td>os i na i eve bidi 3 e co Nu eve VE dos</td><td>rádios que já se reportaram rede com pelo menos um ento de rede. Uma vez rece- o um evento de rede onhecida a conta, os demais entos também serão lista- s. Com esta lista é possível</td></t<>	vento Tempo	os i na i eve bidi 3 e co Nu eve VE dos	rádios que já se reportaram rede com pelo menos um ento de rede. Uma vez rece- o um evento de rede onhecida a conta, os demais entos também serão lista- s. Com esta lista é possível		
3 Quando o tempo desde o ult	3 Quando o tempo desde o ultimo reporte ultrapassar RE saber quanto tempo faz desde				
o check box ao lado do temp	o _radios) +5] minutos, oo é marcado	CA que BA últi	e um radio se reportou pela ima vez, além de saber qual		
17 18		PR foi	o último evento.		
19 20		TESTE PERIÓDI	ICO 45 min		

Figura 64: Janela Rádios

2.14 Janela "EVENTOS"

🔾 ALARME MESH						
ID RADIO	•	CONEXÃO	15 _	DESCONE	CTAR	JANELAS RADIOS F EVENTOS 1
		2				TE PGM INTELBRAS
Leg 3 Data/Hora 12/01/2016 11:36:14 12/01/2016 11:37:14 12/01/2016 11:37:55	Conta Evento 0004 E883 0004 R883 0004 E102 0004 R102	Descrição Relé de Bypass Ativa Relé de Bypass Ativa Emergência - Falha Emergência - Falha	ado/Desativa ado/Desativa de Transmissi de Transmissi	Part do 00 do 00 ão 00 ão 00	Zona 007 007 002 002	Ative a janela "EVENTOS". Para utilizar essa funcional- idade, é necessário ativar no MESTRE a função "COMAN- DOS+EVENTOS".
2 A lista todos desde	de eventos ma os eventos rec que o software	ebidos e foi ligado.	3 Para 9 em 5/ .txt a	salvar o log ALVAR. Na ser salvo e	g em ar tela se _l e então	quivo texto, clicar em LOG e depois guinte, escrever o nome do arquivo clicar em ABRIR.

Figura 65: Janela Eventos



2.15 Janela "FW"

Ative a janela "FW". Para utilizar essa funcionalidade, é necessário ativar no MESTRE a função "COMANDOS+EVENTOS"

8	ALARME N	IESH											\leftrightarrow	- 6	X
		0	•		exão TCP)	COM5 -	_	<u>)</u> ES(100		ELAS DIOS ENTO	F₩	1	
2	FIRMWAR	E REDE M	ENHA PARTIÇAO RI	ELE BY	PASS				inos	5				a 1	3
2	uivo Aç Rédio	ão	Hardwara	EW	Du B	м	Estado Leitura		Δ.	P	PSSI		%	#	_
	1	Conta	Taruware	0	0	Δ	Estado Leitura				Hoor	0%	~	- n	- III
	2			Ő	Ō	A		H				0%	[ī	
	3			0	0	A						0%	[0	
	4			0	0	A						0%		0	
	5			0	0	A						0%		0	
	6			0	0	A						0%		0	
V	7	0004	RFMON v8 460MHz	3	13	A I	OK				[0]-[7] (- 42)(- 52)	0%		0	
	8			0	0	A						0%		0	
	9			0	0	A						0%		0	

Figura 66: Janela FW

Descrição das funções da janela FW:

4

- 2 COLUNA "I": Instalado. Quando um novo rádio se reporta com um determinado ID, o seu check box correspondente nesta coluna é marcado. É possível ordenar por rádios Instalados, clicando no título desta coluna.
- 3 COLUNA "L": Solicita Leitura. Marcando o check box desta coluna, solicita a leitura dos dados de Hardware e Firmware do rádio, além de apontar se o rádio está com a ultima versão de Firmware (coluna Estado Leitura).

COLUNA "A": Solicita Atualizar o rádio. Marcando o check box desta coluna, coloca o rádio selecionado na fila da atualização automática (desde que esta função esteja habilitada na aba "Loader"). O progresso da atualização pode ser acompanhado na coluna "%". É possível ordenar por rádios com a atualização solicitada, clicando no título desta coluna.

5 COLUNA "R": Solicita RSSI da rota do rádio. Marcando o check box desta coluna, solicita o nível de sinal da rota do rádio. Discrepancias nos níveis de sinal são sinalizadas em vermelho.

OBSERVAÇÃO

Recomendamos desabilitar a função "COMANDOS+EVENTOS" no MESTRE. Sem a recepção de eventos na serial de COMANDOS o processo de atualização fica mais ágil.



2.16 Janela RSSI

ALARME MESH - v8.9		- 🗆 X
ID RÁDIO 0	✓ <u>CONECTAR</u> JANELA	S S ☐ FW OS ♥ RSS
CONEXAO CONFIG SINAL SENHA PARTIÇÃO RELE	BYPASS UPGRADE	
NUMERO DE SÉRIE 15. 11. 10. 0	PAR	
	LEITURA RI 2 123 V B	ssi cal RSS 3 th
PROTOCOLO MESTRE SURGARD com ACK Estendid	57 - 23 dBm	
VERSAO KEEP ALIVE TIPO 2- IRIS, SIGMA	ID RADIO 0 - 58 dBm	- 62dBm
HABILITA EVENTOS 🔽 F810 🔽 F812	NUMERO SERIE 700 - 25 dBm	- 30dBm
	VERSAO HARDW 144 - 60 dBm	- 62dBm
CONFIGURA PROTOCOLO MESTRE	VERSÃO FIRM 4 122 - 69 dBm	. 2
	REVISÃO FIRMW 802 - 46 dBm	- 64dBm
	CANAL 55 - 57 dBm	- 57dBm
CANAL= 22 CONFIGURA CANAL DE RF	BANCO MEMÓR 222 · 19 dBm	- 27dBm
COMANDOS+EVENTOS NA SERIAL DE COMANDOS	PROTOCOLO 214 - 63 dBm	
COMANDOS+EVENTOS INA SERIAL DE COMANDOS	COMANDO+EVE 509 - 68 dBm	• 62dBm
HABILITA HABILITA Estendido DESABILITA	TESTE PERIÓDIC	

Figura 67: Janela RSSI

Descrição das funções da janela RSSI:

1	A janela "RSSI" permite receber de um rádio Alarme específico quais rádios estão ao seu alcance para formação de rotas e quais os níveis de recepção (RSSI).
2	Selecione o ID do rádio Alarme que se deseja saber o nível de sinal dos rádios próximos.
3	Clique no botão "RSSI".
4	Será mostrada a tabela com os 10 rádios com melhor nível de RSSI.
5	Clique na linha de cada rádio que se deseja receber o nível de RSSI no rádio remoto.



3 Identificação de Falhas

A seguir as possíveis falhas de configuração e instalação são relatadas com mais detalhe, além do que já foi exposto no item 1.2.5).

3.1 Falha de comunicação entre Mestre e software de automação

Tabela 6: Iden	Tabela 6: Identificação de falhas: comunicação entre Mestre e software de automação				
Fall	na de comunicação entre Mestre e software de automação				
Causas possíveis	 Cabo serial desconectado ou com falha; Configuração de resposta de ACK incorreta; ACK do software de automação demora mais que 4 segundos para chegar 				
	no rádio MESTRE.				
	MESTRE tenta enviar ao softwarede automação o mesmo evento por 25 vezes. O tempo entre cada tentativa é de aproximadamente 4 segundos. Se ao fim das 25 tentativas não houver sucesso, o MESTRE avisa todos os rádios ALARME da rede que ele perdeu a conexão com o software de automação.				
Procedimento do sistema de rádio	Nesse momento os rádios ALARME passam a piscar o LED vermelho a cada 1 segundo para indicar a falha, e deixam de receber eventos da central de alarme. Isso ocorre porque a memória dos rádios é volátil e a da central de alarme geralmente não (memória flash). Logo, caso ocorra uma queda de luz os eventos não serão perdidos. Assim que o MESTRE recuperar aconexão com o software de automação, ele avisa os rádios ALARME e toda a comunicação se reestabelece.				

3.2 Preenchimento de 80% do buffer do rádio MESTRE

	Preenchimento de 80% do buffer do rádio MESTRE
Causas possíveis	 Lentidão na comunicação entre MESTRE e software de automação.
	Em caso de lentidão na comunicação, os eventos que vão chegando no rádio MESTRE são armazenados em seu buffer, que tem tamanho de 512 eventos. Caso o buffer seja preenchido até 80% de sua capacidade, ele avisa os rádios ALARME que ele tem um problema de comunicação com o software de automação.
Procedimento do sistema de rádio	Nesse momento os rádios ALARME passam a piscar o LED vermelho a cada 1 segundo para indicar a falha, e deixam de receber eventos da central de alarme. Isso ocorre porque a memória dos rádios é volátil e a da central de alarme geralmente não (memória flash). Logo, caso ocorra uma queda de luz os eventos não serão perdidos.
	Assim que o MESTRE normalizar a conexão com o software de automação, ele avisa os rádios ALARME e toda a comunicação se reestabelece.

Tabela 7: Identificação de falhas: preenchimento de 80% do buffer do rádio MESTRE

3.3 Falha na comunicação RF

	Tabela 8: Identificação de falhas: comunicação RF
	Falha na comunicação RF
Causas possíveis	 Rádio ALARME fora de alcance para comunicação, necessidade de instalação de mais rádios entre o cliente e o rádio MESTRE.
Procedimento do sistema de rádio	O rádio ALARME realiza até 10 tentativas de envio de eventos para o rádio MESTRE. Cada tentativatem um intervalo médio de 15 segundos. Se após as 10 tentativas (aproximadamente 150 segundos) o MESTRE não responder que recebeu o evento corretamente, o rádio ALARME em questão para de receber eventos da central de alarme. Isso ocorre porque a memória dos rádios é volátil e a da central de alarme geralmente não (memória flash). Logo, caso ocorra uma queda de luz os eventos não serão perdidos. Nesses aproximadamente 150 segundos de tentativas de reenvio antes de acusar a falha, o rádio ALARME recebe os eventos da central de alarme e armazena em seu buffer com capacidade para até 128 eventos. Se o rádio
	for desligado, esses eventos serão perdidos. Assim que a comunicação com o rádio MESTRE for normalizada, o rádio ALARME envia os eventos armazenas em seu buffer e retoma a comunicação com a central de alarme.

Em todos os casos de falha acima relatados, quando o rádio ALARME interrompe a comunicação com a central de alarme, o status da central de alarme irá variar de acordo com o modelo de rádio instalado.

Para a versão com relé (RFMON_v8), se a linha telefônica foi devidamente instalada, o rádio realiza um bypass e os eventos passam a ser enviados para a central de monitoramento pela linha telefônica. Nesse caso a central de alarme continua funcionando normalmente, sem apresentar nenhum tipo de falha.

Porém, o recebimento dos eventos desse cliente por linha telefônica e não por rede de rádios deve ser identificado como possível falha a ser analisada.

Nos casos em que a instalação utiliza um dos modelos anteriores de rádio (sem relé), quando o rádio ALARME interrompe a comunicação com a central de alarme, ela acusará falha na comunicação.



4 Termo de Garantia

O produto tem garantia de 1 ano (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual) a partir da data da emissão da nota fiscal atrelada ao número de série do item. A garantia cobre peças e mão de obra relacionados a defeitos de fabricação. O produto deve ser retornado à fabrica em Curitiba, sendo as despesas de envio e retorno por conta do comprador. Reparos ou substituições feitas durante o período de garantia não prorrogarão o prazo da mesma. A garantia não cobre danos relacionados a:

- Vandalismo;
- Transporte;
- Mau uso;
- Descarga atmosférica;
- Alterações de especificação técnica posterior;
- Desastres Naturais.

O vendedor não garante que o produto não possa ser comprometido ou evitado; que o produto impedirá qualquer ferimento pessoal ou perda de propriedade por roubo, assalto, incêndio ou de outro modo; ou que o produto em todos os casos fornecerá avisos ou proteção adequados. Desta forma, o vendedor não terá responsabilidade por qualquer ferimento pessoal, danos à propriedade ou outra perda baseada em reclamação que o produto falhou em dar um aviso.



5 Histórico de Revisões Firmware Rádio ALARME

	Tabela 9: Histórico de revisões firmware Rádio ALARME
Versão	Atualização
1.1	Versão inicial.
1.2	Atualização da descrição do comando de teste de rádio 603.
1.3	Atualização para treinamento.
1.4	Carga de firmware.
1.5	Código usuário 1 para sistema IRIS.
2.2	Versão com relé para bypass com linha telefônica.
2.4	Versão para o correto funcionamento com central de alarme DSC-1832.
22	Versão com: melhorias na rede; possibilidade de configuração da partição dos
0.0	eventos de rede E88x; Rádio com barramento.
3.6	Melhoria na comunicação CONTACT-ID para algumas centrais JFL, Paradox e
0.0	Posonic.
3.7	Melhorias de Rede RF.
3.8	Melhorias de Rede RF.
3.11	Melhorias de Rede RF.
	Melhorias de Rede RF; Quando o rádio não ouve resposta do evento de teste
3.13	periódico (E881 e E882), dobra seu tempo de reenvio a cada nova tentativa,
	reduzindo tráfego de rede.
5r2	Melhorias de Rede RF, upgrade ponto a ponto, integração AMT4010.
6r4	Melhorias de Rede RF, eventos de detecção de bateria baixa e falha na tensão
	de linha.
6r11	Melhorias de Rede RF e integração com centrais JFL.
Q4-2019:	Inclusão Bádio Barramento, Comandos linha SP e BSSI
6r25	
Q1-2020:	Inclusão compatibilidade CWR-32.
6r28	
	Firmware rádio alarme com CPU G0 v7r7: utiliza os dois pinos da porta serial
7r7	de comandos para entrada de eventos. Após o rádio ser ligado, ele aguarda 30s
	por qualquer comando na porta serial. Se não houver ele chaveia os pinos para
	entrada de eventos.



6 Especificações Técnicas

6.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RÁDIO ALARME 459MHZ

Tabela 10: Especificações técnicas Rádio Alarme 459MHZ

Geral		
Modo de Operação	Ponto Multiponto - Canal Fixo - Semi-duplex	
Configuração do Sistema	Todas as configurações são feitas via software	
Conector de Antena	SMA Fêmea	
RFMON460MP (Mestre) - Interface Digital		
Velocidade	9600 bps CONTACT-ID/SERIAL	
Padrão Elétrico	TTL/RS232	
RFMON460AT (Alarme) - Interface		
Padrão da interface	Contact-ID/Barramento	
Transmissor/Receptor		
Frequência	459 a 460MHz (up) e 469 a 470MHz (down)*	
BW/Espaçam. de canal	10KHz/12,5KHz	
Potência TX/Modulação	+33 dBm (2W)/2-GFSK	
Sensibilidade de RX 10E-3	-112dBm	
Alimentação		
	BEMON460MP (Mestre): 127/220 VAC	
Tensão de Entrada	RFMON460AT (Alarme): 12VDC/7 Watts máx. (bateria não inclusa)	
Tensão de Entrada	RFMON460AT (Alarme): 12VDC/7 Watts máx. (bateria não inclusa) RFMON460MP (Mestre): 12W/1A máximo.	
Tensão de Entrada Consumo de corrente	RFMON460AT (Alarme): 12VDC/7 Watts máx. (bateria não inclusa) RFMON460MP (Mestre): 12W/1A máximo. RFMON460AT (Alarme): Transmissão: 640mA	
Tensão de Entrada Consumo de corrente	RFMON460AT (Alarme): 12VDC/7 Watts máx. (bateria não inclusa) RFMON460MP (Mestre): 12W/1A máximo. RFMON460AT (Alarme): Transmissão: 640mA Standby Contact-ID: 140mA/Barramento:80mA	
Tensão de Entrada Consumo de corrente	RFMON460AT (Alarme): 12VDC/7 Watts máx. (bateria não inclusa) RFMON460MP (Mestre): 12W/1A máximo. RFMON460AT (Alarme): Transmissão: 640mA Standby Contact-ID: 140mA/Barramento:80mA Mecânica	
Tensão de Entrada Consumo de corrente	RFMON460AT (Alarme): 12VDC/7 Watts máx. (bateria não inclusa) RFMON460MP (Mestre): 12W/1A máximo. RFMON460AT (Alarme): Transmissão: 640mA Standby Contact-ID: 140mA/Barramento:80mA <u>Mecânica</u> RFMON460MP: 235 x 180 x 90mm	
Tensão de Entrada Consumo de corrente Dimensões (A x L x P)	RFMON460AT (Alarme): 12VDC/7 Watts máx. (bateria não inclusa) RFMON460MP (Mestre): 12W/1A máximo. RFMON460AT (Alarme): Transmissão: 640mA Standby Contact-ID: 140mA/Barramento:80mA <u>Mecânica</u> RFMON460MP: 235 x 180 x 90mm	
Tensão de Entrada Consumo de corrente Dimensões (A x L x P)	RFMON460AT (Alarme): 12VDC/7 Watts máx. (bateria não inclusa) RFMON460MP (Mestre): 12W/1A máximo. RFMON460AT (Alarme): Transmissão: 640mA Standby Contact-ID: 140mA/Barramento:80mA <u>Mecânica</u> RFMON460MP: 235 x 180 x 90mm RFMON460AT: 27 x 75 x 120 mm	

• A faixa de frequência de 459MHz requer outorga e licença da ANATEL para operar. É total responsabilidade da empresa que utiliza o equipamento se adequar as normas e leis.



6.2 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS RÁDIO ALARME 915MHZ

Tabela 11: Especificações técnicas Rádio Alarme 915MHZ

Geral	
Modo de Operação	Ponto Multiponto - Salto em frequência
Configuração do Sistema	Todas as configurações são feitas via software
Conector de Antena	SMA Fêmea
RFMON900M (Mestre) - Interface Digital	
Velocidade	9600 bps CONTACT-ID/SERIAL
Padrão Elétrico	TTL/RS232
RFMON900A (Alarme) - Interface	
Padrão da interface	Contact-ID/Barramento
Transmissor/Receptor	
Frequência	902 a 907,5MHz (up) e 915 a 928MHz
BW/Espaçam. de canal	125KHz/200KHz
Potência TX/Modulação	+30 dBm (1W)/2-GFSK
Sensibilidade de RX 10E-3	-112dBm
	Alimentação
	RFMON900M (Mestre): 127/220 VAC
Tensão de Entrada	
	RFMON460AT (Alarme): 12VDC/7 Watts máx.
	(bateria não inclusa)
	RFMON900M (Mestre): 12W/1A máximo.
Consumo de corrente	RFMON900A (Alarme): Transmissão: 590mA
	Standby Contact-ID: 140mA/Barramento:80mA
	Mecânica
	RFMON900M: 235 x 180 x 90mm
Dimensões (A x L x P)	
	RFMON900A: 27 x 75 x 120 mm
Peso	RFMON900M: 450g/RFMON900A: 200 g



7 Contato

• WhatsApp:

<u>9</u>+55 (41) 3052-9444

• Site: https://www.radioenge.com.br/contato/