Conversor ETH-Serial Radioenge

Manual de Utilização



Revisão - Julho de 2017



Rua Afonso Celso, 77 - Curitiba - PR - Brasil CEP 80540-270— +55 41 3308-9155 www.radioenge.com.br

Sumário

1	Introdução	2
2	Instalando o Conversor2.1Configurando o Conversor ETH-Serial2.2Configurando o software Radioenge VCP	3 3 5
3	Configuração via display LCD 3.1 Reset de fábrica	8 8
4	Página Web 4.1 Configuração Via Página Web 4.1.1 Configuração de Rede 4.1.2 Configuração das Portas Seriais 4.1.3 Sistema	9 10 11 12
5	Software Radioenge VCP 5.1 Configurações	14 14
6	Termo de garantia	16



1 Introdução

O Conversor ETH-Serial Radioenge é um equipamento que permite a comunicação, através de rede local ou internet, com dispositivos que se comuniquem via serial. O Conversor mostra e permite configurar qual seu IP e PORTA em seu display LCD, facilitando o primeiro acesso da sua pagina WEB de configurações. Cada porta serial do Conversor é independente: as configurações de rede e os parâmetros de serial podem ser configurados para cada porta do conversor.

O software Radioenge VCP que acompanha o Conversor ETH-Serial permite a criação de portas COM virtuais e conecta-as as portas seriais do Conversor ETH-Serial. Além disso o Radioenge VCP pode ser configurado para iniciar junto ao Windows com todos os parâmetros salvos.

O Conversor é compatível com a maioria dos softwares de criação de portas COM virtuais, o uso do software Radioenge VCP é opcional.



Figura 1: Diagrama do funcionamento do Conversor ETH - Serial



2 Instalando o Conversor

Nesta seção é mostrado como instalar, configurar o Conversor ETH-Serial e o software Radioenge VCP. As configurações escolhidas nesta seção são apenas uma sugestão para facilitar a primeira instalação, o Conversor ETH-Serial e o Radioenge VCP podem ser configurados de diversas maneiras. Para instalar o Conversor ETH-Serial:

- 1) Conecte a fonte de alimentação, que acompanha o Conversor ETH-Serial, na entrada de alimentação indicada na figura 2;
- 2) Conecte o Conversor à rede utilizando um cabo ethernet (RJ45);
- 3) Após conectado à rede, o conversor irá exibir o IP fornecido pela rede no seu display LCD. O Conversor vem configurado de fábrica como DHCP.



Figura 2: Conectores de alimentação e conexão à internet.

2.1 Configurando o Conversor ETH-Serial

Acesse a página WEB de configurações do Conversor. Para isso, insira o endereço IP exibido no display LCD em um browser (Google Chrome, Firefox, IE ou Opera).

1) Na página Web, selecione a opção "Configuração" no canto superior direito.



					Configuraç
MENU PRINCIPAL	Pad	lioongo			$\mathbf{\uparrow}$
		noenge			_
	Informaçõe	s Conversor ETH	l Radioenge		
	HW Versão	3	FW Versão	1r2	
	Banco Atual	A	Endereço Físico	00:12:f8:20:00:05	
	Porta Serial	1			
	Baud Rate	38400	Paridade	None	
	Data Bits	8 bits	Stop Bit	1 bit	
	Conexão	Desconectado	Protocolo	Transparente	
	Porta Serial	2			
	Baud Rate	9600	Paridade	None	
	Data Bits	8 bits	Stop Bit	1 bit	
	Conexão	Desconectado	Protocolo	Transparente	
	Porta Serial	3			
	Baud Rate	115200	Paridade	None	
	Data Bits	8 bits	Stop Bit	1 bit	
	Conexão	Desconectado	Protocolo	Transparente	
	Porta Serial	4			
	Baud Rate	115200	Paridade	None	
	Data Bits	8 bits	Stop Bit	1 bit	
	Conexão	Desconectado	Protocolo	Transparente	

 Ao acessar a página de configurações pela primeira vez, entre com o usuário admin e a senha 1234 na caixa de diálogo. Defina uma nova senha, de 6 a 24 caracteres, e acesse novamente a página de Configurações.

Autenticação obrigatória	Radioenge
http://192.168.1.2 exige um nome de usuário e uma senha. Sua conexão a este site não é particular.	Atenção!
Nome de usuário: admin Senha: ****	Defina uma nova senha para acessar as configurações. Nova Senha do Administrador
Fazer login Cancelar	Repita a Nova Senha
	Alterar Senha

- 3) Configure os parâmetros das portas seriais na aba "Portas Seriais". Para isso:
 - Defina o modo de comunicação como "TCP Servidor";
 - Defina os parâmetros da serial.
 - Mantenha o protocolo de comunicação como "Protocolo Radioenge" (para funcionamento junto ao software Radioenge VCP);

Repita esse procedimento para as demais portas seriais caso necessário.

Obs: A porta serial 1 na página web corresponde a porta serial 1 marcada no conversor e assim por diante.



\leftrightarrow \rightarrow C (i) 192.168.1.150/cor	fig.shtml#portas	
CONFIGURAÇÃO Configuração de Rede	Radioenge	
Portas Seriais	Serial 1 - Rede	Porta Serial
Serial 2	Modo de Comunicação	Baud Rate
Serial 3	TCP Servidor v	9600 *
Serial 4	Porta	Paridade
Sistema	2000	No Parity v
LOCOUT		Data Bit
	Apenas um cliente	8 Bits v
Realizar Loyout		Stop Bit
		1 Stop Bit v
		Protocolo
		Protocolo Radioenge 🔻
		Salvar Configurações da UART 1

2.2 Configurando o software Radioenge VCP

Para criar portas COM virtuais será utilizado o software Radioenge VCP. Para mais detalhes sobre o Radioenge VCP e seu funcionamento veja a seção 5.

 Abra o software Radioenge Virtual COM Port, disponibilizado pela Radioenge, e pressione o botão "+" no canto superior esquerdo. Isso irá abrir a janela de criação/configuração de porta COM virtual.



👢 Radioenge VCP			_	×
Arquivo Config	urações Ajuda			
+				0
Portas COM D	ispon íveis			
				:

2) Na janela de criação de porta COM virtual, selecione uma porta COM disponível na lista "Portas COM". Se desejar, insira um apelido para a porta COM no campo "Apelido".

🐛 Criar Porta COM Virtual					
Porta COM Virtual			Configurações da Porta COM		
Porta COM:	COM1	\sim	Ler as configur	ações do Conversor	
Apelido:	COM1 COM2 COM3	^	Obter configur	ações do Software	
Configurações de	COM4 COM5		Baud Rate (bps):	115200	-
Conexão:	COM6 COM7 COM8		Data Bits:	8 bits	-
IP/URL:	COM9		Paridade:	Sem Paridade	-
Porta:	COM10 COM11		Stop Bits:	1 bit	~
	COM12 COM13 COM14		Controle de Fluxo:	Desativado	-
	COM15 COM16 COM17 COM18		0	K Cancelar	

 No grupo "Configurações de Rede", selecione a opção "TCP Cliente" e insira o IP do Conversor ETH e a porta TCP da serial física.

Obs: De fábrica, a porta 2000 corresponde a Serial 1 do Conversor ETH-Serial.

🚶 Criar Porta COM Virtual 🛛 🗙					
Porta COM Virtual Porta COM: COM1 Apelido:	~	Configurações da	Porta COM rações do Conversor rações do Software		
Configurações de Rede Conexão: Cliente TCP IP/URL: 192.168.1.150 Porta: 2000 Conect)) ar	Baud Rate (bps): Data Bits: Paridade: Stop Bits: Controle de Fluxo:	9600 × 8 bits × Sem Paridade × 1 bit × Desativado ×	Y Y Y Y	
		0	K Cancelar		

4) Pressione o botão Conectar para conectar a COM virtual criada à Serial que está na porta 2000 do conversor (Serial 1).

Após feita a conexão o botão "Ler as Configurações do Conversor" ficará disponível. Pressione-o para obter os parâmetros da serial do Conversor ETH-Serial.

Se a opção "Obter configurações do software" for selecionada, as configurações da comunicação Serial do Conversor serão detectadas automaticamente de acordo com o software que se conecta à COM virtual reconfigurando os parâmetros da serial do Conversor ETH-Serial.



Figura 3: Vista superior do Conversor

O Conversor ETH-Serial possui 3 LEDs para indicar o estado de cada porta:

- ST (Amarelo): Indica o status da conexão TCP;
- RX (Verde): Sinaliza a recepção de dados na porta Serial;
- TX (Vermelho): Sinaliza o envio de dados à porta Serial.

Ao se conectar à serial a partir do software Radioenge VCP o seu LED amarelo irá se acender, notificando que pelo menos uma conexão está ativa.

3 Configuração via display LCD

É possível realizar algumas configurações de rede do Conversor ETH-Serial por meio de seu display LCD e seus botões. Abaixo será explicado como acessar o menu e quais as funções disponíveis. Para entrar no menu de configuração, mantenha pressionado o botão [-].



Figura 4: Conversor visto de cima

Com o botão 🗘 navega-se no menu, enquanto com o botão 🟳 seleciona-se a opção apresentada.

Menus existentes:

1) IP: seleciona o menu de configuração do endereço do Conversor na rede local.

- 1.1) Static IP: opção usada para definir as configurações de rede manualmente. Para alterar o dígito da opção selecionada, aperta-se o botao ↓.
 Para navegar para o próximo dígito aperta-se o botao ↓.
 - i. Set IP: muda-se o endereço IP do Conversor.
 - ii. Set Mask: muda-se a máscara de rede utilizada pelo Conversor
 - iii. Set Gateway: muda-se o IP do gateway a que o Conversor deve se conectar.
 - iv. Return: volta ao menu anterior
- 1.2) **DHCP**: através desta opção, o Conversor obtém um endereço de IP automaticamente na rede local.
- 2) Port: seleciona-se a porta HTTP da página Web
- 3) ESC: volta para a tela inicial

3.1 Reset de fábrica

Para fazer um reset das configurações de fábrica do Conversor ETH-Serial:

- 1) Remova o cabo de alimentação do Conversor
- 2) Com os botões
 pressionados conecte o cabo de alimentação. A tela ficará em branco durante 5 segundos. Solte os botões somente quando a mensagem "reset" aparecer.
- 3) Para confirmar o reset pressione ← em até 5 segundos. Os LEDs do conector ethernet irão piscar confirmando a operação.

4 Página Web

Por padrão de fábrica o conversor vem configurado como DHCP, pode ser acessado pelo endereço IP exibido no display LCD.

Ao ser acessada, a página inicial do Conversor ETH-Serial apresenta informações do conversor e de suas portas seriais como mostrado na figura 5.



Figura 5: Página de informações do Conversor

1) Informações Conversor ETH Radioenge

HW Versão: Versão do Hardware do Conversor ETH-Serial.

FW Versão: Versão do firmware.

Banco Atual: banco de memória no qual o firmware atual está gravado.

Endereço Físico: MAC-address do Conversor ETH.

2) Portas Seriais

Baud Rate: Baud Rate da porta serial.

Paridade: bit de paridade.

Data Bits: quantidade de bits por caractere.

Stop Bit: quantidade de stop bits.

Conexão: indica o estado da conexão TCP.

Protocolo: indica se o Conversor está utilizando o protocolo de comunicação transparente ou o protocolo de comunicação Radioenge VCP.

4.1 Configuração Via Página Web

Através da página Web é possível configurar tanto os parâmetros de rede quanto os parâmetros de cada serial.

Pressione o botão *Configuração* no canto superior direito para acessar a página de configurações. Caso seja o primeiro acesso, deve-se entrar com o usuário **admin** e a senha **1234** na caixa mostrada na figura 6.

Ra	di	0	e	n	a	e
					9	

	Radioenge
Autenticação obrigatória	×
http://192.168.1.2 exige um nome de usuário e uma sent Sua conexão a este site não é particular.	a. Atenção!
Nome de usuário: admin	Defina uma nova senha para acessar as configurações.
Senha:	Nova Senha do Administrador
Fazer login Cancela	r Repita a Nova Senha
Figura 6: Primeiro login	Alterar Senha

Figura 7: Primeira redefinição da senha

Após clicar em *Fazer login*, uma nova página será aberta para que a senha seja redefinida, conforme figura 7. A senha escolhida deve ter entre 6 e 24 caracteres. Letras maiúsculas e minúsculas são reconhecidas como diferentes.



Atenção! Recomenda-se o uso de senhas não óbvias e que não sigam um padrão. Evite senhas do tipo "00000"ou "123456". Não utilize a senha do Conversor em outros serviços. Armazene a senha em um local seguro, pois sua perda inviabiliza o acesso à página de configurações.

Obs: Em caso de perda da senha é possível realizar o reset do conversor, para isso veja a seção 3.1.

Após a senha ser digitada nos dois campos especificados e a opção *Alterar Senha* ter sido selecionada, deve aparecer a caixa de diálogo mostrada na figura 8.



Figura 8: Aviso de sucesso na alteração da senha.

Em seguida, insira o usuário e a senha anteriormente definidos para acessar a página de configurações.

4.1.1 Configuração de Rede

Nesta aba é possível configurar a interface de rede do Conversor Eth-Serial.



CONFIGURAÇÃO	Configuração de Rede
Configuração de Rede	MAC Address: 00:12:F8:20:00:01
Dertas Cariais	I IP Estático
Pullas Sellais	IP Dinâmico (DHCP)
Sistema	2 IP (IPv4)
LOGOUT	192.168.1.2
Realizar Logout	3 Máscara de Rede
	255.255.255.0
	4 Gateway
	192.168.1.1
	5 Servidor DNS
	8.8.8
	6 Porta HTTP
	80
	Salvar Configurações de Rede

CONFIGURAÇÃO Configuração de Rede Portas Seriais	Radioenge
Sistema	Configuração de Rede MAC Address: 00:12:F8:12:34:56
LOGOUT Realizar Logout	IP EstáticoIP Dinâmico (DHCP)
	Porta HTTP 80
	Salvar Configurações de Rede

Figura 10: Configurações para IP Dinâmico

Figura 9: Configurações para IP Estático

1) **IP Estático**: (Figura 9)

IP (IPv4): endereço IP do Conversor ETH-Serial.

Máscara de rede: máscara de rede local

Gateway: IP do Gateway.

Servidor DNS: servidor DNS utilizado pelo Conversor.

- IP Dinâmico: (Figura 10) Marcando a opção IP Dinâmico (DHCP), o Conversor irá obter um IP automaticamente da rede.
- Porta HTTP: porta de comunicação utilizada para acessar a página web do conversor. O número da porta deve estar entre 1 e 65535.
 Caso a porta configurada seja diferente de 80, deve-se acessar a página web por http://ip_conversor_eth:porta/,

4.1.2 Configuração das Portas Seriais

Selecionando a aba *Portas Seriais* são abertas as opções de configuração de cada porta serial, conforme figura 11.

em que ip_conversor_eth é o endereço IP do conversor e porta é a porta HTTP escolhida.

CONFIGURAÇÃO Configuração de Rede Portas Seriais	Radioenge
Serial 1	Serial 1 - Rede
Serial 2	Modo de Comunicação
Serial 3	TCP Cliente •
Serial 4	IP do Servidor
Sistema	192.168.1.247
	Porta
LOGOUT	2000
Realizar Logout	Porta Serial
	Baud Rate
	115200 •

Figura 11: Aba de configuração das portas seriais



É possível alterar os parâmetros da comunicação serial selecionada (figura 12). No espaço *Porta TCP* escolhe-se o número da porta TCP utilizada para se comunicar com a Serial em questão. No campo *Modo de Comunicação*, é possível escolher se o Conversor trabalhará como cliente ou servidor no protocolo TCP ou através do protocolo UDP.

Se a opção "TCP Cliente" for escolhida, um novo campo será aberto para inserção do IP do servidor, como na figura 13. Caso o protocolo *UDP* seja escolhido, escolhe-se a porta de destino e a porta de origem das mensagens na rede, nos campos mostrados na figura 14.

Serial 1 - Rede		Porta Serial	
Modo de Comunicação		Baud Rate	
TCP Servidor	٣	115200	٣
Porta		Paridade	
2000		No Parity	•
Número de Conexões		Data Bit	
Apenas um cliente	Ŧ	8 Bits	۳
		Stop Bit	
		1 Stop Bit	٣
		Protocolo	
		Protocolo Radioenge	۳
		Salvar Configurações da UART 1	



Serial 1 - Rede	Serial 1 - Rede
Modo de Comunicação	Modo de Comunicação
TCP Cliente v	UDP •
IP do Servidor	IP do Servidor
Porta	Porta de Origem
2000	2000
	Porta de Destino
	65535

Figura 13: Configuração de serial como cliente Figura 14: Configuração de rede para a serial - UDP

4.1.3 Sistema

Na aba *Sistema*, mostrada na figura 15, é possível alterar a senha, atualizar o firmware e restaurar as configurações de fábrica do Conversor ETH-Serial.

Sistema
Nova senha do Administrador
Repetir Senha
Salvar nova senha
Reiniciar o Conversor ETH
Reiniciar o Conversor ETH
Atualização de Firmware
Atualização de Firmware (FW atual: v1r2, Banco A)
Selecione o Arquivo de Firmware
Restaurar configurações de fábrica
Restaurar configurações de fábrica

Figura 15: Configurações de sistema

Para atualizar o *firmware* do Conversor, é preciso observar em qual banco de memoria o *firmware* atual está instalado. Deve-se selecionar o arquivo de banco de memória contrário, clicando em *Selecione o arquivo de Firmware* e encontrando-o no computador. No exemplo da figura 15, o banco de memória atual é A, no qual está instalado o firmware v0r9. Portanto, deve-se instalar uma versão de firmware superior à versão *v0r9* no banco de memória B.

Para restaurar as configurações de fábrica do Conversor, clique no respectivo botão, apresentado também na figura 15.

5 Software Radioenge VCP

O software Radioenge VCP possibilita a criação de portas COM virtuais para comunicação com o Conversor ETH-Serial, alterar as configurações das portas seriais físicas do conversor, detecção rápida de problemas na conexão, e reconexão automática.

O instalador do software Radioenge VCP é disponibilizado no site da Radioenge.

Obs: Para o Radioenge VCP se comunicar corretamente com o Conversor ETH-Serial, é necessário selecionar o Protocolo Radioenge na página WEB da serial que será configurada. Para funcionar com outros programas, selecione Protocolo Transparente.

5.1 Configurações

Após instalado execute o software Radioenge VCP, será exibida a tela da figura 16.

Arquivo Configurações Ajuda		
+ Portae COM Dispon (veis		
Portas COM Dispon (veis		0
COM3 Config. Rede IP: 192.168.1.150 Porta: 2002 Status: Conectado Porta Serial Porta COM3 Baud Rate: 9600 bps Data Bit: 8 bits Bit de Paridade: Sem Stop Bit: 1 bit Controle de Fluxo: De	Paridade	

Figura 16: Tela inicial do Radioenge VCP

Para criar uma porta COM virtual, clique no símbolo "+", no canto superior esquerdo da tela inicial (figura 16).

Em seguida será exibida a tela de configuração da porta COM virtual (figura 17).

Após criada uma porta COM virtual, é possível ver seus parâmetros de rede e de serial. Para isso basta clicar nela no menu a esquerda "Portas COM disponíveis". Também é possível mudar seus parâmetros ao clicar em "Config."ou removê-la clicando em "Remover".

🐛 Criar Porta CC)M Virtual			×
Porta COM Virtua		Configurações da	Porta COM	
Porta COM:	COM1 ~	Ler as configurações do Conversor		
Apelido:	COM_teste	Obter configurações do Software		
Configurações de	Rede	Baud Rate (bps):	115200	~
Conexão:	Cliente TCP V	Data Bits:	8 bits	\sim
IP/URL:	192.168.1.130	Paridade:	Sem Paridade	~
Porta:	2000	Stop Bits:	1 bit	~
	Desconectar	Controle de Fluxo	Desativado	~
		C	K Cancelar	r

Figura 17: Tela de configuração de porta COM virtual - Radioenge VCP

1) Porta COM Virtual:

Porta COM: Escolha o número da porta COM virtual a ser criada. É mostrado apenas portas COM que não estão sendo utilizadas.

Apelido: Possibilita colocar um apelido para a porta criada. (Opcional)

2) Configurações de Rede:

Conexão: Selecione se o Radioenge VCP será servidor ou cliente TCP.

IP/URL: No caso da conexão ser do tipo cliente, digite o IP do Conversor ETH-Serial neste campo.

Porta: Digite a porta TCP utilizada pela porta serial escolhida do conversor.

3) Configurações da Porta COM:

Botão "Ler as Configurações do Conversor": Exibe as configurações da porta serial do Conversor ETH-Serial conectada.

Checkbox "Obter Configurações do Software": Ao marcar essa caixa, o Radioenge VCP irá configurar a porta serial do Conversor ETH-Serial automaticamente conforme os parâmetros da aplicação conectada a porta COM virtual.

Parâmetros da Serial: Parâmetros de configuração da porta serial física do Conversor ETH-Serial.



6 Termo de garantia

O produto tem garantia de 1 ano (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual) a partir da data da emissão da nota fiscal atrelada ao número de série do item. A garantia cobre peças e mão de obra relacionados a defeitos de fabricação. O produto deve ser retornado à fabrica em Curitiba, sendo as despesas de envio e retorno por conta do comprador. Reparos ou substituições feitas durante o período de garantia não prorrogarão o prazo da mesma. A garantia não cobre danos relacionados a:

- Vandalismo;
- Transporte;
- Mau uso;
- Descarga atmosférica;
- Problemas na rede elétrica;
- Alterações de especificação técnica posterior;
- Desastres Naturais.