# Conversor ETH-Serial Radioenge

Manual de Utilização



Revisão - Setembro de 2023



Rua Holanda, 1501 - Curitiba - PR - Brasil CEP 82540-040— +55 41 3052-9444 www.radioenge.com.br

## Sumário

1	Introdução	2
2	Hardware	3
3	Página Web         3.1       Configuração Via Página Web         3.1.1       Configuração de Rede         3.1.2       Configuração das Portas Seriais         3.1.3       Sistema	<b>4</b> 5 5 6 7
4	Configuração via painel Superior	9
5	Software Radioenge VCP 5.1 Uso do software	<b>10</b> 10
6	Configurações padrão	12
7	Configuração Rápida	12
8	Termo de garantia	13
9	Contato	14



#### 1 Introdução

O conversor ETH-Serial Radioenge é um equipamento que permite a comunicação, através de uma rede local ou internet, com dispositivos que se comuniquem via serial. Seu funcionamento simplificado é apresentado na figura 1. Cada porta da interface TCP-IP do conversor pode funcionar como servidor ou como cliente.



Figura 1: Diagrama do funcionamento do Conversor ETH - Serial

Todas as configurações do Conversor ETH podem ser feitas através de sua página Web. Através do *Protocolo Transparente*, qualquer byte endereçado à porta TCP é reproduzido na porta serial a ela relacionada. Com o *Protocolo Radioenge VCP*, que deve ser utilizado através do *software Radioenge VCP*, algumas funcionalidades para melhoria e confiabilidade da comunicação são implementadas.

#### 2 Hardware

Para instalar o Conversor ETH, deve-se alimentá-lo através da fonte que o acompanha, conectandoa à rede elétrica e ao conector de alimentação destacado na figura 2. Conecta-se o Conversor à rede Ethernet através de um cabo de rede ligado no conector ETH.



Figura 2: Conectores de alimentação e conexão à internet.

Para as comunicações seriais, são disponibilizados quatro conectores do tipo DB-9, mostrados na figura 3. Estão disponíveis os pinos de alimentação, aterramento, transmissão e recepção de dados(TX e RX), *Clear to send* (CTS) e *Request to send* (RTS). Como pode ser visto na imagem, cada porta serial apresenta três LEDs indicadores. O LED amarelo ficará aceso quando a porta de comunicação TCP em questão estiver aberta. O vermelho indica a transmissão de dados pela serial e o verde a recepção.



Figura 3: Conectores DB-9

#### 3 Página Web

Após ser instalado, o Conversor, por padrão de fábrica, pode ser acessado pelo endereço IP *192.168.1.2.* A máscara de rede do Conversor é *255.255.255.0.* Pode-se alterar o IP do Conversor em seu próprio painel superior, através dos menus apresentados neste manual. Também é possível selecionar a opção DHCP e então reconfigurar o modem via página Web, através do endereço IP fornecido automaticamente pelo *gateway* da rede.

Ao ser acessada, a página inicial do Conversor ETH apresenta informações gerais do Conversor e as configurações das seriais, mostradas na figura 4 e explicadas a seguir.

MENU PRINCIPAL	1				
Status do Conversor		Rad	lioenge		
			9		
		Informaçõe	s Conversor ETH	Radioenge	
	1	HW Versão	3 <b>2</b>	FW Versão	0r9
	3	Banco Atual	A 4	Endereço Físico	00:12:f8:12:34:56
		UART 0			
	5	Baud Rate	38400 <b>6</b>	Paridade	None
	7	Data Bits	8 bits 8	Stop Bit	1 bit
	9	Conexão	Desconectado	Protocolo 10	Transparente
		UART 1			
		Baud Rate	4800	Paridade	None
		Data Bits	8 bits	Stop Bit	1 bit
		Conexão	Desconectado	Protocolo	Transparente
		UART 3			
		Baud Rate	9600	Paridade	None
		Data Bits	8 bits	Stop Bit	1 bit
		Conexão	Desconectado	Protocolo	Transparente
		UART 4			
		Baud Rate	9600	Paridade	None
		Data Bits	8 bits	Stop Bit	1 bit
		Conexão	Desconectado	Protocolo	Transparente

Figura 4: Página de informações do Conversor

- 1) HW Versão: Versão do Hardware do Conversor ETH-Serial.
- 2) FW Versão: Versão do firmware.
- 3) Banco Atual: banco de memória no qual o firmware atual está gravado.
- 4) Endereço Físico: MAC-address do Conversor ETH.
- 5) Baud Rate: Baud Rate da UART em questão.
- 6) Paridade: tipo de paridade utilizada na comunicação.
- 7) Data Bits: tamanho de cada dado na comunicação serial.
- 8) Stop Bit: quantidade de bits utilizada para Stop Bit na comunicação serial.
- 9) Conexão: indica se a porta serial em questão está conectada ou não via ethernet.
- Protocolo: indica se o Conversor está utilizando o protocolo de comunicação transparente ou o protocolo de comunicação Radioenge VCP.



## 3.1 Configuração Via Página Web

Através da página Web é possível configurar tanto os parâmetros de Ethernet quanto os parâmetros de cada serial.

Ao se acessar a página de configurações pela primeira vez, pressionando-se o botão *Configuração* no canto superior direito, deve-se entrar com o usuário **admin** e a senha **1234** na caixa mostrada na figura 5.

ь

X Autenticação obrigatória	Radioenge
http://192.168.1.2 exige um nome de usuário e uma senha. Sua conexão a este site não é particular.	Atenção!
Nome de usuário: admin Senha: ****	Defina uma nova senha para acessar as configurações. Nova Senha do Administrador
Fazer login         Cancelar	Repita a Nova Senha
Figura 5: Primeiro login	Alterar Senha

Figura 6: Primeira redefinição da senha

Após clicar em *Fazer login*, uma nova página será aberta para que a senha seja redefinida, conforme figura 6. A senha escolhida deve ter entre 6 e 24 caracteres. Letras maiúsculas e minúsculas são reconhecidas como diferentes.



**Atenção!** Recomenda-se o uso de senhas não óbvias e que não sigam um padrão. Evite senhas do tipo "00000"ou "123456". Não utilize a senha do Conversor em outros serviços. Armazene a senha em um local seguro, pois sua perda inviabiliza o acesso à página de configurações.

Após a senha ser digitada nos dois campos especificados e a opção *Alterar Senha* ter sido selecionada, deve aparecer a caixa de diálogo mostrada na figura 7.

192.168.1.2 diz:	×
Senha alterada com sucesso!	
Impedir que esta página crie caixas de diálogo adicionais.	
	ОК

Figura 7: Aviso de sucesso na alteração da senha.

Uma nova caixa de diálogo como a da figura 5 aparece. É preciso colocar o usuário *admin* e a senha definida anteriormente. A página de configuração do conversor será então aberta.

#### 3.1.1 Configuração de Rede

A primeira página de configuração é a tela de configuração de rede, mostrada na figura 8. Abaixo do título da página é mostrado o endereço físico ou *MAC Address* do Conversor ETH-Serial.

Radioenge

	Configuração de Rede MAC Address: 00:12:F8:20:00:01	
Configuração de Rede	IP Estático	
Portas Seriais	1  O IP Dinâmico (DHCP)	
Sistema	<b>2</b> IP (IPv4)	
LOGOUT	192.168.1.2	
Realizar Logout	3 Máscara de Rede	
	255.255.255.0	
	4 Gateway	
	192.168.1.1	
	5 Servidor DNS	
	8.8.8.8	
	b Porta HTTP 80	
	00	
	Salvar Configurações de Rede	

Figura 8: Página de configurações de rede



- IP estático / IP dinâmico: marcando a primeira opção, o IP do Conversor será aquele definido manualmente no item 2. Marcando a opção *IP dinâmico*, o Conversor irá obter um IP automaticamente da rede. Neste caso, a tela de configuração de rede mudará para aquela mostrada na figura 9.
- 2) IP (IPv4): endereço IP do Conversor ETH-Serial configurado manualmente.
- 3) Máscara de rede: máscara de rede local
- 4) Gateway: IP do gateway ao qual o Conversor se conecta
- 5) Servidor DNS: servidor DNS utilizado pelo Conversor.
- 6) Porta HTTP: porta de comunicação utilizada para acessar a página web do conversor. O valor escolhido deve estar compreendido entre 1 e 65535. Caso a porta configurada seja diferente de 80, deve-se acessar a página web por http://ip\_conversor\_eth:porta/, em que ip\_conversor\_eth é o endereço IP do conversor e porta é a porta HTTP escolhida.

#### 3.1.2 Configuração das Portas Seriais

Selecionando a opção *Portas seriais* na página Web são abertas as opções de escolha de cada uma das quatro portas seriais para configuração, conforme figura 10. É possível alterar os parâmetros da comunicação serial selecionada. No espaço *Porta TCP* escolhe-se o número da porta TCP utilizada para se comunicar com a Serial em questão. No campo *Modo de Comunicação*, é possível escolher se o Conversor trabalhará como cliente ou servidor no protocolo TCP ou através do protocolo UDP.

Se a opção "TCP Cliente" for escolhida, um novo campo será aberto para inserção do IP do servidor, como na figura 11. Caso o protocolo *UDP* seja escolhido, escolhe-se a porta de destino e a porta de origem das mensagens na rede, nos campos mostrados na figura 12.

CONFIGURAÇÃO	Serial 1 - Rede Modo de Comunicação	
Configuração de Rede	TCP Servidor	•
Portas Seriais	Porta	
Serial 1	2000	
Serial 2	Dorta Sorial	
Serial 3	Baud Rate	
Serial 4	115200	٣
Sistema	Paridade	
LOGOUT	No Parity	•
Realizar Logout	Data Bit	
	8 Bits	•
	Stop Bit	
	1 Stop Bit	Ψ.
	Protocolo	
	Protocolo Radioenge	٣
	Salvar Configurações da UART	1

Figura 10: Página de configuração das portas seriais

Serial 1 - Rede	Serial 1 - Rede
Modo de Comunicação	Modo de Comunicação
TCP Cliente •	UDP v
IP do Servidor	IP do Servidor
Porta	Porta de Origem
2000	2000
	Porta de Destino
	65535

Figura 11: Configuração para a serial como cliente Figura 12: Configuração de rede para a serial - UDP

#### 3.1.3 Sistema

Na aba *Sistema*, mostrada na figura 13, é possível alterar a senha do Conversor ETH, atualizar o firmware do Conversor e restaurar as configurações de fábrica.



Figura 13: Configurações de sistema

Para atualizar o *firmware* do Conversor, é preciso observar em qual banco de memoria o *firmware* atual está instalado. Deve-se selecionar o arquivo de banco de memória contrário, clicando em *Selecione o arquivo de Firmware* e encontrando-o no computador. No exemplo da figura 13, o banco de memória atual é A, no qual está instalado o firmware v0r9. Portanto, deve-se instalar uma versão de firmware superior à versão *v0r9* no banco de memória B.

Para restaurar as configurações de fábrica do Conversor, clique no respectivo botão, apresentado também na figura 13.

### 4 Configuração via painel Superior

O Conversor ETH-Serial Radioenge possui um display LCD e dois botões para navegação nos menus, apresentados na figura 14.





Com o botão da direita, navega-se no menu, enquanto com o botão da esquerda seleciona-se a opção apresentada.

Ao se conectar o Conversor à rede, seu display mostrará constantemente o endereço IP e a porta de comunicação HTTP da página Web do Conversor. Para entrar no menu, mantenha pressionado o botão da esquerda. O menu de navegação do painel frontal tem as seguintes opções:

- 1) IP: seleciona o menu de configuração do endereço do Conversor na rede local.
  - 1.1) Static IP: opção usada para definir as configurações de rede manualmente. Para navegar para o próximo dígito, aperta-se o botao da esquerda e, para alterar o dígito selecionado, aperta-se o da direita.
    - i. Set IP: muda-se o endereço IP do Conversor.
    - ii. Set Mask: muda-se a máscara de rede utilizada pelo Conversor
    - iii. Set Gateway: muda-se o IP do gateway a que o Conversor deve se conectar.
    - iv. Return: volta ao menu anterior
  - 1.2) **DHCP**: através desta opção, o Conversor obtém um endereço de IP automaticamente na rede local.
- 2) Port: seleciona-se a porta de comunicação HTTP da página Web
- 3) ESC: volta para a tela inicial



#### 5 Software Radioenge VCP

O software Radioenge VCP cria portas COM virtuais para comunicação com o Conversor ETH-Serial, permitindo alterar as configurações das portas seriais físicas do conversor diretamente no software do usuário.

O instalador do software Radioenge VCP é disponibilizado no site da Radioenge.

#### 5.1 Uso do software

Para criar a porta de comunicação, clique no símbolo "+", no canto superior esquerdo da tela inicial, apresentada na figura 15. Será aberta a tela de configuração, mostrada na figura 16. Selecione uma das opções disponíveis de portas COM, como na figura 17.

Radioenge VCP File Help		- 0	×
+			0
Available COM Ports	COM1	Network IP: 192.168.1.172 Port: 2000 Status: Connected COM Settings COM Port: COM1 Baud Rate: 9600 bps Data Bit: 8 bits Parity Bit: No parity Stop Bit: 1 bit Flow Control: Disabled	
	1		

Figura 15: Tela inicial do Radioenge VCP

🐛 Create COM Port	×	🐛 Create COM Port	×
Virtual COM Port	COM Port Settings	Virtual COM Port	COM Port Settings
COM Port: COM1 ~	Read Settings From Device	COM Port: COM1 ~	Read Settings From Device
Nickname:	Get Config From Ext Software	Nickname: COM1 A COM2 COM4	Get Config From Ext Software
Network Settings	Baud Rate (bps): 9600 ~	Network Settings COM5	Baud Rate (bps): 9600 ~
Connection Type: TCP Client V	Data Bits: V	COM7 Connection Type: COM8	Data Bits: 8 bits 🗸
IP/URL: 192.168.1.172	Parity: No parity ~	IP/URL: COM10	Parity: No parity ~
Port: 2000	Stop Bits: V	Port: COM11 Port: COM12	Stop Bits: 1 bit ~
Connect	Flow Control: Disabled ~	COM14 COM15 COM16	Flow Control: Disabled ~
	OK Cancel	COM17 COM17 COM18 COM19	OK Cancel

Figura 16: Tela e configuração do Radioenge VCP

Figura 17: Seleção de porta CC	M
--------------------------------	---

No grupo *Network Settings*, é possível selecionar, em *Connection Type*, se a porta TCP aberta pelo software será utilizada como cliente ou servidor.

Deve-se informar a porta TCP da serial do Conversor, configurada através da página WEB, à qual a COM virtual deve se conectar. Caso a opção escolhida seja *"TCP Client"*, informe também o IP do Conversor (o mesmo da página Web) no campo *IP/URL*.

Pressionando o botão "Connect", o software abrirá a conexão TCP com o Conversor ETH-Serial e o botão "Read Settings from device" ficará disponível. Pressionando-o, os parâmetros configurados para

a porta serial via página Web são adquiridos pelo software. Nesse caso, também é possível configurálos através da própria tela de configuração do Radioenge VCP, pelos campos disponíveis logo abaixo.

Com a opção "Get Config From Ext Software" selecionada, os parâmetros da comunicação serial do Conversor serão configurados conforme os parâmetros da COM virtual, controlados por um software externo que se conecte à mesma.



## 6 Configurações padrão

Parâmetro	Configuração padrão
IP	192.168.1.2
Máscara de rede	255.255.255.0
Gateway	192.168.1.1
Servidor DNS	8.8.8.8
Porta HTTP	80
Porta Serial 1	2000
Porta Serial 2	2001
Porta Serial 3	2002
Porta Serial 4	2003
Baud rate	115200 bps
Configuração serial	8N1
Protocolo	Radioenge VCP
Login	admin
Senha	1234

## 7 Configuração Rápida



Figura 18: Configuração rápida do Conversor ETH



#### 8 Termo de garantia

O produto tem garantia de 1 ano (3 meses de garantia legal + 9 meses de garantia contratual) a partir da data da emissão da nota fiscal atrelada ao número de série do item. A garantia cobre peças e mão de obra relacionados a defeitos de fabricação. O produto deve ser retornado à fabrica em Curitiba, sendo as despesas de envio e retorno por conta do comprador. Reparos ou substituições feitas durante o período de garantia não prorrogarão o prazo da mesma. A garantia não cobre danos relacionados a:

- Vandalismo;
- Transporte;
- Mau uso;
- · Descarga atmosférica;
- · Alterações de especificação técnica posterior;
- Desastres Naturais.

## 9 Contato

WhatsApp:

9 +55 (41) 3052-9444

• Site: https://www.radioenge.com.br/contato/