

WebReceiver Radioenge

Tutorial

Revisão - Fevereiro de 2024

Sumário

1	Servidor de Monitoramento - WebReceiver	3
2	Instalação do Software WebReceiver 2.1 Requisitos para instalação	4 4 4
3	Inicialização do Software WebReceiver 3.1 Falha ao inicializar WebReceiver – Porta HTTP já utilizada	7 8
4	Login WebReceiver	11
5	Status do Software	13
6	Eventos	15
7	Centrais de alarme 7.1 Informações gerais 7.2 Comandos 7.2.1 Armar/desarmar partições 7.2.2 Anular zona 7.2.3 Ativar/desativar PGM 7.3 Configurações 7.3.1 Zonas - Cadastro de sensores 7.3.2 Zonas - Cadastro de sensores 7.3.3 Partições - Temporização 7.3.4 Partições - Temporização 7.3.5 Partições - Auto arme 7.3.6 Usuários - Configuração do controle remoto 7.3.7 Usuários - Configuração do controle remoto - Função pânico através do controle remoto 7.3.1 Usuários - Configuração do controle remoto - Função coação através do controle remoto 7.3.1 Usuários - Configuração do controle remoto - Função coação através do controle remoto 7.3.10 Usuários - Configuração do controle remoto - Função coação através do controle remoto 7.3.11 Usuários - Configuração do controle remoto - Função coação através do controle remoto 7.3.12 PGM 7.3.13 Sistema 7.3.14 Sistema - Canais de operação 7.3.15 Sistema - Canais de operação 7.3.16 Sistema - Ca	1617181920202223242525272829303132323233343434
8	Atualizar Firmware	35
9	Configurações 9.1 Rede 9.2 Central 9.2.1 Comunicação 9.2.2 Comunicação - Módulo IP 9.2.3 Configurador centrais Radioenge 9.3 Monitoramento	36 39 40 41 43 44

9.4	9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 Evente	SIGMA SIGMA - Configuração com WebReceiver MONI MONI MONI - Configuração com o WebReceiver MONI - Configuração com o WebReceiver	44 46 49 52 54
9.5	Cloud		56
10 Alte	erar Ser	nha	57
11 Log	gout		58
12 Có	digos d	e Eventos da Central	59
13 Coi	ntato		61



1 Servidor de Monitoramento - WebReceiver

O servidor de monitoramento e controle **WebReceiver** tem a função de se conectar com as centrais de alarme. Esta conexão é feita de forma direta com os modelos Radioenge e através do Módulo IP Alarme com os modelos Paradox e JFL. O WebReceiver recebe e envia eventos para os softwares de monitoramento (Sigma, Moni etc.), efetua os principais comandos disponíveis nas centrais, apresenta os estados das zonas, partições e PGM e disponibiliza a opção de configuração para as centrais de alarme Radioenge.



Figura 1: Diagrama de funcionamento do WebReceiver Radioenge



2 Instalação do Software WebReceiver

O software de instalação do WebReceiver está disponível para download no site da Radioenge. O nome do software acompanha sua versão, exemplo: Setup WebReceiver_V103, SetupWebReceiver_V106 etc.

2.1 Requisitos para instalação

Sua instalação pode ser feita no sistema operacional Windows nas seguintes versões:

- Windows Server 2008 até o atual.
- Windows 7 até o atual.

O software utiliza o **.Net Framework 4.6.1** em diante. No momento da instalação, caso a versão do framework necessária não exista, será apresentada uma opção para que seja instalada.

2.2 Instalação do WebReceiver

Para instalar o software "Radioenge WebReceiver", siga os seguintes passos:

1) Execute o software de instalação do WebReceiver;

Nome	Data de modificação
👆 SetupWebReceiver_V106.exe	26/11/2020 16:08
A	

Figura 2: Executar o assistente de instalação

 Selecione a pasta de instalação (é recomendado deixar esta opção como aparece). Em seguida, clique em Instalar;



Figura 3: Selecionando a pasta de instalação dos arquivos

 Caso já tenha o WebReceiver instalado, clique em "OK" para remover a versão anterior e instalar a nova;



🐧 Instalação do Radioen	ge WebReceiver: Instalando		Radio	×	
NetFramework is already	installed				-
Mostrar detalhes	👢 Instalação do Radioenge WebRe	eceiver			×
Será removida a versão anterior do WebReceiver. Deseja continu					
			ОК	Cancela	ar
Nullsoft Install System v3.00	< Voltar	Próximo >	Ca	ncelar	

Figura 4: Remover a versão anterior do WebReceiver

4) Aguarde a instalação do WebReceiver;

👢 Instalação do Radioenge WebReceiver: Instalando		[\times
		Rad	ioen	ige
Criar pasta: C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Program	ns\Radio	benge		
Mostrar detalhes				
Nullsoft Install System v3.06.1				
< Voltar Pró	iximo >		Cancela	ar

Figura 5: Instalando o WebReceiver

5) Clique em **Concluir** para finalizar a instalação.





Figura 6: Concluir a instalação



3 Inicialização do Software WebReceiver

Após a instalação do WebReceiver, siga os seguintes passos para sua inicialização:

 O ícone referente a inicialização do software WebReceiver, será apresentado na área de trabalho de sua máquina. Clique (duas vezes) sobre ele para que seja executado;



Figura 7: Ícone de inicialização do WebReceiver

 Para verificar se o software WebReceiver está em execução, basta verificar no canto inferior direito de seu computador, em Mostrar ícones ocultos, onde deverá aparecer o ícone conforme figura abaixo:



Figura 8: Software em execução

3) Para abrir a página web da IHM, no mesmo computador em que o WebReceiver está instalado, vá em Mostrar ícones ocultos, clique com o botão direito do mouse sobre o ícone WebReceiver e em seguida, escolha a opção Configurações para que a página seja aberta;



Figura 9: Abrir a página web

- 4) Outra opção seria abrir um navegador (Chrome, Mozilla Firefox etc.) e entrar com a URL e porta. Exemplo: http://localhost/login.html, http://localhost:8080/login.html;
- 5) A tela de login será apresentada conforme a figura abaixo:



\leftrightarrow \rightarrow C (i) localhost/login		<u>6</u> 2	☆ :
	Radioenge WebReceiver		
	Login		
	🖉 Usuário		
	o ^{, ∕} Senha		
	Manter-se conectado		
	LOGIN		
Le la			

Figura 10: Login na página web

3.1 Falha ao inicializar WebReceiver – Porta HTTP já utilizada

Se a **porta HTTP** estiver sendo utilizada pelo WebReceiver (já inicializado) ou outro software qualquer, será apresentada a mensagem abaixo e a nova inicialização será interrompida.

WebReceiver - Porta HTTP já utilizada!	×
ATENÇÂO	
A porta HTTP: 80, referente a página Web, está sendo utilizada!	
Verifique se o WebReceiver está rodando, se estiver clique em:	Sair e Inicie novamente!
ou Altere a porta HTTP abaixo!	
Entre com a nova porta HTTP: (ex: 8080, 8089, 8090).	
80	
	Salvar

Figura 11: Redefinição da porta HTTP

Para corrigir o problema de porta HTTP já utilizada, verifique as seguintes condições:

► Verificar se o WebReceiver está executando (versão antiga)

Para verificar se o WebReceiver está em operação (rodando) e encerrar o sistema, utilize uma das maneiras abaixo:



A) Encerrar o WebReceiver pelo ícone

Quando o WebReceiver estiver em operação, o ícone da Radioenge estará disponível no canto inferior direito de sua tela, em ícones ocultos. Para encerrar, execute os passos abaixo:

- 1) Clique em ícones ocultos, localizado na parte inferior direita de sua tela;
- 2) Com o botão direito do mouse, clique sobre o ícone da Radioenge (referente ao WebReceiver);
- 3) Clique na opção Sair (isto irá encerrar o sistema).



Figura 12: Encerrando o software através do ícone

B) Encerrar o WebReceiver pelo Gerenciador de Tarefas

Abra o **Gerenciador de Tarefas** do windows (clique com o botão direito do mouse sobre a barra inferior e escolha: Gerenciador de Tarefas).



Figura 13: Encerrando o software pelo gerenciador de tarefas

Em **Processos**, verifique se o **WebReceiver** está em uso. Se estiver, clique sobre ele com o botão direito do mouse e escolha a opção **Finalizar tarefa**. Esta operação interrompe a execução de uma versão que esteja executando, possibilitando assim que a nova versão execute sobre a porta HTTP configurada anteriormente.



r Gerenciador de Tarefas						
Arquivo Opções Exibir						
Processos Desempenho Histórico de ap	licativos	Inicializar	Usuários	Detalhe	es	Serviç
^				2%		61%
Nome	Status			CPU	Me	mória
WebReceiver (32 bits)				0%	17	,1 MB
Windows Defender SmartScreen	F	inalizar tare	fa	4	_;	,2 MB
📧 Windows Security Health Host	i N	nviar comei /alores de re	ntarios cursos		,)	,1 MB
> 💽 Windows Security Health Service	[Depurar				,3 MB
H Windows Security notification i	0	Criar arquivo	de despej	0		,1 MB
💷 WinZip Preloader	1	r para detalh	ies			,6 MB
> 🗾 YourPhone.exe (2)	1	Abrir local do Pesquisar on	o arquivo line			,7 MB
Processos do Windows (91)	F	Propriedades	5			

Figura 14: Processos - finalizar tarefa

Agora basta clicar (2 vezes) sobre o ícone de atalho de inicialização do WebReceiver para que seja executado.



Figura 15: Ícone de inicialização do WebReceiver

▶ O WebReceiver não está rodando e a porta HTTP está sendo utilizada por outro software

Caso a porta HTTP já esteja sendo utilizada por outro software, será necessário alterar a porta HTTP do WebReceiver para que ele funcione normalmente. Para isto siga os seguintes passos:

- 1) Altere a porta HTTP por outra que esteja livre;
- 2) Salve a alteração da porta.

WebReceiver - Porta HTTP já utilizada!	\times
ATENÇÂO	
A porta HTTP: 80, referente a página Web, está sendo utilizada!	
Verifique se o WebReceiver está rodando, se estiver clique em: Sair e Inicie novamente	e!
ou Altere a porta HTTP abaixo!	
Entre com a nova porta HTTP: (ex: 8080, 8089, 8090).	
80 🖊 1	
Salvar Cancelar	r
2	

Figura 16: Redefinição da porta HTTP

OBS.: Ao clicar sobre o botão "Salvar", a nova porta HTTP será gravada nas configurações e o WebReceiver irá reiniciar, retornando com a porta alterada.



4 Login WebReceiver

Abra o browser (Chrome, Mozilla Firefox etc.) e digite a url:porta referente ao ip:porta onde o software está instalado.

Exemplos: http://localhost, http://localhost:8080, http://192.168.1.50, http://192.168.1.50:8080

Entre com o **usuário** e **senha** cadastrados. Caso não existam usuários cadastrados, entre com o usuário **admin** e senha **1234**.

\leftrightarrow \rightarrow C (i) localhost/login		© ☆
	Radioenge WebReceiver	
	Login	
	🖉 Usuário	dmin admin
	o [≁] Senha	1234
	Manter-se conectado	
	LOGIN	
alle a		



Se o login do usuário e senha forem válidos, será presentada a tela de "Status do Software":



\leftarrow \rightarrow C (i) localhost/page/status •• 🗟 \updownarrow :						
	{č}} ▼					
admin Administrador	SW De Monitoramento Conectado	Centrais Cadastradas	s Centrais Online 3	Centrais Offline 5		
CENTRAIS DE ALARME	(i) Software de Monitoran	nento				
🖚 ATUALIZAR FIRMWARE	STATUS DA COMUNICAÇÃO		EVENTOS E KEEP ALIVES			
	IP do Software de Comunicação	192.168.1.184	Evento Enviado em	17/11/2020 12:45:48		
	Conectado em	17/11/2020 11:06:33	Evento Confirmado em	17/11/2020 12:45:48		
	Eventos Pendentes	0	Keep Alive Enviado em	17/11/2020 13:29:56		
	Transmissões sem ACK	0	Keep Alive Recebido em	17/11/2020 13:29:56		

Figura 18: WebReceiver - Página web

Na tela acima, temos a IHM do WebReceiver, sendo disponibilizadas, conforme as permissões do usuário logado, as seguintes opções:

- · Status do software
- Eventos
- Centrais de alarme

Além disso, o ícone ⁽²⁾ localizado no canto superior direito da página, permite acessar as seguintes opções:



Figura 19: Menu de opções

- Configurações
- Alterar senha
- Logout



5 Status do Software

Nesta página estão apresentadas as informações gerais e de maior relevância, resumindo o estado geral do sistema, conforme mostra a Figura 20.

	Radioenge WebReceiv	 ₹ 		
admin Administrador	SW De Monitoramento Conectado	Centrais Cadastradas	Centrais Online 2	Centrais Offline 6
CENTRAIS DE ALARME	ा Software de Monit	oramento		
ATUALIZAR FIRMWARE STATUS DA COMUNICAÇÃO EN			EVENTOS E KEEP ALIVES	
	IP do Software de Comunicação	192.168.1.184	Evento Enviado em	23/11/2020 16:32:39
	Conectado em	23/11/2020 16:31:29	Evento Confirmado em	23/11/2020 16:32:39
	Eventos Pendentes	1 56	Keep Alive Enviado em	-
	Transmissões sem ACK	1	Keep Alive Recebido em	

Figura 20: Página de status do software

Parâmetros gerais

- SW de Monitoramento: indica se o WebReceiver está conectado com o software de monitoramento. Quando estiver desconectado, esse campo será marcado com um "-".
- · Centrais Cadastradas: centrais que já se cadastraram no WebReceiver (Online e Offline).
- · Centrais Online: centrais conectadas com o WebReceiver.
- · Centrais Offline: centrais cadastradas que não estão conectadas com o WebReceiver.

Status da Comunicação

- · IP do Software de Comunicação: endereço IP do monitoramento.
- **Conectado em:** data e hora na qual o WebReceiver conectou-se ao software de monitoramento (dd/mm/aaaa hh:mm:ss).
- Eventos Pendentes: eventos que não foram enviados para o software de monitoramento (Sigma, Moni).
- **Transmissões sem ACK:** número de tentativas de envio de evento ou keepalive sem confirmação de que o software de monitoramento tenha recebido.

Eventos e Keep Alives

• Evento Enviado em: último evento que o WebReceiver recebeu de uma central (dd/mm/aaaa hh:mm:ss).



- Evento Confirmado em: último evento que foi confirmado pelo software de monitoramento (dd/mm/aaaa hh:mm:ss).
- Keep Alive Enviado em: último keepalive enviado e confirmado pelo monitoramento (dd/mm/aaaa hh:mm:ss).
- Keep Alive Recebido em: último keepalive recebido e confirmado pelo monitoramento (dd/mm/aaaa hh:mm:ss).

Informações Sobre Atualização de Firmware de Centrais Radioenge

- Firmware atualizados: informa, para cada modelo de central Radioenge, a quantidade de centrais que estão com o firmware atualizado.
- Firmware desatualizados: informa, para cada modelo de central Radioenge, a quantidade de centrais que estão com o firmware desatualizado.

6 Eventos

Nesta página são apresentados todos os eventos recebidos das centrais de alarmes. Os eventos são apresentados em ordem decrescente de data (eventos mais recentes até os eventos mais antigos). O campo **Entregue** indica se o evento foi enviado e confirmado pelo software de monitoramento.

	Radioe	nge WebF	Receiver						@.▼
admin Administrador	Lista de E	ventos]						
1 STATUS DO SOFTWARE	CENTRAL	APELIDO	CONTA	EVENTO	PARTIÇÃO	ZONA	HORÁRIO	ENTREGUE	
ž≡ eventos	4		03D9	R361	1	0	18/11/2020 10:11:02	~	
CENTRAIS DE ALARME	4		03D9	E602	1	0	18/11/2020 10:11:01	~	
	4		03D9	E602	1	0	18/11/2020 10:11:01	× .	
	4		03D9	E602	1	0	18/11/2020 10:11:01	×	
	4		03D9	E602	1	0	18/11/2020 10:11:00	× .	
	4		03D9	E602	1	0	18/11/2020 10:11:00	~	
	4		03D9	E602	1	0	18/11/2020 10:11:00	~	
	4		03D9	E602	1	0	18/11/2020 10:10:59	~	
	4		03D9	E602	1	0	18/11/2020 10:10:59	~	
	4		03D9	E602	1	0	18/11/2020 10:10:59	× .	
	Mostrando De 1 Até 10	0 De 100 Elementos					« 1 2 3	45»	

Figura 21: Página de eventos

Descrição dos campos

- Central: indica o ID da central.
- Apelido: apresenta a descrição, opcional, dada ao cliente (apelido configurado para a central).
- · Conta: identificação do número da conta configurada na central.
- Evento: código e descrição do evento.
- Partição: identificação da partição referente ao evento.
- Zona: identificação da zona referente ao evento.
- Horário: data e hora de ocorrência do evento (dd/mm/aaaa hh:mm:ss).
- Entregue: indica se o evento foi recebido pelo monitoramento:
 - 🛩 sim
 - X não.



7 Centrais de alarme

Nesta página são apresentadas todas as centrais cadastradas (Offline e Online) e suas informações mais significativas como: contas, cliente, modelo, conexão etc.

Ao selecionar uma central **Online**, o usuário terá acesso a opções específicas a ela como: estados e comandos.

		Radioenge WebR	eceiver					{ô}▼
admin Administrador	Cent	rais		Atualizad	lo em: 18/11/2020 11:10:5/			
STATUS DO SOFTWARE	10	~		Attalizad	D EIT. 10/1/2020 11:19:54		Search	Ő,
š eventos	ID \$	MAC ADDRESS ≑	CONTAS \$	APELIDO \$	MODELO 🗘	CONECTADA ≑	ONLINE \$	AÇÕES
CENTRAIS DE ALARME	1	00:12:E9:7F:60:39	1111, 2020	Ari	Radioenge CWR-32	18/11/2020 10:10:54	~	4
	4	00:12:F8:60:03:D9	03D9	-	Radioenge CWR-32	18/11/2020 10:10:53	~	i.
	5	00:12:F8:60:03:D8	03D8	-	Radioenge CWR-32	-	×	i.
	8	00:12:F8:60:03:CC	03CC	-	Radioenge CWR-32	-	×	4
	10	00:12:F8:60:02:8F	028F	-	Radioenge CWR-32	-	×	ŝ.
	n	00:12:F8:60:02:8B	028B	-	Radioenge CWR-32		×	4
	13			-	Radioenge CWR-32	-	×	x
	14		1111, 2020	-	Módulo IP Alarme	-	×	4
	Mostrando	o De 1 Até 8 De 8 Elementos					4	: 1 »

Figura 22: Página de centrais de alarme

Descrição dos campos:

- **ID:** identificador da central.
- MAC Address: endereço físico da central.
- · Contas: contas referentes a central.
- Apelido: identificador do cliente configurado na central.
- Modelo: indica o modelo da central: Módulo-Paradox, Módulo-JFL, Radioenge CWR-32, Radioenge CWR-128, Radioenge CWR-128i ou Radioenge CHR-128.
- Conectada: indica desde quando a central está conectada ao WebReceiver (dd/mm/aaaa hh:mm:ss).
- · Online: identifica o status da conexão da central com o WebReceiver:
 - < conectada
 - × desconectada.
- Ações: ao clicar sobre o ícone i é possível acessar as informações gerais da central e a aba de comandos.



7.1 Informações gerais

Para acessar as informações gerais da central, clique sobre o ícone exibido na página de centrais de alarme e selecione a aba **Informações Gerais**.

Esta aba permite visualizar as informações da central e as informações de conexão com o monitoramento.

Radioenge W	ebReceiver			<u>۵</u>
	Informações Ge	rais 🐔 Coma	andos 🌼 Config	gurações
Info Atua	ormações da Central lizado em: 22/01/2024, 09:31:37		Infor Atual	mações de Conexão izado em: 22/01/2024, 09:31:37
ID	5 * DE	LETAR	Status	Conectada
Apelido	Central CWR 32	DITAR	Último Keep Alive	22/01/2024 09:27:56
Contas	0000, 0067		Último Evento	22/01/2024 09:23:48
Modelo	Radioenge CWR-32		Tipo de conexão	IP 1
Mac Address	00:12:F8:60:00:67			
Versão de Firmware	0.4.14			
Versão de Hardware	1.0			
Informaça (Atual	ões de Tensões da Centra Tualizar tensões lizado em: 22/01/2024, 09:25:48	1		
Alimentação AC	11.8 V - OK			

Figura 23: Informações gerais da central

Informações da Central

- **ID:** identificador da central.
- MAC Address: endereço físico da central.
- Apelido: identificador do cliente configurado na central. Para modificar o apelido, clique em
- Modelo: indica o modelo da central: Módulo-Paradox, Módulo-JFL, Radioenge CWR-32 e Radioenge CWR-128.
- Contas: contas referentes a central.
- Versão de Firmware: informa a versão de firmware atual da central ou Módulo IP.
- · Versão de Hardware: indica a versão de hardware da central ou Módulo IP.



Informações de Conexão

- · Status: indica se a central está conectada ou desconectada do WebReceiver.
- Último KeepAlive: indica o último keepalive enviado e confirmado pela central (dd/mm/aaaa hh:mm:ss).
- Último Evento: indica o último evento recebido da central (dd/mm/aaaa hh:mm:ss).
- **Tipo de conexão:** indica se a central está conectada via WebReceiver 1 (IP 1), WebReceiver 2 (IP 2) ou GPRS.

Informações de Tensões da Central

- · Alimentação AC: indica se a central esta conectada a rede elétrica e o valor da tensão.
 - Valor da tensão OK: conectada
 - Falha na alimentação: desconectada
- Bateria: indica se a central esta conectada a bateria e o valor da tensão.
 - Valor da tensão OK: conectada
 - Falha na bateria: desconectada

Para atualizar os valores, clique em "Atualizar Tensões".

Para deletar a central, clique em

7.2 Comandos

Para acessar a aba de comandos da central, clique sobre o ícone exibido na página de centrais de alarme e selecione a aba **Comandos**.

Esta aba permite consultar os estados e enviar comandos para partições, zonas e PGMs. Para isso, clique em **Atualizar Status** e insira a **senha** da central. Para centrais Radioenge, é a senha do usuário cadastrado na central. Para centrais Paradox e JFL, corresponde à senha remota cadastrada.



< Radioenge WebReceiver	¢; -
() Informa	ações Gerais 🗏 Comandos
Partições	Zonas
TATUALIZAR STATUS	C ATUALIZAR STATUS
Atualizado em: 18/11/2020 16:37:41	Atualizado em: 18/11/2020 16:37:42
1- DESARMADA 2- DESARMADA	1-FECHADA 2-FECHADA
PGM	
CATUALIZAR STATUS	
Atualizado em: 18/11/2020 16:37:43	
PGM 1	
Q	
DESATIVADA	

Figura 24: Informações gerais da central

Após carregar os estados, clique sobre os símbolos das partições, zonas e PGM para selecionar o comando desejado.

7.2.1 Armar/desarmar partições

Para enviar comandos para a partição, clique sobre o ícone da partição desejada e selecione um comando, conforme mostram as Figuras 25 e 26.



Figura 25: Ícones das partições

Figura 26: Comandos para a partição selecionada



7.2.2 Anular zona

Para anular a zona, clique sobre o ícone da zona desejada e ative a opção **Anular Zona**, conforme mostram as Figuras 27 e 28



Figura 28: Informações da zona

7.2.3 Ativar/desativar PGM

Ao clicar sobre o símbolo da PGM, o comando de ativar/desativar será enviado.



Figura 29: PGMs e seus respectivos estados

7.3 Configurações

Para acessar o menu de configurações da central, clique sobre o ícone exibido na página de centrais de alarme e selecione a aba **Configurações**.

Esta aba permite configurar a central de alarme. Para isso, é necessário inserir a senha do usuário que irá configurar a central. A senha inserida deve ser a de um usuário **Mestre** ou **Instalador**.

As senhas padrão e permissões de configuração são apresentadas abaixo:

- Usuário Mestre (Senha Padrão 1234): permite incluir, excluir e alterar usuários e controle remoto. Permite gerar o token necessário para incluir a central no aplicativo Radioenge App.
- Usuário Instalador (Senha Padrão 0000): permite configurar zonas, partições, PGM, parâmetros do sistema, monitoramento, teclados, sirenes, configuração de rede e Cloud na central de alarme.



Informações Gerais Comandos Configurações Central Central ALTERAR USUÁRIO 00:12:E9:7F:60:39 Usuário Mestre Usuário Mestre

Opções de configuração para usuários com permissão: Mestre



Opções de configuração para usuários com permissão: Instalador

(ações Gerais	¢.	Comandos	\$ Co	onfigurações	
		0	Ce 0:12:E9 Usuário	ntral 9:7F:60:3	9	ALTERAR	USUÁRIO
Zonas	Partições	Usuários	PGM	Sistema	Horário	Atualização	Cloud

Figura 31: Permissões de configuração para o usuário instalador

Para acessar as configurações da central utilizando outra senha de usuário, clique em Alterar Usuário.



7.3.1 Zonas

ona 1	✓ ATUALIZAR	O RESETAR ZONA
C	ONFIGURAÇÕES DE ZONAS	INFORMAÇÕES DO SENSOR
Tipo de Zona	Imediata Externa 🗸 🗸	Tipo de Sensor Sensor PIR Bateria
Partição	- 1 +	Sensor ID 2546 97%
Nome	Zona 1	RSSI RX -69 dBm
Anulável	Sim ~	RSSI Tx -78 dBm
Intelizone	Não ~	CADASTRAR SENSOR SENSOR
Forçável	Sim v	
Auto-Anulável	Não ~	
Modo de Alarme	Audível ~	

Selecione a zona que deseja configurar e clique em Atualizar.

Figura 32: Configurações de zonas

Para alterar a configuração da zona para os valores padrão, clique em **Resetar zona**.

Parâmetros da zona

- Tipo de zona: condição de funcionamento da zona.
- Partição: partição a qual a zona pertence.
- Nome: campo para personalizar o nome da zona.
- Anulável: permite realizar o anulamento da zona. Selecione "Sim" para permitir ou "Não" para não permitir que a zona seja anulada pelo usuário.
- Intelizona: a intelizona (ou zona inteligente) dispara com a detecção de pelo menos 2 eventos dentro do tempo de intelizona configurado na aba partições. Selecione "Sim" para ativar ou "Não" para desativar a intelizona.
- Forçável: força a zona a armar mesmo se estiver aberta. Na prática, ao armar a zona forçável, ocorre o mesmo efeito de anular e em seguida armar. Selecione "Sim" para ativar ou "Não" para desativar a zona forçável.
- Auto-anulável: a zona é anulada automaticamente após um determinado número de disparos dentro do mesmo arme. Este número de disparos é configurado na aba partições. Selecione "Sim" para permitir ou "Não" para que a zona não seja auto-anulável.



- Modo de Alarme: define o modo como a sirene irá se comportar quando a central receber comandos ou disparar.
 - Audível: a sirene irá emitir sons audíveis.
 - Silencioso: a sirene entrará no modo silencioso, não emitindo sons.
 - Apenas Reportar: equivalente ao modo silencioso.
- Anular Tamper: o evento de tamper ocorre quando o gabinete de um sensor PIR é violado (aberto). Se o tamper estiver anulado a central não irá enviar eventos de tamper. Nesse caso, é possível armar a central mesmo se o tamper estiver violado. Selecione "Sim" para anular ou "Não" para que o tamper não seja anulado.

Caso a zona tenha um sensor MAG cadastrado, os parâmetros da Figura 33 serão exibidos.

Anular Reedswitch Não ✓ Anular Borne Externo Não ✓ Contato Borne Externo NA ✓		SENSOR MAG	
Anular Borne Externo Não Contato Borne Externo NA 	Anular Reedswitch	Não v	J
Contato Borne Externo NA ~	Anular Borne Externo	Não v	J
	Contato Borne Externo	NA ~)

Figura 33: Parâmetros do sensor MAG

- Anular Reedswitch: caso seja utilizado somente o borne externo, deve-se anular o reedswitch. Selecione "Sim" para anular ou "Não" para manter seu funcionamento normal.
- Anular Borne Externo: caso seja utilizado somente o reedswitch, deve-se anular o borne externo. Selecione "Sim" para anular ou "Não" para manter seu funcionamento normal.
- Contato Borne Externo: tipo de contato no borne externo. Selecione "NF" para definir como normalmente fechado ou "NA" para normalmente aberto.

7.3.2 Zonas - Cadastro de sensores

Para cada zona, deve-se cadastrar um sensor com um ID diferente, ou seja, não é possível cadastrar o mesmo sensor em mais de uma zona.

Clique em **Cadastrar** e realize o procedimento de cadastro do sensor em até 30 segundos. Caso o tempo esgotar, é necessário clicar novamente em "Cadastrar".

Procedimento de cadastro para os sensores MAG-915 e PIR-915

- MAG-915: Pressione PAR até o LED acender. Após isso, solte o botão.
- PIR-915: Pressione PROG até o LED acender. Após isso, solte o botão.

Caso o cadastro seja bem sucedido, o LED do dispositivo irá piscar rapidamente antes de apagar.

Após realizar o cadastro, os campos de **Informações do sensor**, mostrados na Figura 32, serão preenchidos:

- Tipo Sensor: tipo do sensor cadastrado.
- Sensor ID: código ID do sensor cadastrado.
- RSSI Rx: intensidade do sinal recebido pelo sensor.
- RSSI Tx: intenidade do sinal transmitido pelo sensor.



Para descadastrar, clique em Descadastrar sensor.

Após realizar as configurações, clique em Salvar.

7.3.3 Partições

Selecione a partição que deseja configurar e clique em Atualizar.

Zonas Partições	usuários PGM Sistema	Horário Atualização Cloud
Partição 1 🗸 🗸		"O RESETAR PARTIÇÃO
CONFIGURAÇ	ÕES DE PARTIÇÕES	AUTO ARME POR HORÁRIO
Habilitada	Sim ~	Horário do Auto Arme 🕒 00:00
Conta	0001	Modo de Auto-Arme 🛛 Desativado 🗸 🗸
Nome	Particao 1	🗸 dom 🗸 seg 🗸 ter 🗸 qua 🗸 qui 🗸 sex 🗸 sab
Tempo de Entrada 1	- 300 +	
Tempo de Entrada 2	- 600 +	AUTO ARME POR INATIVIDADE
Tempo de Saída	- 300 +	Início do Auto-Arme
Tempo de Intelizona	- 60 +	Término do Auto-Arme 🕓 23:59
Disparos para Auto- Anulzar a Zona	- 5 +	Período de Inatividade _ 30 + para o Auto-Arme
		Modo de Auto-Arme Desativado 🗸
		✔ dom ✔ seg ✔ ter ✔ qua ✔ qui ✔ sex ✔ sab
	✓ SALVAR	

Figura 34: Configuração de partições

Para alterar a configuração da partição para os valores padrão, clique em Resetar partição.

Parâmetros da partição

- Habilitada: selecione "Sim" para ativar ou "Não" para desativar a partição.
- **Conta:** número da conta do monitoramento da partição. Esta informação é cadastrada pelo técnico instalador da empresa de monitoramento, caso seja utilizada.
- Nome: campo para personalizar o nome da partição.
- Número de disparos para auto-anular zona: número de vezes que a zona deverá disparar dentro do mesmo arme para que ela seja anulada automaticamente. Válido para zonas configuradas como auto-anuláveis.



7.3.4 Partições - Temporização

- **Tempo de Entrada 1**: tempo limite para desarmar a central ao entrar no ambiente. Válido para zonas configuradas como temporizada 1 e para seguidoras, caso o usuário entre primeiro pela zona temporizada.
- **Tempo de Entrada 2:** tempo limite para desarmar a central ao entrar no ambiente. Válido para zonas configuradas como temporizada 2 e para seguidoras, caso o usuário entre primeiro pela zona temporizada.
- Tempo de Saída: tempo limite para deixar o ambiente após armar a central.
- **Tempo de Intelizona:** intervalo de tempo limite, desde a primeira detecção do evento, dentro do qual uma nova detecção irá gerar o disparo. Ou seja, uma intelizona só gera um evento de disparo caso neste intervalo de tempo haja mais de uma violação.

7.3.5 Partições - Auto arme

- Auto arme por horário: nesta opção, a central irá armar automaticamente em um horário específico.
- Auto arme por inatividade: nesta opção a central irá armar automaticamente caso nenhum evento seja detectado dentro de um determinado período de tempo (período de inatividade) entre os horários de início e término do auto arme.
- **Dom/Seg/Ter/Qua/Qui/Sex/Sab:** dias da semana em que o auto arme irá funcionar. Ambos os modos de auto arme possuem esta opção.

Após realizar as configurações, clique em Salvar.

7.3.6 Usuários

A configuração de usuários da central depende das permissões referentes ao tipo do usuário, identificado pela senha, podendo ser:

- **Mestre**: pode cadastrar controle remoto, adicionar e alterar todos os usuários, exceto o instalador. Não pode configurar partições, zonas e sensores.
- Instalador: não pode configurar os outros usuários. É permitido a ele alterar apenas o próprio nome e senha. O instalador é o técnico usuário que pode configurar partições, zonas e cadastrar sensores.

Por padrão de fábrica, os usuários 1 e 2 já vem definidos como Mestre e Instalador, respectivamente.



Jsuário 2	~			"D RESET#	AR USUÁRIO
	CONFIG	URAÇÕES DE	JSUÁRIO		
Privilégio	Usuário Instala	ador 🗸			
Senha	Senha do usuá	irio			
Nome	Instalador				

Opções de configuração para usuários com permissão: Instalador

Figura 35: Permissão de configuração para usuário tipo instalador

Opções de configuração para usuários com permissão: Mestre

Jsuário 1 🗸 🗸	C ATUALIZAR	"D RESETAR USUÁRIO	
CONFIGURA	ÇÕES DE USUÁRIO	CONTROL	E REMOTO
Privilégio U	suário Mestre 🗸 🗸	Tipo de Controle Remoto	-
Senha Se	enha do usu:	Controle Remoto ID	-
Nome	estre		
PART	IÇÕES		
P-1	P-2		
PERM	IISSÕES		
Arme	Desarme		
Pânico	🖌 Anular		
PGM 1	PGM 2		
PGM 3	PGM 4		

Figura 36: Permissão de configuração para usuário tipo mestre

Selecione o usuário que deseja configurar e clique em Atualizar.



Para alterar a configuração do usuário para os valores padrão, clique em Resetar usuário.

Parâmetros do usuário

- · Partições: partições às quais o usuário terá acesso.
- Permissão: funções da central que o usuário poderá utilizar.
- Privilégio: tipo de privilégio do usuário no sistema.
- · Senha: senha do usuário.
- · Nome: campo para personalizar o nome do usuário.

7.3.7 Usuários - Cadastro de controle remoto

Cada usuário pode ter um controle remoto associado. Com ele é possível armar/desarmar a central, utilizar como pânico, coação, entre outras funções.

CONTROLE REMOTO				
Tipo de Controle Remoto	433 MHz			
Controle Remoto ID	11201204			
CADASTRAR CONTROL	LE DESCADASTRAR CONTROLE			

Figura 37: Controle remoto cadastrado

Clique em **Cadastrar controle** e realize o procedimento de cadastro do controle em até 30 segundos. Caso o tempo esgotar, é necessário clicar novamente em "Cadastrar controle".

Procedimento de cadastro dos controles

• **CR-915:** Pressione ao mesmo tempo os botões desarme e sleep (**Seconda** e **Seconda** respectivamente) do controle. Quando o LED acender, pressione qualquer botão para finalizar. Caso o cadastro seja bem sucedido, o LED do dispositivo irá piscar rapidamente antes de apagar.

 • 433 MHz Code-learning: Pressione qualquer botão do controle até que a mensagem de cadastro realizado com sucesso seja exibida na tela.

Após realizar o cadastro, os campos mostrados pela Figura 37 serão preenchidos:

- Tipo de controle remoto: 433 MHz ou Radioenge.
- · Controle remoto ID: código ID do controle remoto cadastrado.

Para descadastrar o controle clique em "Descadastrar controle".



7.3.8 Usuários - Configuração do controle remoto

Após cadastrar o controle remoto, é possível configurar as funções da cada botão e as partições nas quais irá funcionar. Estas configurações podem ser feitas somente pelo usuário Mestre.

Botão 4	Pânico v P-1 V P-2
Botão 3	Arme Sleep v P-1 P-2
Botão 2	Desarme v P-1 P-2
Botão 1	Arme Total v P-1 P-2

Figura 38: Configuração do controle remoto

Usuários - Configuração do controle remoto - Função pânico através do 7.3.9 controle remoto

A função de pânico através do botão do controle remoto poderá ser no modo silencioso ou audível. As notificações irão aparecer no aplicativo e na aba de eventos da página web da central.

	Tabela 1: Função pânico através do controle remoto
Versão de	Evento
firmware	Alarme de Pânico
	Botão configurado com função de Pânico:
	Segurar o botão por cerca de 5 segundos.
	O clique curto no botão não terá efeito.
Até 0.3.11	
	► Demais botões:
	Segurar o botão por cerca de 5 segundos.
	O clique curto no botão irá realizar a função principal configurada.
	Botão configurado com função de Pânico:
	Segurar o botão por cerca de 5 segundos.
0 2 12 00	O clique curto no botão não terá efeito.
0.3.12 Ou	
Superior	► Demais botões:
	Não é possível realizar a função de pânico, apenas a função principal configurada.

7.3.10 Usuários - Configuração do controle remoto - Função coação através do controle remoto

O modo coação realiza a função de arme ou desarme normalmente com um clique curto. Com um clique longo (segurando o botão cerca de 5 segundos) ele faz a mesma coisa, gerando também um evento de coação.

Configure o botão do controle remoto com uma das seguintes funções:

- Desarme com coação
- Arme/desarme com coação

7.3.11 Usuários - Dias e horário para permitir usuário

É permitido ao usuário Mestre configurar os dias e horário em que cada usuário poderá operar a central (exceto usuário Instalador).

DIA	S E HORÁRIOS PARA PERMITIR USUÁRIO
Início	© 00:00
Fim	© 23:59
🕑 dom 💟 s	eg ✔ ter ✔ qua ✔ qui ✔ sex ✔ sab

Figura 39: Configuração de dias e horário para permitir o usuário

Insira o horário de início e fim e selecione os dias da semana em que o usuário terá permissão para realizar as ações configuradas para ele nesta aba.

OBS.: Usuários do tipo mestre sempre têm permissão.

Após realizar as configurações, clique em Salvar.



7.3.12 PGM

A aba **PGM** permite configurar o acionamento da PGM. Selecione a PGM que deseja configurar e clique em **Atualizar**.

GMT		C RESETAR PGM		
CON	NFIGURAÇÕES DE PGM		EVENTO 1	
Tipo de Contato	NA V	Código do Evento	Desativado	~
Duração do Pulso	- 5 +	Zona/Usuário	Todos	~)
Modo de	Eventos/Comandos	Partição	Todos	~
Operação Vinculado a	PGM Onboard	Ativar com	Evento	~
			EVENTO 2	
		Código do Evento	Desativado	~)
		Zona/Usuário	Todos	~
		Partição	Todos	

Figura 40: Configuração de PGM

Para alterar a configuração da PGM para os valores padrão, clique em Resetar PGM.

Parâmetros da PGM

- **Tipo de Contato:** selecione "NA" para definir o contato como normalmente aberto ou "NF" para definir como normalmente fechado.
- Duração do Pulso: intervalo de tempo em segundos no qual a PGM permanecerá acionada após seu disparo.
 - Zero: retenção.
 - Maior que zero: pulsado.
- Modo de operação:
 - Desativado: desativa a PGM.
 - Eventos/comandos: a PGM irá acionar na ocorrência de eventos (Evento 1 e Evento 2).
 - Seguir sirene: a PGM irá acionar toda vez que a sirene disparar.

 Indicar armado/desarmado: a PGM irá acionar quando a central estiver armada (para contato tipo NA) ou desarmada (para contato tipo NF).



Vinculado a:

- PGM Onboard: a PGM acionará um dispositivo conectado fisicamente à central.
- Sirenes sem fio: a PGM irá acionar uma sirene sem fio.

Caso o modo de operação "Eventos/Comandos" seja selecionado, os campos Evento 1 e Evento 2 devem ser configurados:

- Código do Evento: código do evento que ao ser gerado, deverá acionar a PGM. A saída PGM é vinculada a um evento da central.
- Zona/Usuário: zona ou usuário ao qual a PGM está associada.
- Partição: partição à qual a PGM está associada.
- Ativar com: condições de ativação da PGM
 - Evento: ocorrência de eventos.
 - Restauro: ocorrência de restauro.
 - Ambos: ocorrência de eventos e restauros.

Após realizar as configurações, clique em Salvar.

7.3.13 Sistema

A aba Sistema permite realizar as configurações gerais da central.

CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA	CONFIGURAÇÕES DE SISTEMA
	······································
Tempo de Alarme da Sirene - 5 +	Alarme Sonoro com Tamper do Sensor 🛛 🛛 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸 🗸
Tempo de Teste da Sirene - 0 +	Alarme Sonoro com Falha de Supervisão de Não ~ Zona
Intervalo de Keepalive quando Armado - 15 +	Tamanho da Senha 4 Dígitos ~
Intervalo de Keepalive quando Desarmado — 5 +	BIPE DE ARME/DESARME NA SIRENE
Intervalo entre eventos de teste periódico — 60 + (E602)	Teclado 🗹 Controle 🔲 App
Atraso para a geração de evento de falha — 1 + de AC	CALIBRAR SIRENE
Atraso para a geração de evento de falha — 10 + de ETH	4 () CALIBRAR TESTE DA SIRENE
Canal de operação 915 MHz - 2 +	

Figura 41: Configurações do sistema

Para retornar os parâmetros do sistema para a configuração padrão, clique em Resetar configurações.



7.3.14 Sistema - Intervalos de testes, keepalives e atraso de evento de falha

- Intervalo de Teste da Sirene: intervalo de tempo entre os testes periódicos da sirene.
- Intervalo de Keepalive quando Armado: intervalo de tempo entre transmissões de keepalives dos sensores quando a central estiver armada.
- Intervalo de Keepalive quando Desarmado: intervalo de tempo entre transmissões de keepalives dos sensores quando a central estiver desarmada.
- Intervalo entre eventos de teste periódico (E602): tempo para reportar os testes periódicos da central à empresa de monitoramento.
- Atraso para geração de evento de falha AC: intervalo de tempo contado desde a queda de energia para que seja reportado à empresa de monitoramento.
- Atraso para geração de evento de falha de ETH: intervalo de tempo contado desde a queda da conexão via ethernet para que seja reportado à empresa de monitoramento

7.3.15 Sistema - Configuração de avisos sonoros

- Tempo de Alarme da Sirene: tempo de duração do efeito sonoro da sirene caso não haja evento de restauro.
- Alarme sonoro com Tamper do Sensor: se o tamper do sensor for aberto, o alarme irá disparar caso a opção "Sim" esteja marcada. Se a opção "Não" for marcada, o alarme não irá disparar.
- Alarme sonoro com Falha de Supervisão de Zona: a falha de supervisão acontece quando a central fica 3,5 vezes o tempo de keepalive configurado sem receber informações do sensor. Nesse caso, quando o evento de falha for gerado o alarme irá disparar caso a opção "Sim" esteja marcada. Se a opção "Não" for marcada, o alarme não irá disparar.
- Bipe de arme/desarme na sirene: a central poderá emitir bipes ao ser armada/desarmada via teclado, controle ou app. Selecione uma ou mais opções.

7.3.16 Sistema - Canais de operação

• Canal de operação 915 MHz: número do canal de operação na faixa de 915 MHz.



Se o canal for alterado, todos os sensores e controles remotos deverão ser pareados novamente.

7.3.17 Sistema - Senha do usuário

• Tamanho da Senha: quantidade de dígitos que as senhas de usuário deverão conter.

7.3.18 Sistema - Calibração do teste da sirene

A calibração do teste da sirene serve para encontrar o valor de referência que será utilizado no teste periódico da sirene. Ela deve ser feita com a sirene instalada ou com o cabo de comprimento igual ao que será utilizado na instalação final.

Para realizar a calibração, clique em "Calibrar teste da sirene". Após verificar a instalação da sirene, clique em "Sim" e aguarde 1 minuto até a finalização da calibração.



A calibração do teste da sirene é importante para que os testes periódicos da sirene sejam realizados corretamente. Durante o minuto de espera da calibração, ela não deve ser armada nem desarmada.

Após realizar as configurações, clique em "Salvar".

7.3.19 Horário

Na aba **Horário** é possível fazer a escolha do servidor NTP e do fuso horário no qual a central estará sincronizada ou configurar o horário manualmente. É possível também ativar a opção de horário de verão.

Zonas Partiç	ões Usuários PC	M Sistema	Horário Atualizaç	ção Cloud	
			"D RESETAR (CONFIGURAÇÕES	
		CONFIGURAÇÕES	S DE HORÁRIO		
Servid	or NTP				
			AR NTP		
		FUSO HOR	ÁRIO		
Fuso F	Horário UTC ±00:00	ondres (Reino Unic	do), Lisboa (Portugal)	~	
		Habilitar Ho	orário de Verão		
		✓ SALVAR FU	SO HORÁRIO		
		HOR	ÁRIO MANUAL		
☐ 01/0	2/2020	© 00:00			√ SALVAR

Figura 42: Configuração de horário

Para retornar os parâmetros de horário para a configuração padrão, clique em Resetar configurações.

Parâmetros de horário

- Servidor NTP: URL do servidor utilizado pela central para sincronização de horário com a internet.
- Fuso Horário: fuso horário no qual a central será sincronizada através do servidor NTP.
- Horário de Verão: habilita ou desabilita o horário de verão.

Após realizar as configurações, clique em Salvar.



7.3.20 Atualização do firmware

Na aba de Atualização é possível atualizar a versão de firmware da central.

Zonas	Partições	Usuários	PGM	Sistema	Horário	Atualização	Cloud
		ATUA	ALIZAÇÃO	DE FIRMWA	RE		
		F	Firmware	Atual: 0.3.22			
		Sele	cione o a	arquivo de l	-irmware		
			ATUALIZAR	FIRMWARE			

Figura 43: Atualização de firmware

Clique em **Selecione o arquivo de Firmware** e selecione ou arraste o arquivo desejado até este campo. Em seguida clique em **Atualizar firmware**.

7.3.21 Cloud

A aba **Cloud** permite gerar o token para cadastrar a central no aplicativo **Radioenge App** e realizar a vinculação da central com a **RadioengeCloud**.

Zonas	Partições	Usuários	PGM	Sistema	Horário	Atualização	Cloud	
			APLICATI	VO RADIOEI	NGE APP			
				_				
				GERAR TOKEN				
			RAD	IOENGE CLO	DUD			
			VINCULAR	CENTRAL CON	A CLOUD			

Figura 44: Configuração do serviço em cloud

7.3.22 Cloud - Cadastro no aplicativo via token

• Cadastro no aplicativo via Token: clique em Gerar Token para obter o código token necessário para cadastrar a central no aplicativo Radioenge App.

7.3.23 Cloud - Vincular empresa de monitoramento na RadioengeCloud

Para vincular uma central a empresa de monitoramento, é necessário entrar em contato com a Radioenge para obter o email e senha de vinculação. Esta senha de vinculação é gerada apenas na primeira instalação, e normalmente é feita na instalação do WebReceiver junto a empresa de monitoramento.

- Email: email da empresa de monitoramento.
- · Senha: senha de vinculação da empresa de monitoramento.

Em seguida, clique em Vincular central com a cloud.



8 Atualizar Firmware

Nesta página são exibidas todas as centrais de alarme Radioenge conectadas no WebReceiver que estão com o firmware desatualizado.

Para atualizar o firmware, é necessário primeiramente selecionar as centrais desejadas. Pode-se selecionar manualmente na lista, ou utilizar os filtros de modelo e/ou tipo de conexão. Após selecionar, basta clicar no botão **Atualizar firmware das centrais**.

R	WEBRECEIVER	K	Radioeng	je We	bRec	eiver	r						
	admin Administrador	ATUA	ALIZAR FIRMWAR	E DAS CI	ENTRAIS		REMOVE TODAS A	S SELEÇÕES	RECARREGAR LIST	TA PERSONALIZAI	DA		
i	STATUS DO SOFTWARE	\$ °	Atualizaç	ão Pe	erson	aliza	ida de Firm	ware de Cent	trais Radio	benge			
ž	EVENTOS		Quantidade	e tota	de ce	entrai	is desatualiza	das (online): 4		_			
			Todas (conex	ão IP)				CWR-32			CWR-128i		
51	CENTRAIS DE ALARME		Incluir Centra	ais con	n Cone	xão Gl	PRS	CWR-128			CHR-128		
							_			_			
\$		20	0		~						1	Search	Q
			FIRMWARE 🗧		%	ID ‡	VERSÃO FW 🗘	MAC ADDRESS 🗘	CONTAS \$	CONEXÃO ≑	APELIDO		ONLINE 🗘
			Atualizar	×	0	5	0.4.13	00:12:F8:60:00:67	0067, 0067	IP	-	Radioenge CWR-32	×
			Atualizar	×	0	6	0.4.15	00:12:F8:70:03:1E	1500	IP	-	Radioenge CWR-128	×
			Atualizar	×	0	3	1.1.3	00:12:F8:B0:00:24	0024, 2222	IP	-	Radioenge CWR-128i	 Image: A second s
			Atualizar	×	0	4	1.1.8	00:12:F8:90:00:A7	00B7, 2222	IP	-	Radioenge CHR-128	×
		Mostr	rando De 1 Até 4 De 4	Elemento	S								« 1 »



Descrição dos campos

- Firmware: permite selecionar a central para atualizar o firmware.
- "%": quando a atualização de firmware da central está em andamento, este campo informa o progresso da atualização em %.
- **ID:** identificador da central.
- · Versão FW: informa a versão de firmware atual da central.
- MAC Address: endereço físico da central.
- Contas: contas referentes a central.
- Conexão: indica modo de conexão da central com o WebReceiver: via IP ou via dados móveis.
- Apelido: identificador do cliente configurado na central.
- Modelo: indica o modelo da central: Módulo-Paradox, Módulo-JFL, Radioenge CWR-32, Radioenge CWR-128, Radioenge CWR-128i ou Radioenge CHR-128.
- · Online: indica o status da conexão da central com o WebReceiver:
 - < conectada
 - 🗙 desconectada.



9 Configurações

Para acessar o menu de configurações do WebReceiver, clique sobre o ícone 🔅 e selecione a opção **Configurações**.



Figura 46: Opção de configuração

Esta opção permite configurar parâmetros e funcionalidades do sistema como:

- Rede: porta HTTP e HTTPS da página web;
- Central: porta de comunicação com centrais, tempo para gerar evento de falha de conexão e senha de comunicação com centrais;
- Monitoramento: software utilizado no monitoramento, versão de keepalive e porta de conexão com o monitoramento;
- Eventos: permite remover eventos.

9.1 Rede

A página de **Rede** permite que o usuário **Administrador** configure a porta HTTP ou HTTPS utilizadas na página web da IHM. Esta porta deverá estar disponível e livre para uso exclusivo do WebReceiver.

Para alterar a porta HTTP:

- 1) Clique no ícone 😳 e selecione a opção Configurações;
- 2) Selecione a aba Rede;
- Altere a porta HTTP para uma porta disponível e livre. O valor escolhido deve estar compreendido entre 1 e 65535;
- 4) Salve a configuração.

Radioenge Web	şőj 🔺			
			0	© Configurações
🗘 Configuraçõe	es			් Alterar Senha
				⁹⁹ Logout
Rede	OS			
G				
Porta HTTP				
	P 9	Segurança		
Habilitar H	ITTPS			
	SALVA	R CONFIGURAÇÕES	4	

Figura 47: Configuração porta HTTP

Para habilitar e alterar a porta HTTPS:

- 1) Clique no ícone 😳 e selecione a opção Configurações;
- 2) Selecione a aba Rede;
- 3) Selecione Habilitar HTTPS;
- 4) Altere a porta HTTPS para uma porta disponível e livre (padrão: 443);
- 5) Selecione a opção Redirecionar HTTPS (opcional);
- 6) Salve a configuração.

<	Radioenge Web	Receiver			• ش
				Configuraçõe	es
	🌣 Configuraçõ	es		্ত Alterar Senha ঈr Logout	·
	Rede	Central	Monitoramento	Eventos	_
		() P	agina Web		
	Porta HTTP	8080			
		P 9	Segurança		
	✔ Habilitar H	ITTPS			
	Porta HTTPS	443	3 Rec	direcionar para HTTPS	
		SALVA	R CONFIGURAÇÕES	6	

Figura 48: Configuração porta HTTP

OBS.: Após **salvar** as informações, o sistema **WebReceiver** irá **reinicializar**, carregando a nova configuração. Será necessário efetuar o login novamente para continuar na IHM do sistema.

Arquivo de configuração alterado: app.json (C:\Radioenge\WebReceiver)

	~	. .	WebReceiver					
Arqui	vo	Início	Compartilhar	Exibir				
←	\rightarrow	Ύ Ύ	C:\Radioenge\V	/ebReceiver			~	ō
	^	Nor	ne		Data de modificaç	Tipo	Tamanho	
			backup		23/11/2020 17:14	Pasta de arquivos		
			Logs		13/11/2020 17:06	Pasta de arquivos		
		1	app.json		27/10/2020 15:24	JSON File	1 KB	
			ArquivoRestauro.txt	Tipo: ISON File	22/06/2020 15:52	Pocumento de Te	1 KB	
			Central.sqlite	Tamanho: 19 by	/tes	Arquivo SQLITE	868 KB	
			Config.txt	Data de modifi	cação: 27/10/2020 15:24	Documento de Te	1 KB	
			debug.log		24/11/2020 11:17	Documento de Te	27.994 KB	
		IJ	webreceiver.json		17/11/2020 11:01	JSON File	1 KB	

Figura 49: Arquivo de configuração alterado



Conteúdo do arquivo app.json alterado:

💭 app.json - Bloco de Notas									
Arquivo	Editar	Formatar	Exibir	Ajuda					
{"portH	HTTP":	8080}							

Figura 50: Arquivo de configuração alterado com o novo valor da porta HTTP

Para acessar a página web será necessário alterar a URL do sistema, corrigindo a porta alterada. Para isso, clique em **Mostrar ícones ocultos** (localizado no canto inferior direito da tela), clique com o botão direito e escolha a opção **Configurações**. Dessa maneira, a página web será aberta já com o novo valor de porta.

Pode-se também alterar a URL diretamente no navegador, inserindo a nova porta no formato ip:porta. Exemplos: http://localhost, http://localhost:8080, http://192.168.1.50, http://192.168.1.50:8080

\leftrightarrow \rightarrow C (i) localhost: 808	80 page/config	07	6 ₁₁	☆	:
	Radioenge WebReceiver			ŝ	Ŧ
admin Administrador	🌣 Configurações				
	Rede Central Monitoramento Eventos				
1 SIAIUS DU SUFIWARE	Página Web				
EVENTOS					
CENTRAIS DE ALARME	Porta HTTP 8080				
	🔑 Segurança				
	Habilitar HTTPS				
	SALVAR CONFIGURAÇÕES				

Figura 51: Endereço (URL) com a porta HTTP configurada

9.2 Central

A aba **Central** permite que o usuário **Administrador** configure a porta de comunicação utilizada pelo websocket, a senha de comunicação com as centrais. Além disso, é possível configurar o tempo de atraso para gerar o evento de falha de conexão com o WebReceiver.

A senha configurada será gravada no sistema de forma criptografada, assim, não é possível recuperá-la utilizando a informação salva, garantindo segurança no processo.



Radioenge WebReceiver	{03 ▼
Configurações Rede Central Monitoramento Eventos	
🖁 Comunicação com a Central	
Porta TCP 8085 Falha de desconexão - 3 + Minutos SALVAR CONFIGURAÇÕES	
Senha de Comunicação Senha 🎻	
Permitir centrais sem senha SALVAR PERMISSÃO SEM SENHA DE COMUNICAÇÃO	

Figura 52: Aba de centrais

9.2.1 Comunicação

Para que uma central, ligada na rede, estabeleça a comunicação com o sistema WebReceiver, é necessário que sejam configurados ambos os lados (centrais e WebReceiver) com informações consistentes.

Neste exemplo, iremos mostrar a configuração dos dois lados para um maior entendimento.

No **WebReceiver**, configuramos a **porta de comunicação** como: **8085** (porta utilizada na comunicação websocket entre centrais e WebReceiver).

É possível também configurar o tempo em minutos para gerar o evento de **Falha de desconexão** caso a conexão com a central seja perdida.

몲	Comu	nica	ção	com	а	Centra	

Porta TCP	8085	5		4085
Falha de desconexão	_	2	+	Minutos
		SALVA	R CONF	IGURAÇÕES

Figura 53: Configuração de porta TCP e tempo para gerar falha de desconexão



Após realizar as alterações, clique em "Salvar Configurações".

Em seguida, configuramos a senha de comunicação como: S955431.

Senha de Comunicação		S955431
	SALVAR SE	NHA DE COMUNICAÇÃO

Figura 54: Configuração de senha de comunicação com centrais

Após inserir a senha, clique em "Salvar Senha de Comunicação".

Os campos: Porta: **8085** e Senha: **S955431**, deverão fazer parte da configuração das centrais. Utilizando a página web de configuração do Módulo IP, ou um dos softwares de configuração de centrais Radioenge, iremos configurar o lado da central.

9.2.2 Comunicação - Módulo IP

Para as centrais **Paradox** e **JFL** estabelecerem a conexão e comunicação com o sistema WebReceiver, é necessário a utilização do Modulo IP, que irá realizar a ponte de transferência de eventos, estados e comandos.

No exemplo abaixo, será configurado o Módulo IP (IP: 192.168.1.141) ligado a uma central Paradox.

Para configurar o Módulo IP, conectado a rede e central, siga os seguintes passos:

1) Abra seu **navegador web** (Chrome, Firefox etc.), entre com o **IP** referente ao módulo e clique em **Configuração**.



Figura 55: Página web do Módulo IP Radioenge



2) A tela de login será apresentada. Insira o Nome do usuário e Senha e clique em Fazer login.

Fazer login			
http://192.168.1.14			
Sua conexão a este	site não é parti	cular	
Nome de usuário	admin		
Senha	••••		
		Fazer login	Cancelar

Figura 56: Login na página de configurações do módulo IP

- 3) Acesse a aba Monitoramento e siga os seguintes passos:
 - Em Monitoramento 1 ou Monitoramento 2 selecione: Habilitar monitoramento;
 - Insira o endereço IP/URL, Porta de comunicação e Senha de comunicação;
 - Clique em Salvar Configurações de Monitoramento.

		Página Inicia
CONFIGURAÇÃO Rede Central	Radioenge	
Monitoramento	1 Comunicação com o monitoramento	
Cloud	Modo de operação	
Sistema	Duplo	
	O Backup	
Logout	Monitoramento 1	
	✓ Habilitar monitoramento	
	IP / URL do monitoramento	
	192.168.1.3	
	Porta de Comunicação	
	8085	
	Senha de Comunicação	
	S955431	
	Monitoramento 2	
	Habilitar monitoramento	
	Salvar Configurações de Monitoramento	

Figura 57: Aba de configuração da comunicação com o monitoramento



Descrição dos campos

- IP/URL de monitoramento: IP ou URL referente a máquina onde o WebReceiver está instalado e executando.
- **Porta de comunicação:** porta de comunicação configurada no WebReceiver. (No exemplo, porta: 8085)
- Senha de comunicação: senha de comunicação configurada no WebReceiver. (No exemplo, senha: S955431)

9.2.3 Configurador centrais Radioenge

Para as centrais modelo Radioenge estabelecerem conexão e comunicação com o sistema WebReceiver, é necessário configurá-las utilizando um dos softwares disponíveis.

Para configurar uma central Radioenge utilizando o software **Configurador de Centrais**, siga os seguintes passos:

- 1) Abra o software configurador ConfigCentral_Vxxx.exe;
- 2) Clique no botão Buscar Centrais para que as centrais ligadas à rede sejam listadas;
- 3) Entre com a senha de usuário **Instalador** e clique sobre a linha correspondente à central que deseja configurar; (Exemplo: IP 192.168.1.118)

Configurador de Centrais Ra	adioenge				- 0	×
Radioenge	Conf	igurador de (Centrais Radio	enge	v1.9.4	
Buscar Centrais	Senha: ••••	2		IP:	Configurar II	Р
MAC	IP	PORTA	MODELO 🛆	FIRMWARE	HARDWARE	-
00:12:f8:70:fa:b1	192.168.0.201	80	CWR-128	0.4.18	1.0	_
00:12:f8:70:03:1e	192.168.0.102	80	CWR-128	0.4.15	1.1	
00:12:f8:70:00:8d	192.168.0.72	80	CWR-128	0.4.17	1.1	
00:12:f8:b0:00:eb	192.168.0.199	80	CWR-128i	1.1.5	1.0	
00:12:f8:60:07:43	192.168.0.73	80	CWR-32	0.4.14	1.0	
00:12:f8:60:0d:d1	192.168.0.89	80	CWR-32	0.4.15	1.1	
00:12:f8:60:07:8f	192.168.0.71	80	CWR-32	0.4.10	1.0	
00:12:f8:60:00:8d	192.168.0.132	80	CWR-32	0.4.10	1.0	
00:12:f8:60:00:67	192.168.0.159	80	CWR-32	0.4.13	1.0	
00:12:f8:60:02:05	192.168.0.203	80	CWR-32	0.4.15	1.0	
00:12:f8:50:01:ac	192.168.0.140	80	MODIP	1.3.2	1.0	
				- i		_

Figura 58: Realizar login no software configurador de centrais

 Selecione a aba Monitoramento para habilitar e fazer a configuração do WebReceiver (pode ser configurado até 2 softwares WebReceiver);

🐛 Configurador	X
Radioenge C	onfigurador Usuário: 002 v1.9.4
MAC: 00:12:f8:60:00:67 IP: 192.168.0.159 Porta: 80	Modelo: CWR-32 Firmware: 0.4.13 Hardware: 1.0 Página WEB
Zonas Partições Usuários PGM Sirenes/Repetidores Teclado	os Sistema Monitoramento Rede Horário Status da Central Atualização Cloud · ·
Carrega Parâmetros Resetar	1
Conexão 1	Modo de Operação: Duplo ~ Modo Duplo: O módulo irá entregar todos os eventos para todas
Habilitar: Sim v Protocolo: WebReceiver v	as conexões com o monitoramento habilitadas.
URL ou IP: 192.168.0.136 Porta: 8085	Modo Backup: O módulo irá entregar os eventos para o WebReceiver 1 e, em caso de falha, tentará entregar para o WebReceiver 2. Por último, caso habilitado, os eventos serão entregues via o RadioAlarme.
Senha:	Interface RadioAlarme Radioenge: Habilitada v
Conexão 2	Interface Módulo GPRS:
	APN:
Habilitar: Sim V Protocolo: WebReceiver V	Login: Senha:
URL ou IP: 192.168.0.112	PIN:
Porta: 8085	
Senha: 🗹 Sem Senha	
	3 Salvar

Figura 59: Aba de configuração da comunicação com o monitoramento

Descrição dos campos (WebReceiver 1 ou WebReceiver 2):

- Habilitar: habilita a central para se conectar com o WebReceiver.
- URL ou IP: URL ou IP do computador onde o WebReceiver está Instalado e executando.
- Porta: porta de comunicação configurada no WebReceiver. (No exemplo, porta: 8085)
- Senha: senha de comunicação configurada no WebReceiver. (No exemplo, senha: S955431)
- 5) Clique em **Salvar** para que a central recarregue a nova configuração e estabeleça a conexão com o WebReceiver.

9.3 Monitoramento

A aba **Monitoramento** permite configurar o sistema WebReceiver para enviar eventos para o software de monitoramento: **Sigma** ou **Moni/Condor/Iris**.

O WebReceiver controla o envio de eventos recebidos das centrais e sinaliza a confirmação de que o software de monitoramento recebeu cada evento. Quando não houver eventos na fila de envio, o WebReceiver envia constantemente a mensagem de KeepAlive para o monitoramento, o qual, confirma seu recebimento. Este processo de envio e confirmação garante a funcionalidade de comunicação entre WebReceiver e Monitoramento.

9.3.1 SIGMA

Neste exemplo iremos configurar o WebReceiver para se conectar com o software de monitoramento SIGMA.

Para efetuar a configuração do WebReceiver – Monitoramento, siga os seguintes passos:



1) No menu principal do WebReceiver, selecione a página de Configurações;

Radioenge WebReceiver	£03 *
1	🕸 Configurações
🌣 Configurações	ම Alterar Senha
Rede Central Monitoramento Eventos	^უ Logout
2	
Software de Monitoramento	
SW de Monitoramento Sigma ~ 3 Porta 6677 4	
ন String de Keep Alive	
Versão de Keep Alive Padrão Condor/Iris/Moni~ 5	
String de Heartbeat 1011ssssssss@ssssT 6	
s = <espaço> T = terminador <0x14></espaço>	
SALVAR CONFIGURAÇÕES	
APIKey: fe03645c4db748b5aea742563e6a0697	
TROCAR API KEY	
DELETAR API KEY	

Figura 60: Configuração da conexão com o monitoramento - SIGMA

- 2) Selecione, no submenu, a aba Monitoramento;
- 3) Selecione o software utilizado: Sigma;

SW de Monitoramento	Sigma	^
	Condor/Iris/Moni	
	Sigma	

Figura 61: Seleção do software SIGMA

4) Defina a porta que será utilizada;

Porta	6677	
-------	------	--

Figura 62: Porta de conexão com o Sigma

5) Selecione a versão de KeepAlive que será utilizado;

Versão de Keep Alive	Padrão Sigma ^
	Padrão Condor/Iris/Moni
	Padrão Sigma
	Personalizado
	Padrão Sigma Personalizado

Figura 63: Configuração da versão de keepalive

6) Defina a string de **HeartBeat** (string de envio na mensagem de KeepAlive). Para Sigma e Iris/Moni/Condor esta string já vem preenchida, porém é possível alterá-la;

String de Heartbeat	101000sssssssss@ssssT		
	s = <espaço> T = terminador <0x14></espaço>		

Figura 64: Definição da string de heartbeat

7) **Salve** a configuração referente ao monitoramento. O WebReceiver irá reinicializar carregando os novos parâmetros.

SALVAR CONFIGURAÇÕES

Figura 65: Salvar as configurações

9.3.2 SIGMA - Configuração com WebReceiver

Neste exemplo iremos configurar o software de monitoramento **SIGMA** para se conectar com o WebReceiver e receber os eventos das centrais.

1) Abra o software Sigma, selecione a aba Recepção via Porta TCP/IP e pressione o botão Incluir;



cepcão de	Eventos	Recepcão via Porta	Serial Re	plicação de Eventos	Recepcão		/IP		
st Porta	St Conexão	Apelido	Porta	Tipo	Conta	Recebido	Recusados	Ultima Recepção	Falha Keep Alive
	۲	SW	7000	SurGard System III	FFFF	0	0	11/11/2019 17:49:23	23/01/2020 11:24:24
				Ativar Porta	Desativar P	orta D	esconectar Tra	nsmissor Incluir	Editar Exclui



2) A tela de configuração abaixo será apresentada. Preencha os campos necessários:

😑 Cadastro	o de Receptora TCP/IP
_	
Tipo:	SurGard System III
	 Todas as empresas Empresas específicas
Empresa	as: Radioenge
Apelido:	RIC
Chave:	
Keep Ali	ive JFL (min.): 0
- Conexão	Principal
ID.	192 168 1 195 2
Porta:	7000 Porta de imagens:
Conexão	de Redundância
IP:	
Porta:	Porta de imagens:
Fuso Ho	rário: Selecionar 🔽
Conta ut	ilizada para reportar erros na área de monitoramento: FFFF
Partição	utilizada para reportar erros na área de monitoramento: 01
Rec	epção via rádio
	4 Salvar Cancelar
	-

Figura 67: Configuração de conexão com o SIGMA

Campos necessários para a conexão com WebReceiver:

- 1 Tipo: SurGard System III
- 2 IP: 192.168.1.195 (IP do pc onde o WebReceiver está executando)
- 3 Porta: 7000 (porta de comunicação configurada no monitoramento do WebReceiver)
- 3) Pressione o botão Salvar para que as novas configurações sejam válidas.

Após salvar, as novas configurações serão apresentadas conforme tela abaixo:



ies Ajuda	r - Sigma Sect a	unity Suite							
ecepcão d	e Eventos	Recepcão via Porta	Serial Re	plicação de Eventos	Recepcão	via Porta TCP/	/IP		
		.,				1			
St Porta	St Conexão	Apelido	Porta	Tipo	Conta	Recebido	Recusados	Ultima Recepção	Falha Keep Alive
	٠	SW	7000	SurGard System III	FFFF	0	0	11/11/2019 17:49:23	23/01/2020 11:24:24
	2	RIC	7000	SurGard System III	FFFF	314	0	30/01/2020 11:33:47	

Figura 68: Configuração de conexão com o SIGMA

Para verificar se o **WebReceiver** está conectado ou não ao software de monitoramento, acesse a página de **Status do Software**.

• A figura abaixo indica que o monitoramento está Desconectado (-).



Figura 69: WebReceiver desconectado do software de monitoramento

• A figura abaixo indica que o monitoramento está Conectado.

	Radioenge WebRe	ceiver		<u>{</u> ∂} ▼
admin Administrador	SW De Monitoramento Conectado	Centrais Cadastradas 8	Centrais Online	Centrais Offline 6
‡Ξ eventos				
CENTRAIS DE ALARME				





9.3.3 MONI

Neste exemplo iremos configurar o WebReceiver para se conectar com o software de monitoramento **MONI**.

Neste padrão de conexão: Iris / Moni / Condor, podemos configurar o WebReceiver para 2 servidores com software de monitoramento, sendo:

- Servidor principal Software de monitoramento 1.
- Servidor de redundância Software de monitoramento 2.

O WebReceiver tenta estabelecer a conexão com o servidor 1. Caso não consiga, faz a tentativa de conexão com o servidor 2. A empresa de monitoramento pode disponibilizar 1 ou 2 servidores com o software. Caso tenha apenas 1, basta configurar o primeiro.

Para efetuar a configuração do WebReceiver - Monitoramento, siga os seguintes passos:

1) No menu principal do WebReceiver, selecione a página de Configurações;



Radioenge Wel	Radioenge WebReceiver								
Configuraçõe	es		Configurações [©] Alterar Senha						
	Rede Central Monitoramen	to Eventos	해 Logout						
Software de Monitoramento									
SW de Monitoramento	Condor/Iris/Moni v 3								
URL ou IP	192.168.1.50	Porta	7000 5						
6	Habilitar Conexão de Backup								
URL ou IP (Backup)	192.168.1.135	Porta	5000						
	-1- String de Keep Alive								
Versão de Keep Alive	Padrão Condor/Iris/Moni 🗸 🧕 🧐								
String de Heartbeat	1011sssssssss@ssssT								
	s = <espaço> T = terminador <0x14></espaço>								
	SALVAR CONFIGURAÇÕES	1							
	APIKey: fe03645c4db748b5aea74256	3e6a0697							
	DELETAR API KEY								

Figura 71: Configuração da conexão com o monitoramento - Iris/Moni/Condor

- 2) Selecione, no submenu, a aba Monitoramento;
- 3) Selecione o software utilizado: Iris / Moni / Condor;



SW de Monitoramento	Condor/Iris/Moni	^
	Condor/Iris/Moni	
	Sigma	

Figura 72: Seleção do software Iris/Moni/Condor

4) Selecione a versão de KeepAlive que será utilizado;

Versão de Keep Alive	Padrão Condor/Iris/Moni	^
	Padrão Condor/Iris/Moni	
	Padrão Sigma	
	Personalizado	

Figura 73: Configuração da versão do keepalive

 Defina a string de HeartBeat (string de envio na mensagem de KeepAlive). Para Sigma e Iris/Moni/Condor, esta string vem preenchida, porém o usuário pode alterá-la;

String de Heartbeat	1011sssssssss@ssssT		
	s = <espaço> T = terminador <0x14></espaço>		

Figura 74: Configuração da string de heartbeat

- 6) Defina o Servidor principal Software de monitoramento 1:
 - URL ou IP: onde o software MONI está instalado.



Figura 76: Porta de conexão com o Moni

- 7) Defina o Servidor secundário Software de monitoramento 2 (Redundância):
 - URL ou IP: onde o software MONI está instalado (redundância).

URLo	ou IP (Backup)	192.168.1.135	
Figura 77: Enc	lereço IP/URL c	le conexão com o Moni (reo	dundância)
• Porta: porta de comu	nicação configu	urada no MONI .	
	Porta	5000	
F	ïgura 78: Porta	de conexão com o Moni	
 Salve a configuração refer novos parâmetros. 	ente ao monito	ramento. O WebReceiver ir	á reinicializar carregando os



Figura 79: Salvar as configurações

9.3.4 MONI - Configuração com o WebReceiver

Neste exemplo iremos configurar o software de monitoramento **MONI** para receber a conexão do WebReceiver.

1) Abra o software de monitoramento Moni e selecione as abas: Utilitários, Configurar e Sistema;

🗳 Moni 10.1.22	4	
Monitoramento Controle Dados Relatórios	Utilitários Janela	
	Consultar Backup Reorganizar + . Restaurar Backup	
	Configurar 🔶 2 🔸	Avisos
	Logoff Ctrl+P	Configurações Locais
	Ativação de Regras de Discagem Discador Discagem Telefônica Monitor do Sistema Licença Notícias Sobre	Criptografia GPRS Inicialização Automática Máquinas Receptoras Permissões de Acesso Protocolos Sistema 3

Figura 80: Software MONI

 Será apresentada a tela de configuração abaixo. Selecione a aba Máquinas Receptoras, e em seguida pressione o botão Incluir (para uma nova conexão);



🛍 Configuração do Sistema							×
<u>B</u> ackup Automático <u>I</u> elefones Discad	or Proxy	Câme	eras Ser	viço 📔 Operador	Fuso Horário	Ordens	de Serviço
<u>G</u> eral Servidor <u>J</u> anela Ocorrência	Controle	⊻erificaç	:ões <u>A</u> u	ditoria <u>M</u> áquina	as Receptoras	<u>E</u> Mail	<u>D</u> iscagem
Modelo:	Tipo: S	erial	•	Porta:	· •		
Avisar quando ociosa por: 1 minutos		Avisar nova	mente a cada	a: 10 minuto	is <mark>1</mark>		
Ativa: Sim 💌		Alterar		🝓 <u>E</u> xcluir			
Modelo	Tipo	Porta	Avisar	Avisar Novamente	Ativa		*
▶ RADIOENGE	TCP	6669	9999	9999	Sim		-
RADIOENGE	TCP	6677	9999	9999	Sim		
RADIOENGE	TCP	6789	9999	9999	Sim		
RADIOENGE	TCP	7000	9999	9999	Sim		
RADIOENGE	TCP	7005	9999	9999	Sim		
—							Ψ.
	√ <u>0</u> k		1	Cancelar			

Figura 81: Configuração do software MONI

3) Após pressionar o botão incluir, entre com os campos abaixo:

<u>fî</u>	Configuração do Sistema								-
	Backup Automático <u>T</u> elefones Discado <u>G</u> eral Servidor <u>J</u> anela Ocorrência	r Proxy Co <u>n</u> trole	│ Câme │ <u>V</u> erificaç	eras Ser :ões <u>A</u> u	viço Operador ditoria <u>M</u> áquina	Fus as Recep	o Horário Itoras <u>E</u> N	Ordens 1ail	de Serviço Discagem
м	odelo: RADIOENGE 🤙 1 💽	Tipo: T	CP 🧲 :	2 👻	Porta: 7000 🧹	3]		
	Avisar quando ociosa por: 99999 minutos	4	Avisar nova	mente a cada	a: 9999 minuto	, ,	5		
	Ativa: Sim		式 <u>A</u> lterar		Note: Excluir				
	Modelo	Tipo	Porta	Avisar	Avisar Novamente	Ativa			A
F	RADIOENGE	TCP	6669	9999	9999	Sim			
F	RADIOENGE	TCP	6677	9999	9999	Sim			
	RADIOENGE	TCP	6789	9999	9999	Sim			E
Þ	RADIOENGE	TCP	7000	9999	9999	Sim			
	RADIOENGE	TCP	7005	9999	9999	Sim			
L									Ψ
	8 📫	🎸 <u>O</u> k			Cancelar				

Figura 82: Configuração de conexão com o MONI

Campos necessários:

- 1 Modelo: Selecione o modelo;
- 2 Tipo: TCP (defina a conexão TCP);
- 3 Porta: 7000 (a mesma porta configurada no WebReceiver);
- Defina os tempos 4 e 5;
- 6 Ativa: Sim (defina a configuração de conexão como ativa);
- Após entrar com os campos acima, pressione o botão Incluir, novamente, para que seja incluído na lista;
- 5) Clique no botão **Ok** para finalizar a configuração.



Para verificar se o **WebReceiver** está conectado ou não ao software de monitoramento, acesse a página de **Status do Software**.

• A figura abaixo indica que o monitoramento está: Desconectado (-).



Figura 83: WebReceiver desconectado do software de monitoramento

• A figura abaixo indica que o monitoramento está: Conectado.

	Radioenge WebReceiver						
admin Administrador	SW De Monitoramento	Centrais Cadastradas	Centrais Online	Centrais Offline			
STATUS DO SOFTWARE	Conectado	8	Z	0			
÷ eventos	_						
CENTRAIS DE ALARME							
C ATUALIZAR FIRMWARE							

Figura 84: WebReceiver conectado ao software de monitoramento

9.4 Eventos

A página **Eventos** permite que um usuário **Administrador** delete os eventos gravados na base de dados, anteriores a uma dada específica. Este processo irá gravar todos os eventos das centrais que possuam eventos anteriores a data, em um arquivo .log.

Este procedimento exclui todos os eventos das centrais até a data especificada pelo usuário, aliviando o processamento do sistema e aumentando o espaço livre em disco.

Para realizar a exclusão dos eventos anteriores a uma determinada data, siga os seguintes passos:

 Selecione a data desejada através do campo Remover eventos anteriores ao dia. Neste exemplo, serão removidos os eventos anteriores ao dia 23/11/2020;



Radioenge WebReceiver									<ე>
🌣 Configurações									
Rec	de C	Centra	al I	Monito	orame	nto	Evento	05	
ž≡ Eventos									
Remover eventos anteriores ao dia: 📄 23 de Novembro de 20									
	« ‹		2020	Nov	embi	ro	>	REMOVER EVENTOS	
	Dom	Seg	Ter	Qua	Qui	Sex	Sab		
	25	26	27	28	29	30	31		
	1	2	3	4	5	6	7		
	8	9	10	11	12	13	14		
	15	16	17	18	19	20	21		
	22	23	24	25	26	27	28		
	29	30	1	2	3	4	5		

Figura 85: Deletar eventos anteriores à uma data específica

2) Após selecionar a data, clique em Remover Eventos.

Em seguida, tela de confirmação dos eventos removidos será mostrada.



Figura 86: Janela de confirmação exclusão dos eventos

Durante o processo de exclusão, será disparada uma função para que sejam gravados todos os eventos das centrais, anteriores a data fornecida, em um arquivo no formato .log.

Para verificar o arquivo salvo, abra a pasta: C:\Radioenge\WebReceiver\backup, e observe sua existência, o nome do aquivo está no seguinte formato: eventos YYYY-MM-DD.log, onde: YYYY-MM-DD se refere a data fornecida.



📙 🛛 🛃 🖛 🗍 backup			_	
Arquivo Início Compartilhar	Exibir			~ 🕐
← → 、 ↑ 📙 > Este Computa	ador → Disco Local (C:) → Radioenge	> WebReceiver > backup	✓ Č Pesi	quisar backup
📰 Imagens 🛷 ^	Nome	Data de modificação	Тіро	Tamanho
🔄 Arquivos VM	📄 eventos 2020-11-13.log	13/11/2020 16:58	Documento de Te	119 KB
📊 figs	eventos 2020-11-14.log	13/11/2020 16:58	Documento de Te	9 KB
len OneDrive	📄 eventos 2020-11-23.log 🦊	23/11/2020 15:05	Documento de Te	26 KB
💻 Este Computador				
📃 Área de Trabalho				
Documentos				
🕂 Downloads				

Figura 87: Arquivo contendo os eventos deletados da central

9.5 Cloud

A página **Cloud** permite realizar a integração com a Radioenge Cloud.

Insira o email e a senha referentes à empresa de monitoramento já cadastrada na Radioenge Cloud, e clique em "Salvar configuração".

		Rede Central Monitoramento Eventos Cloud	
		₽ Integração com a Radioenge Cloud	
Email			
Carla	Senha		

Figura 88: Integração com a Radioenge Cloud



10 Alterar Senha

Para acessar o menu que permite alterar a senha da página web, clique sobre o ícone ³ e selecione a opção **Alterar Senha**.



Figura 89: Opção de alterar a senha

Em seguida, a janela de alteração de senha do usuário será exibida.

	Alterar Senha do Usuário	×
os	Senha Antiga	
od	Senha Nova	
04	Digite novamente a nova senha	
	ALTERAR SENHA	

Figura 90: Janela de alteração da senha do usuário

Forneça a senha antiga no campo "Senha Antiga", digite a nova senha nos campos "Senha Nova" e "Digite novamente a nova senha" e clique em **Alterar Senha**.



11 Logout

Para realizar o logout na página web, clique sobre o ícone 🍪 e selecione a opção Logout.



Figura 91: Opção de realizar logout

Após o logout, o usuário será redirecionado para a tela de login.

12 Códigos de Eventos da Central

Tabela 2: Códigos de alarmes 24h e alarme de furto

Alarme	Código	Descrição	Tipo
Alarme médico	E100	Sinaliza eventos do alarme 24h médico	Zona
Alarme incêndio	E110	Sinaliza eventos do alarme 24h incêndio	Zona
Alarme 24h pânico	E120	Sinaliza eventos do alarme 24h pânico	Zona
Alarme 24h hold up	E126	Sinaliza eventos do alarme 24h hold up	Zona
Alarmo do furto	E130	Evento gerado quando o alarme de furto é disparado	Zona
Alarme de la lo	R130	Restauro do disparo do alarme de furto	Zona
Alarme 24h furto	E133	Sinaliza eventos do alarme 24h furto	Zona
Alarme 24h gás	E151	Sinaliza eventos do alarme 24h gás	Zona
Alarme 24h refrigeração	E152	Sinaliza eventos do alarme 24h refrigeração	Zona
Alarme 24h aquecimento	E153	Sinaliza eventos do alarme 24h aquecimento	Zona
Alarme 24h água	E154	Sinaliza eventos do alarme 24h água	Zona

Tabela 3: Códigos de arme/desarme, anulação e configuração remota

Evento	Código	Descrição	Тіро	
Dosarmo com coação	E101	Sinaliza que o alarme foi desarmado utilizando	Usuário	
Desame com coação		a função de coação		
Armo/dosarmo partição	R401	Restauro gerado ao amar a partição	Usuário	
Anne/desanne partiçao	E401	Evento gerado ao desarmar a partição		
Armo/dosarmo via kovswitch	R409	Restauro gerado ao armar via keyswitch	Zona	
Anne/desanne via keyswitch	E409	Evento gerado ao desarmar via keyswitch	Zona	
Configuração romota	E410	Evento de configuração remota	Lleuário	
Conngulação remota	R410	Restauro de configuração remota	USUANO	
	D456	Restauro gerado ao realizar um arme parcial		
	R400	(sleep/stay)		
Ativação parcial	E456	Evento gerado ao desarmar a partição que	Usuário	
	L430	estava armada parcialmente		
Bypass de zona	E570	Evento gerado ao anular a zona	Zona	
Dypass de zona	R570	Restauro gerado ao ativar a zona	2011a	

Status	Código	Descrição	Tipo
Falha na alimentação	E301	Evento gerado quando a central está desconectada da rede elétrica	000
Bateria baixa	E302	Evento gerado quando a bateria de alimentação está baixa	000
Reset do sistema	R305	Sinaliza a ocorrência de reset do sistema	000
Falha na bateria	E309	Evento gerado quando a bateria LiPo está desconectada	000
Bateria ausente	E311	Evento gerado quando a bateria LiPo está desconectada	000
Reset de fábrica	E313	Evento gerado quando a central é restaurada para o padrão de fábrica	000
Sirono om ourto	E321	Evento gerado quando as saídas da sirene estão em curto	000
	R321	Restauro gerado quando as saídas deixam de estar em curto	000
Sirene aberta	E322	Evento gerado quando as saídas da sirene estão em aberto	000
	R322	Restauro gerado quando as saídas deixam de estar em aberto	000
Falha de comunicação	E261	Evento de falha de conexão com o WebReceiver 1 (000),	000
ethernet	L301	WebReceiver 2 (001) ou via internet com a cloud (002)	001
	R361	Restauro da conexão	002
Conexão/Desconexão de	E899	Evento gerado pelo WebReceiver. Indica desconexão	000
dispositivo	Deoo	da central com o WebReceiver ou central offline	000
	1099	Evento de falha de comunicação do sensor com a	
Falha de supervisão	E381	central	Zona
	R381	Restauro da comunicação do sensor com a central	
Tampor do zona	E383	Evento gerado ao abrir o tamper	Zona
	R383	Restauro gerado ao fechar o tamper	2011a
Bateria baixa sensor	E384	Evento gerado quando a bateria do sensor está baixa	Zona
Teste periódico da central	E602	Envio do teste periódico da central à empresa de monitoramento	000
	E622	Evento gerado ao atingir 50% da capacidade de	
Buffer de eventos 50% cheio		armazenamento do buffer da central	000
	R622	Restauro gerado quando a taxa de utilização do	
		Evento gerado ao atingir 90% da capacidade de	
	E623	armazenamento do buffer da central	
Buffer de eventos 90% cheio	Deee	Restauro gerado quando a taxa de utilização do	000
	R623	buffer diminuir para um valor inferior a 90%	
	E624	Evento gerado ao atingir a capacidade máxima de	
_	L024	armazenamento do buffer da central	
Butter de eventos cheio	DCOA	Restauro gerado quando a taxa de utilização do	000
	R624	máxima	
Bateria baixa sensor Teste periódico da central Buffer de eventos 50% cheio Buffer de eventos 90% cheio Buffer de eventos cheio	R383 E384 E602 E622 R622 E623 R623 E624 R624	Restauro gerado ao fechar o tamperEvento gerado quando a bateria do sensor está baixaEnvio do teste periódico da central à empresa de monitoramentoEvento gerado ao atingir 50% da capacidade de armazenamento do buffer da central Restauro gerado quando a taxa de utilização do buffer diminuir para um valor inferior a 50%Evento gerado ao atingir 90% da capacidade de armazenamento do buffer da central Restauro gerado quando a taxa de utilização do buffer diminuir para um valor inferior a 50%Evento gerado ao atingir 90% da capacidade de armazenamento do buffer da central Restauro gerado quando a taxa de utilização do buffer diminuir para um valor inferior a 90%Evento gerado ao atingir a capacidade máxima de armazenamento do buffer da central Restauro gerado quando a taxa de utilização do buffer diminuir para um valor inferior a 90%Evento gerado ao atingir a capacidade máxima de armazenamento do buffer da central Restauro gerado quando a taxa de utilização do buffer diminuir para um valor inferior à capacidade máxima	Zona 000 000 000

Tabela 4: Códigos de eventos de status da central



13 Contato

WhatsApp:

<u>9</u>+55 (41) 3052-9444

• Site: https://www.radioenge.com.br/contato/